Ford Ka 1997 PTA.

Vidro de média complexidade, possui suporte plástico que é parafusado no arrastador da máquina de vidro.

1

Utilize óculos e luvas de proteção.



2

Retire o interruptor do vidro elétrico. Nos casos de acionamento manual, há uma moldura envolvendo todo o puxador da porta



3

Remova os parafusos do puxador.



4

Desloque o forro de porta, que é preso por presilhas comuns.



5



6

Retire as canaletas e pestanas para uma melhor limpeza dos cacos.



7



8

Solte o suporte velho.



9

Após toda a limpeza e aspiração dos cacos, insira o vidro dentro da porta, inclinando para frente.



10

Desça-o dentro da canaleta e parafuse o suporte ao arrastador da máquina.



11

Monte o forro de porta e faça a gravação de chassi para liberação do veículo.

