Chrysler Jeep Grand Cherokee 2011 a 2013 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade para instalação o detalhe especial fica por conta do conjunto espelho interno com câmera e sensor de chuva.

Sua moldura é do tipo extrudado, que pode ser reaproveitado caso o novo vidro não possua.

1

Tabela de EPI’s obrigatórios para a execução da atividade:

EPI's	Óculos de Segurança
	Luvas de Segurança
	Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Na parte interna do veículo retire os acabamentos do sensor de chuva e da base do espelho retrovisor. São divididos em duas partes, retire a do lado esquerdo primeiro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores de chuva e colisão demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

3

Para soltar a do lado direito desencaixe as duas travas presas a base do retrovisor.



4

Remova o sensor de chuva que é preso direto a pastilha de acrílico, soltando sua trava metálica.



5

Para retirada do conjunto espelho e câmera segure firme na base e gire no sentido horário cerca de 40° para destravar.



6

Após a retirada deixe o conjunto preso ao chicote, que é reforçado.



7

Do lado externo comece a desmontagem pelas palhetas.



8

Para retirar a grade é necessário retirar a guarnição do capo.



9

Desencaixe as pontas da grade presas aos para-lamas.



10

Para soltar a grade passe a mão por baixo e force para cima, para desencaixar os grampos.





ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

11

Remova o vidro passando o cabo na parte inferior, usando o perfurador.



12

Cuidado apo passar o cabo por dentro quanto ao chicote elétrico do conjunto espelho e sensor.



13

Este vidro possui calços plásticos nos cantos superiores.



14

Do lado externo para um reaproveitamento da extrusão, passe o cabo por entre o vidro e a extrusão.



15

Após a retirada do vidro retire os calços plásticos.



16

Para reaproveitar a pastilha do sensor utilize um soprador térmico, para aquecer o vidro por fora direção da pastilha.



17

Em seguida com uma espátula remova a pastilha.





Desta forma a pastilha descola totalmente ficando limpa e livre de arranhões.

18

Para colar a pastilha no novo vidro, utilize a fita dupla face de colagem de sensor de chuva.



19

Faça a aplicação do adesivo no caso foi utilizado o corte parcial.



20

Faça a colagem do vidro e utilize fita crepe para evitar que o vidro se desloque durante a cura do adesivo.



21

Monte o conjunto do sensor e o espelho retrovisor.



22

Monte a grade e as palhetas para liberação do serviço.



23


Jeep
MTV-2655