Citroen C3 Novo 2013 Lant lateral.

Peça de baixa complexidade na substituição, não há necessidade de ferramentas para a troca.

1

Dentro do porta malas retire uma moldura plástica na lateral atrás da lanterna.



2

Remova uma porca borboleta que fixa a lanterna, basta retirá-la para soltar a lanterna.



3

Remova a lanterna.



4

Desencaixe o soquete com as lâmpadas.



5

Encaixe o soquete a nova peça e a instale no veículo.

