Ford Fiesta – Farol 2008-2010

Para troca deste farol não é necessário a remoção do para-choque. Sua substituição só exige o uso de uma chave canhão 10 mm. Trata-se de um farol bi parábola com lâmpadas H1 (luz alta), H7(Luz baixa), PY para o pisca e pingo no farolete.

1



2



3

Removido os parafusos basta levanta-lo para cima.



4

Ao puxar o farol para cima desloca um pino guia da lataria.



5

Transfira as lâmpadas se necessário



6

Monte a nova peça e faça os testes de funcionamento.



7

Para finalizar faça o alinhamento.

