Nissan Frontier Filtro de AR

Filtro se localiza atrás do porta luvas, é necessário abaixar o porta luvas para ter acesso.

1

Abra o porta luvas.



2

Pressione as laterais para passar o limitador da tampa.




3

Com a tampa toda para baixo localize a direita o compartimento do filtro.



4

Pressione as travas da tampa do alojamento.



5

Faça a substituição dos filtros, e monte novamente, o porta luvas.

