MB Sprinter 2012 Qvento.

Vidro encaixado, instalado com cordinha. Para sua instalação é necessário deslocar o espelho retrovisor e parte do forro de porta.

1

Folgue os parafusos do espelho retrovisor.



2

Desencaixe a trava externa do espelho, fazendo um movimento para cima.



3

Remova o parafuso superior anterior do forro de porta, e com uma espátula desencaixe parte do forro para liberar a aba da guarnição do Qvento.



4

Para remoção do vidro, pressione de dentro para fora, para o desencaixe da guarnição.



5

Para a instalação utilize uma cordinha.



6

Para facilitar o encaixe, lubrifique a guarnição com silicone spray.



7

Faça a instalação do vidro posicionando o vidro por fora da porta, e puxando a cordinha por dentro.



8

Fixado o vidro utilize uma espátula para dar acabamento na canaleta na parte externa da porta.



9

Volte o retrovisor e o forro para o lugar para finalizar.

