Toyota Etios 2012 filtro de Ar

Filtro localizado a frente do console. Não é necessário desmontar para sua substituição.


1

Do lado direito abaixo do porta luva.



2

Aperte as travas da tampa do compartimento.



3

Para sacar o filtro e só puxá-lo.

