Mitsubishi L200 Triton Filtro de Ar.

Este filtro se localiza atrás do porta luvas, para o acesso é preciso remover o porta luvas.


1

Retire o porta luvas, forçando as laterais para passar os pinos limitadores.



2

Desça-o para deslocar a parte inferior.



3

Remova os parafusos Philips para retirar a tampa traseira.



4

Retire uma tampa de cor branca, para retirar o filtro do alojamento.

