Honda New Civic 2012 PTA DT.

Vidro de baixa complexidade na instalação, máquina de vidro tipo cremalheira, com suporte plástico colado ao vidro.

1

Remova o interruptor de comando do espelho retrovisor para dar acesso a um parafuso do forro.



2

Usando uma chave Philips remova os parafusos do puxador.



3

Desloque por forro por baixo soltando todos os grampos e em seguida leve-o para cima, para se desprender por completo da porta.



4

Para sacar o vidro, retire os dois parafusos, dos suportes.



