Hyundai Azera 2012 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, suas molduras laterais merecem atenção, não é recomendado o uso de qualquer ferramenta para sua remoção. Para os vidros com sensor de temperatura deve-se ter cuidado ao remover o sensor, trata-se de uma peça muito sensível.

1

Obrigatório o uso de EPI.



2

Remova os limpadores lembrando de marcar as posições e lados dos braços.



3

Desencaixe os grampos que prendem a guarnição de capo e a grade ao mesmo tempo.



4

Retire os arrebites plásticos nas laterais da grade.



5

Puxe a grade em direção ao motor para desencaixar do vidro.



6

Para remover os frisos laterais segure com firmeza, puxe para cima dando uma leve torção, para desencaixar dos grampos.



7



8



9

Para desencaixar o espelho retrovisor interno, remova primeiro o acabamento da base do espelho. Desencaixe o conector elétrico.



Tenha certeza que a chave não esteja na ignição. Sempre que for desconectar chicotes elétricos.

10

Em seguida segure firme a base do espelho e force correndo para baixo em direção ao painel.



11
Para remover o sensor de chuva, solte a capa, para isso utilize uma chave de fenda pequena fazendo uma alavanca dos lados Capa de acabamento do sensor.Esta moldura é presa apenas por duas travas nas laterais.



12

Removida a capa desencaixe a trava do sensor e puxe-o para baixo.



13
Desloque o conector elétrico do sensor de temperatura.



14
Após a troca do vidro, retire o sensor do vidro velho. Usando um soprador térmico aqueça o vidro na parte externa na direção do sensor.



15

Desta forma o sensor se soltará com facilidade do vidro.



16

Em seguida cole-o ao novo vidro aproveitando o mesmo adesivo.



17

Faça a montagem.

