Chrysler PT Cruiser 2007 Esp Retrov.

Para substituição desta peça é necessário remover o forro de porta, para desconectara o chicote elétrico.

1

Remova o parafuso da maçaneta interna.



2

Remova os parafusos do puxador de porta.



3

Remova a moldura interna do espelho.



4

Retire o forro sempre começando a puxar por baixo.



5

Para remover o retrovisor retire três parafusos por dentro da porta.



6

Solte o conector elétrico.



7

Feita a substituição da peça, faça os testes elétricos e em seguida monte o forro de porta, não esquecendo de travar a haste da maçaneta interna.

