SCANIA SERIE 5 2008 para-brisa.

Vidro de alta complexidade, para sua substituição é necessário remover o quebra sol, o capo, as palhetas e as molduras laterais e inferiores que são parafusadas. É necessário amarrar o vidro ao final da substituição.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Remova o quebra sol, conhecido como chapel.



3

Retire o capo



4

Retire as molduras laterais.



5

Remova as molduras inferiores.



6

Folgue os limpadores deixando-os pendurados aos eixos.



6

Faça a substituição do vidro aplicando adesivo com corte normal.

