Honda CRV 2012-2015 Lant Inf.


Peça de baixa complexidade, para substituição, possui dois parafusos de fixação. É necessário remover a lanterna inferior para um melhor acesso.

1



2

Com a mala aberta acesse os dois parafuso da lanterna inferior.



3

Retire-a arrastando na horizontal.



4

Retire o parafuso superior.



5



6



7



8

Atenção ao guia na lateral, no momento do encaixe da nova peça.



9

