GM S10 2012 Farol Princ.

Peça de média complexidade na instalação, o detalhe importante fica por conta do parafuso frontal que fica localizado abaixo. É necessário remover parcialmente para ter acesso aos parafusos de fixação, lateral e frontal do farol.

1

Para deslocar o para-choque, retira-se dois parafusos na caixa de roda.



2

Retirar-se os parafusos frontais.



3

Retirados os parafusos, desloque o para-choque do para-lamas.



4

Este farol possui 4 pontos de fixação, sendo dois na parte superior.



5

Para ter acesso a um parafuso superior é preciso remover um acabamento.



6



7

Um dos pontos de fixação fica na lateral do farol fixando no para-lamas.



8

Um parafuso fica na parte frontal inferior.



9

O chicote elétrico é único com apenas um conector.



10

As lâmpadas das luzes de alta e baixa podem ser dos modelos H1 e ou H7.



11

A lâmpada do pisca é do modelo PY21W, com soquete de contado.



12

Ao instalar o farol no veículo deve-se fazer os testes elétricos, antes de montar o para-choque.



13

Para finalizar a instalação deve-se sempre promover o alinhamento do farol.



14

