GM Celta-Corsa 1993-2013 Para-brisa.

Vidro de baixa complexidade, porém por ser considerado um dos para-brisas mais comuns na substituição, um detalhe que pode passar desapercebido e que pode causar a quebra na instalação, são os calços existentes nos cantos inferiores. Esses calços possuem uma regulagem, que se não for feita da forma correta causa a quebra do vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Após a retirada das palhetas, retire a grade churrasqueira, retirando primeiro a parte do lado direito.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

3

Localize os calços reguláveis e com um alicate de bico gire-os para a posição mais baixa.



4

A moldura é de borracha flexível, que pode ser reaproveitada, seu desencaixe do vidro deve ser feito de forma sempre torcendo para dentro com cuidado para não rasgar.



5

Em alguns casos pode ocorrer da guarnição estar muito presa a cola, nestes casos o melhor remover o vidro sem retirar a guarnição. Para isso é preciso passar o cabo por entre o vidro e a guarnição.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

6

Do lado de dentro do veículo, nos casos de vidros com antena desconecte o conector.



7

Quanto ao espelho retrovisor interno, caso a pastilha seja diferente, é necessário remove-la com soprador térmico.



8

Para a instalação do vidro monte a guarnição.



9

Ao encostar o vidro na cola fique atento aos calços.



10

