VW Santana 1998-2006 Para-brisa.

Vidro de média complexidade, fixado a carroceria de forma encaixada com guarnição, sua instalação é feita com ‘cordinha’. O espelho retrovisor interno é removido puxando pata baixo.

1



2

Antes de remover o vidro, retire o espelho retrovisor interno, segurando firme na sua base e forçando para baixo.



3

Utilize uma espátula de nylon para deslocar a guarnição por dentro do veículo na parte superior.



4

Em seguida empurre o vidro para fora forçando inicialmente nos cantos.



5



6

Após a retirada do vidro observe os pequenos furos nos cantos inferiores da lataria, caso estejam obstruídos, faça a limpeza. É por estes furos que sai o excesso de agua para fora, caso estejam obstruídos ocorre infiltração para dentro do veículo.



7

Monte a guarnição ao novo vidro começando pelas quinas inferiores.



8

Passe a cordinha dentro da aba interna, envolvendo toda a área da guarnição.



9

Instale as ventosas por dentro do vidro de forma que possa puxar o vidro enquanto arrasta a cordinha fazendo o encaixe, inicie na parte inferior puxando um terço da área.



10

Puxe a parte de cima da mesma forma sempre um terço da área.



11

Agora que o vidro está firme é hora de concluir puxando a cordinha nas laterais. Para definir em que lado puxar primeiro, escolha o lado que estiver mais afastado.



12

Para concluir o encaixe total do vidro, vá por fora para empurrar o vidro dando o encaixe completo.



13

Para encaixar o retrovisor, force de baixo para cima para encaixar na pastilha. Para isto é necessário um segundo técnico para apoiar o vidro por fora na direção da pastilha.

