Toyota Corolla 2008 Filtro de Ar.

Filtro localizado atrás do porta luvas. É necessária sua remoção.

1



2

Abra o porta luvas.



3

Desencaixe os pinos limitadores.



4

Remova por completo o porta luvas.



5

Destrave e puxe a tampa branca onde fica alojado o filtro.

