Using Pickit3 and PCK-1000 board

7

วัตถุประสงค์ของการทดลองปฏิบัติการ

- 1. เพื่อสาธิตการใช้งานตัวโปรแกรม Pickit3
- 2. เพื่อสาธิตการใช้งานบอร์ดทดลอง PCK-1000

Name

3. เพื่อสาธิตกระบวนการดาวน์โหลดโปรแกรม Firmware จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่าน Pickit3 ลงสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F628A บนบอร์ด PCK-1000 โดยใช้โปรแกรม MPLAB IDE

ID

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการทดลองปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายเพื่อแนะนำให้นักศึกษาสามารถใช้งานตัวโปรแกรม Pickit3 (หรือ Pickit2) และบอร์ด PCK-1000 ที่มีในห้อง ปฏิบัติการ เพราะเครื่องทั้งสองชิ้นจะเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาทำความเข้าใจและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F628A

ตัวโปรแกรม Pickit3 (ดังแสดงในรูปที่ 1) เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัท Microchip อุปกรณ์นี้มีหน้าที่หลักในการดาวน์โหลดโปรแกรมใน รูปแบบรหัสเลขฐานสองจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลงสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และเชื่อมต่อกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านหัวแปลง ICSP (In-Circuit Serial Programming) Header (ในกรณีที่เชื่อมต่อผ่านบอร์ด PCK-1000 จำเป็นต้องใช้หัว แปลง Adaptor ประกอบด้วย) แผงวงจร PCK-1000 (ดังแสดงในรูปที่ 2) เป็นบอร์ดทดลองและพัฒนาสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC



Figure 1: ตัวโปรแกรม Pickit3

โดยสามารถรองรับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้หลายตัว PIC16FXXX, PIC18FXXX ทั้งแบบ 18, 28, 40 ขา (ในที่นี้ PIC16F628A ได้ถูกติดตั้งบน PCK-1000 โดยใช้แผงวงจรย่อย PCK-DIP-18 ของบริษัท MRT) PCK-1000 มีจุดเชื่อมต่อวงจรสำหรับเพื่อการทดลองเชื่อมต่อกับ Hardware ใน หลายรูปแบบอาทิเช่น สวิทช์แบบปุ่มกด, หลอดไฟแสดงผล LED ทั้งแบบเดี่ยวและแบบ 7-ขีด (7-segment LED), ลำโพง Buzzer, ไอซีฐานเวลา, ไอซีสำหรับวัดอุณหภูมิ เป็นต้น

โปรแกรม MPLAB IDE (version 8.53 ดังแสดงในรูปที่ 3) เป็นชุดโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็ปไซด์ของ Microchip นักศึกษา สามารถใช้โปรแกมนี้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษาเอสเซมบลี้ได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้สอนวิชานี้ได้เน้นให้ใช้โปรแกรม Assembler จากโปรแกรม Proteus แทน จึงจะไม่นำเสนอรายละเอียดในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ MPLAB IDE (แต่จะแสดงตัวอย่างการใช้งานในห้อง Lecture แทน) ในการทดลองปฏิบัติการนี้จะเน้นใช้งาน MPLAB IDE เพื่อเชื่อมต่อกับ Pickit3 สำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์สู่ PIC16F628A เท่านั้น

Name



Figure 2: แผงวงจร PCK-1000




Figure 3: โปรแกรม MPLAB IDE version 8.53

EGEE 380 Microprocessor

Laboratory #2 Using Pickit3 and PCK-1000 board

ID

3

7

2 การทดลองปฏิบัติการ

การทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรม MPLAB IDE ในการเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรม Pickit3 เพื่อ ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวอย่างภาษาเอสเซมบลี้ (เป็นโปรแกรมควบคุมไฟวิ่ง LED จำนวน 8 ดวง) ลงสู่บอร์ด PCK-1000 เพื่อทดสอบการทำงาน ของโปรแกรมบนสถานะการณ์จริง

2.1 ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาโปรแกรมและจำลองการทำงานของโปรแกรมบน Proteus

Name

วาดวงจรดังแสดงในรูปที่ 4 บนโปรแกรม Proteus ISIS และพิมพ์โปรแกรมภาษาเอสเซมบลี้ต่อไปนี้โดยใช้ Text Editor เช่น NotePad หรือ NotePad++ จากนั้นแปลภาษาเอสเซมบลี้โดยใช้ MPASMWIN (ดังที่สาธิตให้นักศึกษาดูไปในการทดลองปฏิบัติการครั้งก่อนหน้านี้) และจำลอง การทำงานของโปรแกรมภาษาเอสเซมบลี้บน Proteus ISIS




Figure 4: วงจรไฟวิ่งแบบ LED 8 ดวง

```
; **** Program title: Running LEDS
   ;**** Programmer: Mr. Chatchai
                  PROCESSOR PIC16F628
                  #include <P16F628.INC>
                                _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _HS_OSC & _LVP_OFF & _WDT_OFF
 8
                  __CONFIG
 9
    ***** Define general purpose registers for temporary variables
10
                        0x20
                  cblock
11
                         temp
12
                         count
13
                         count0
14
15
                         count1
Using Pickit3 and PCK-1000 board
                                          Sçore
```

4

7

EGEE 380 Microprocessor

Name

Laboratory #2 Using Pickit3 and PCK-1000 board

ID

```
17
                endc
  ; *******
                ************
                                    ; Reset Vector
19
                ORG
                       0x00
20
                goto
                      Mymain
                                    ; vector to main program
21
                                    ; Main program begins here
  Mymain:
22
23
                call
                      Init
24
25
                      PORTB
26
                clrf
                      PORTB,0
27
                bsf
28
                clrf
                       temp
                bsf
                       temp,0
30
31
  Inf_Loop:
                       .7
                                    ; Setting the loop counter 'count'
32
                movlw
                movwf
33
                       count
34
                                    ; Rotate LED pattern to the left
35 LeftLoop:
                rlf
                       temp,f
36
37
                movf
                       temp, w
38
                movwf
                       PORTB
39
                movlw
                       .100
                call
                       DelayMS
                                    ; repeat the loop 7 times
41
                decfsz
                      count,f
42
                goto
                      LeftLoop
43
                       . 7
                                    ; Setting the loop counter 'count'
                movlw
44
                movwf
                       count
45
                                    ; Rotate LED pattern to the right
  RightLoop:
46
47
                rrf
                      temp,f
                movf
                       temp, w
48
                      PORTB
                movwf
                movlw
                       .100
                call
                       DelayMS
                decfsz count,f
                                    ; repeat the loop 7 times
53
                goto
                      RightLoop
54
                      Inf_Loop
                                    ; Go back and repeat this loop
55
                goto
56
  57
58
   59
   ;* Initialization subroutine
  Init:
63
                movlw
                       . 7
                banksel CMCON
64
                movwf
                     CMCON
                                   ; Disable analog comparator
65
                banksel TRISB
66
                      0x00
67
                movlw
                                    ; Set PORTB as an output port
                movwf
                      TRISB
68
                banksel PORTB
69
70
                return
71
73 ;* Delay 2 Routine - Decrement delay loop in Milisecond*
74 ;* 1 instruction cycle is 1 micro-second
  ;* at 4 Mhz X'tal frequency, 1MS = 1000 uS = 100x10
  ;* where 100 iterations for inner loops, 10 iterations for
  ;* outter loops
77
```

	Laboratory #2			5
EGEE 380 Microprocessor	Using Pickit3 and PCK-1000 board			
	Name	ID		7

```
DelayMS:
80
                     movwf
                              count2
81
                     incf
                              count2,f
                             count2,f
82
                     decfsz
                              $+2
83
                     goto
                              $+3
84
                     goto
                              Delay1MS
85
                     call
                     goto
                              $-4
86
87
                     return
88
    Delay1MS:
89
                     movlw
                              .50
                                               ; 1 cyc
90
91
                     movwf
                              count1
                                               ; 1 cyc
92
    outterloop:
                              . 5
93
                     movlw
                                               ; 1 \ cyc * count1
                                               ; 1 cyc * count1
94
                     nop
                     movwf
                              count0
                                               ; 1 cyc * count1
95
    innerloop:
96
                     decfsz count0.F
                                               ; 1 cyc * count1 * count0
97
                     goto
                              innerloop
                                               ; 2 cyc * count1 * count0
98
                                               ; 1 cyc * count1
99
                     decfsz count1,F
100
                     goto
                             outterloop
                                               ; 2 cyc * count1
101
                     return
                                               ; 1 cyc
                     ; total = 3 + (6+3.count0).count1
                     ; count0 = 5 , count1 = 50, total = 1053 cyc ??
103
104
                     END
105
```

2.2 ขั้นตอนที่ 2 ใช้งานโปรแกรม MPLAB IDE เพื่อเชื่อมต่อกับ Pickit3/2

เริ่มการทำงานของโปรแกรม MPLAB IDE โดยการเลือกไอคอน MPLAB IDE จาก Start เมนูบน Windows จากนั้นทำการ Import โปรแกรมไฟ วิ่งในรูปแบบ HEX-file เข้าสู่ MPLAB IDE (ในที่นี้ชื่อไฟล์คือ test1.hex) โดยคลิ๊กเลือกเมนู File -> Import เลือก HEX-file ที่นักศึกษากำลัง ทำงานอยู่ แล้วคลิ๊ก Open โปรแกรมภาษาเอสเซมบลี้ในรูปแบบภาษาเครื่องจะถูกโหลดเข้าสู่หน่วยความจำ Program memory ของโปรแกรม MPLAB IDE

จากนั้นเสียบสาย USB และสายแปลง ICSP เข้ากับ Pickit3 และเสียบสาย ICSP จาก Pickit3 เข้ากับแผงวงจร PCK-1000 ดังแสดงในรูปที่ 5 นอกจากนั้นจะต้องเสียบสายเพื่อป้อนแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงให้กับ PCK-1000 เข้ากับ Power supply adaptor ด้วย



Figure 5: การเชื่อมต่อ Pickit3 เข้ากับ PCK-1000

Laboratory #2

EGEE 380 Using

Name

Microprocessor

Using Pickit3 and PCK-1000 board

ı



จากนั้นตั้งโหมดการทำงานของ PCK-1000 ให้อยู่ในโหมดการดาวน์โหลดโปรแกรมโดยการติดตั้ง Jumper ดังแสดงในรูปที่ 6 (คำเตือน นักศึกษาจะต้องถอด Jumper จากตำแหน่งดาวน์โหลดนี้เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จสิ้น เพราะถ้ายังคงการติดตั้ง Jumper ไว้ใน ตำแหน่งนี้ PortB ในตำแหน่งขา RB6 และ RB7 จะไม่สามารถถูกใช้งานได้) มีข้อสังเกตการติดตั้ง Jumper คือถ้าติดตั้ง Jumper ที่ตำแหน่ง ICD หลอดไฟ LED PROG&ICD จะสว่าง




Figure 6: การติดตั้ง Jumper เพื่อการดาวน์โหลดโปรแกรม

กลับมาที่โปรแกรม MPLAB IDE ให้เลือกเมนู Programmer -> Select Programmer -> Pickit 3 (หรือ Pickit 2 ในกรณีที่นักศึกษาใช้ตัว โปรแกรมแบบ Pickit2) MPLAB IDE จะทำการทดสอบการเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมและแสดงสถานะการเชื่อมต่อ (ที่ถูกต้อง) ดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งเป็นตัวอย่างการแสดงผลการเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรม MPLAB ICD 2 ในกรณีที่มีการแสดงสถานะการเชื่อมต่อที่ผิดพลาดนักศึกษาต้องทำการ ตรวจสอบ สายเชื่อมต่อ USB, ICSP, Power adapter และการตั้ง Jumper




Figure 7: สถานะการเชื่อมต่อระหว่าง MPLAB IDE และ MPLAB ICD 2

เมื่อการเชื่อมต่อถูกต้องสมบูรณ์ นักศึกษาจะสามารถตรวจสอบว่า PIC16F628A ว่างเปล่าหรือไม่ดังแสดงในรูปที่ 8 ซึ่งแสดงสถานะการ ตรวจสอบว่า PIC16F628A ว่างเปล่า (ไม่มีโปรแกรม) (เมนู Programmer -> Blank Check) แต่ถ้า PIC16f628A ไม่ว่างเปล่า นักศึกษาสามารถ ลบโปรแกรมเก่าที่อยู่ใน PIC16F628A โดยใช้เมนู (Programmer -> Erase Part) แล้วจึงสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่ (ไฟวิ่ง) ได้โดยใช้เมนู

Using Pickit3 and PCK-1000 board

Name ID



(Programmer -> Program) และสามารถตรวจสอบว่าโปรแกรมที่ดาวน์โหลดไปใหม่นี้ถูกโปรแกรมอย่างถูกต้องหรือไม่โดยใช้เมนู (Programmer -> Verify)




Figure 8: สถานะการตรวจสอบว่า PIC16F628A ว่างเปล่าหรือไม่

2.3 ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมบนบอร์ด PCK-1000

เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จสิ้นให้ถอดสายเชื่อมต่อ ICSP จาก Pickit3 ออกจากบอร์ด PCK-1000 และติดตั้ง Jumper จากโหมด ดาวน์โหลดเป็นโหมดปกติ จากนั้นเสียบสายเชื่อมโยง (เป็นสายไฟสำหรับเสียบทดลองบน Bread Board) จาก PortB ไปที่จุดเชื่อมต่อ LED ทั้ง แปดดวงบน PCK-1000 ดังแสดงในรูปที่ 9 ถ้าทุกอย่างถูกต้องนักศึกษาควรจะเห็น LED ทั้งแปดดวงติดและดับตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้




Figure 9: การเชื่อมต่อ PortB ของ PIC16F628A เข้ากับ LED ทั้งแปดดวงบนบอร์ด PCK-1000