

คู่มือปฏิบัติงาน

การตรวจเช็คงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ก่อนเริ่มงานประจำวัน

ฉบับที่	001	วันที่บังคับใช้	มิถุนายน 2569
แผนก	วิศวกรรมการแพทย์ / ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์	เวลาปฏิบัติงาน	08:30 – 16:30 น.
วันทำการ	จันทร์ – ศุกร์ (วันราชการ)	ผู้รับผิดชอบ	ช่างเครื่องมือแพทย์ / วิศวกรชีวการแพทย์

1. วัตถุประสงค์

เพื่อคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน
ให้งานที่เร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้รับการแก้ไขก่อนเป็นลำดับแรก

2. เกณฑ์จำแนกระดับความเร่งด่วน

ระดับ	รหัส	ความหมาย	ระยะเวลาตอบสนอง
วิกฤต	D1	เครื่องมือเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ป่วยโดยตรง หรือหน่วย ICU / ER / OR	ทันที (ภายใน 1 ชั่วโมง)
เร่งด่วน	D2	กระทบการรักษา/วินิจฉัย แต่มีเครื่องสำรอง	ภายใน 4 ชั่วโมง
ปกติ	D3	ไม่กระทบการรักษาในทันที	ภายใน 24-48 ชั่วโมง
แผน PM	PM	งานตามกำหนดการ Preventive Maintenance	ตามแผนที่กำหนด

3. ขั้นตอนการตรวจเช็คตอนเช้า — Morning Round

เวลาที่แนะนำ: 08:30 – 09:00 น. (ก่อนเริ่มงานซ่อม)

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบใบแจ้งซ่อมค้างจากวันก่อน

เปิดระบบแจ้งซ่อม (CMMS / ระบบโรงพยาบาล)

ตรวจสอบงานค้างที่ยังไม่เสร็จ และงานที่รอชิ้นส่วนอะไหล่

บันทึกสถานะล่าสุดของงานค้างทุกรายการ

ขั้นที่ 2 รับและคัดกรองใบแจ้งซ่อมใหม่

ตรวจสอบระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ / สมุดรับแจ้งซ่อม / LINE / E-mail

ถามผู้แจ้งซ่อม: เครื่องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงหรือไม่?

ถามผู้แจ้งซ่อม: มีผู้ป่วยรอใช้งานอยู่ขณะนี้หรือไม่?

ถามผู้แจ้งซ่อม: มีเครื่องสำรองทดแทนได้หรือไม่?

ถามผู้แจ้งซ่อม: อยู่ใน ICU / ER / OR / NICU หรือไม่?

ขั้นที่ 3 จัดทำ Daily Work List จัดเรียงลำดับ D1 → D2 → D3 → PM

จัดลำดับงานตามระดับความเร่งด่วน

ระบุชื่อเครื่องมือ หน่วยงาน และชื่อผู้แจ้งซ่อม

ขั้นที่ 4 มอหมายงานและเตรียมทรัพยากร

มอหมายช่างตามความเชี่ยวชาญและประเภทเครื่องมือ

ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือช่าง / อะไหล่

แจ้งหน่วยงานผู้ใช้ทราบกำหนดการเข้าซ่อม

ขั้นที่ 5 สรุปและรายงาน

บันทึกรายการงานประจำวันลงในระบบหรือแบบฟอร์ม ME-F-01

รายงานงาน D1 ต่อหัวหน้าหน่วยทันที

อัปเดตสถานะงานในระบบทุก 2 ชั่วโมง

4. เครื่องมือแพทย์กลุ่มเสี่ยงสูง (แก้ไขก่อนเสมอ)

เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)	เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator / AED)
เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia Machine)	เครื่องให้ยาอัตโนมัติ (Infusion / Syringe Pump)
เครื่องฟอกไต (Dialysis Machine)	เครื่องตรวจติดตามผู้ป่วย (Patient Monitor)
เครื่อง X-ray / CT Scan (กรณีด่วน)	เครื่องให้ออกซิเจน (O2 Concentrator)

5. เกณฑ์การยกระดับความเร่งด่วน (Escalation)

สถานการณ์	การดำเนินการ
งาน D2 ที่ยังไม่เสร็จใน 4 ชั่วโมง	ยกระดับเป็น D1 และรายงานหัวหน้าทันที
ต้องส่งซ่อมภายนอก	แจ้งหัวหน้าและติดต่อบริษัทภายในวันนั้น
ไม่มีเครื่องสำรอง + งาน D2	ยกระดับเป็น D1 ทันที
งาน D3 ค้างเกิน 3 วันทำการ	ยกระดับเป็น D2

6. แบบฟอร์มสรุปงานตอนเช้า — Morning Checklist Summary (ME-F-01)

วันที่	 / /	เวลา	 น.
ผู้ปฏิบัติงาน	_____	ลงชื่อ	_____

ระดับ	จำนวน (รายการ)	เสร็จแล้ว	ค้าง	หมายเหตุ
D1 วิกฤต				
D2 เร่งด่วน				
D3 ปกติ				
PM				

รวมทั้งหมด				
------------	--	--	--	--

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้เครื่องมือแพทย์ที่ยังซ่อมไม่เสร็จกับผู้ป่วย จนกว่าจะผ่านการทดสอบและติดป้าย พร้อมใช้งาน แล้วเท่านั้น | งาน D1
ทุกรายการต้องรายงานหัวหน้าหน่วยก่อนและหลังดำเนินการ | บันทึกทุกขั้นตอนการซ่อมลงในระบบหรือแบบฟอร์มทุกครั้ง

จัดทำโดย: หน่วยวิศวกรรมการแพทย์

อ้างอิง: มาตรฐาน HA | ISO 13485 |
กระทรวงสาธารณสุข

ทบทวนทุก 1 ปี
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย