

คู่มือปฏิบัติงาน — การตรวจเช็คงานซ่อมเครื่องมือแพทย์

หน่วยวิศวกรรมการแพทย์ | 08:30 – 16:30 น. | จันทร์ – ศุกร์ (วันราชการ)

ฉบับที่	001	วันที่บังคับใช้	มิถุนายน 2569
แผนก	วิศวกรรมการแพทย์ / ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์	เวลาปฏิบัติงาน	08:30 – 16:30 น.
วันทำการ	จันทร์ – ศุกร์ (วันราชการ)	ผู้รับผิดชอบ	ช่างเครื่องมือแพทย์ / วิศวกรชีวการแพทย์

1. วัตถุประสงค์

เพื่อคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน ให้งานที่เร่งด่วนและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้รับการแก้ไขก่อนเป็นลำดับแรก ตามมาตรฐาน HA และ ISO 13485

2. ตารางปฏิบัติงานประจำวัน



3. เกณฑ์จำแนกระดับความเร่งด่วน

ระดับ	รหัส	ความหมาย	ระยะเวลา	ช่วงเวลา
วิกฤต	D1	เครื่องมือเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ป่วยโดยตรง หรือหน่วย ICU/ER/OR	ภายใน 1 ชั่วโมง	09:00–10:00
เร่งด่วน	D2	กระทบการรักษา/วินิจฉัย แต่มีเครื่องสำรอง	ภายใน 4 ชั่วโมง	ก่อน 12:00
ปกติ	D3	ไม่กระทบการรักษาในทันที	ภายใน 24–48 ชม.	ตามลำดับ
แผน PM	PM	งาน Preventive Maintenance ตามกำหนดการ	ตามแผนที่กำหนด	ตามแผน

4. ขั้นตอนการตรวจเช็คตอนเช้า — Morning Round (08:30 – 09:00 น.)

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบใบแจ้งซ่อมค้างจากวันก่อน

เปิดระบบแจ้งซ่อม (CMMS / ระบบโรงพยาบาล)

ตรวจสอบงานค้างที่ยังไม่เสร็จ และงานที่รอชิ้นส่วนอะไหล่

บันทึกสถานะล่าสุดของงานค้างทุกรายการ

ขั้นที่ 2 รับและคัดกรองใบแจ้งซ่อมใหม่

ตรวจสอบระบบออนไลน์ / สมุดรับแจ้งซ่อม / LINE / E-mail

คัดกรองความเร่งด่วนด้วย 4 คำถาม (ดูหัวข้อ 5)

บันทึกและกำหนดระดับ D1-D3 หรือ PM

ขั้นที่ 3 จัดทำ Daily Work List จัดเรียง D1 → D2 → D3 → PM

ระบุชื่อเครื่องมือ หน่วยงาน ผู้แจ้งซ่อม และระดับความเร่งด่วน

ประเมินเวลาที่ใช้และจัดสรรช่างให้เหมาะสม

ขั้นที่ 4 มอบหมายงานและเตรียมทรัพยากร

มอบหมายช่างตามความเชี่ยวชาญและประเภทเครื่องมือ

ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือช่าง และอะไหล่

แจ้งหน่วยงานผู้ใช้ทราบกำหนดการเข้าซ่อม

ขั้นที่ 5 สรุปและรายงาน

บันทึกงานลงระบบ CMMS หรือแบบฟอร์ม ME-F-01

รายงานงาน D1 ต่อหัวหน้าหน่วยทันที

อัปเดตสถานะงานในระบบทุก 2 ชั่วโมง

5. คำถามคัดกรองความเร่งด่วน (ถามผู้แจ้งซ่อม)

ข้อ	คำถาม	ตอบ ใช่ → ระดับ
1	เครื่องมือนี้ใช้กับผู้ป่วยโดยตรงขณะนี้หรือไม่?	D1
2	อยู่ในหน่วย ICU / ER / OR / NICU หรือไม่?	D1
3	มีผู้ป่วยรอใช้และไม่มีเครื่องสำรองหรือไม่?	D1
4	กระทบการวินิจฉัย/รักษา แต่มีเครื่องสำรองหรือไม่?	D2

6. เครื่องมือแพทย์กลุ่มเสี่ยงสูง (แก้ไขก่อนเสมอ)

เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)	เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator / AED)
เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia Machine)	เครื่องให้ยาอัตโนมัติ (Infusion / Syringe Pump)
เครื่องฟอกไต (Dialysis Machine)	เครื่องตรวจติดตามผู้ป่วย (Patient Monitor)
เครื่อง X-ray / CT Scan (กรณีด่วน)	เครื่องให้ออกซิเจน (O2 Concentrator / Flow Meter)

7. เกณฑ์การยกระดับความเร่งด่วน (Escalation)

สถานการณ์	การดำเนินการ
งาน D2 ที่ยังไม่เสร็จใน 4 ชั่วโมง	ยกระดับเป็น D1 และรายงานหัวหน้าทันที
ไม่มีเครื่องสำรอง + งาน D2	ยกระดับเป็น D1 ทันที
ต้องส่งซ่อมภายนอก	แจ้งหัวหน้าและติดต่อบริษัทภายในวันนั้น
งาน D3 ค้างเกิน 3 วันทำการ	ยกระดับเป็น D2 และรายงานหัวหน้า

8. แบบฟอร์มสรุปงานตอนเช้า — ME-F-01

วันที่	 / /	เวลา	 น.
ผู้ปฏิบัติงาน	_____	ลงชื่อ	_____

ระดับ	จำนวน (รายการ)	เสร็จแล้ว	ค้าง	หมายเหตุ
D1 วิกฤต				
D2 เร่งด่วน				
D3 ปกติ				
PM				
รวมทั้งหมด				

ห้ามใช้เครื่องมือแพทย์ที่ยังซ่อมไม่เสร็จกับผู้ป่วย จนกว่าจะผ่านการทดสอบและติดป้าย 'พร้อมใช้งาน' แล้วเท่านั้น | งาน D1 ทุกรายการต้องรายงานหัวหน้าหน่วยก่อนและหลังดำเนินการ | บันทึกทุกขั้นตอนการซ่อมลงในระบบหรือแบบฟอร์มทุกครั้ง