TV-Frequenzraster

Hauptseite > Technik > Hintergrundinformationen > TV-Frequenzraster

Hinweis: Sind Frequenzangaben kursiv geschrieben, sind sie nicht der Norm entsprechend und möglicherweise nur im KDG-Netz richtig. Frequenzangaben in MHz

Bei S02 und S03 ist die digitale Frequenz abhängig vom Netzstatus, in an das Backbone angeschlossenen Netzen sind es 114 und 122 MHz, in allen anderen Fällen 113 und 121 MHz.

KDG bezeichnet ihre digitalen Kanäle nicht mehr mit E oder S sondern mit D und daran die Frequenz angehängt. E24 ist also im Gebrauch der KDG D498, S02 je nach Netzstatus D113 oder D114.

Kanal	Band	Frequenzbereich	analog	digital	Nutzung bei KDG	terrestrische Nutzung (primär)
E02 E03 E04	VHF - Band 1	47-54 54-61 61-68	48,25 55,25 62,25	- - -	Analog-TV oder Upstream Internet/Phone	diverse Funkdienste
- -	VHF - Band 2	69-77 87,5-108		73	DVB-C oder leer UKW-Radio oder leer	diverse Funkdienste _UKW-Radio
S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10	VHF - Unteres Sonderband (Midband)	109-117 117-125 125-132 132-139 139-146 146-153 153-160 160-167	112,25 119,25 126,25 133,25 140,25 147,25 154,25 161,25 168,25	113/114 121/122 130 136,5 142,5 149,5 156,5 163,5 170,5	DVB-C oder Analog-TV	diverse Funkdienste
E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12	VHF - Band 3	174-181 181-188 188-195 195-202 202-209 209-216 216-223 223-230	175,25 182,25 189,25 196,25 203,25 210,25 217,25 224,25	177,5 184,5 191,5 198,5 205,5 212,5 219,5 226,5	Analog-TV	Digitalradio (DAB/DAB+) oder leer
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20	VHF - Oberes Sonderband (Superband)	230-237 237-244 244-251 251-258 258-265 265-272 272-279 279-286 286-293 293-300	231,25 238,25 245,25 252,25 259,25 266,25 273,25 280,25 287,25 294,25	233,5 240,5 247,5 254,5 261,5 268,5 275,5 282,5 289,5 296,5	Analog-TV	diverse Funkdienste
S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41	UHF - Erweitertes Sonderband (Hyperband)	302-310 310-318 318-326 326-334 334-342 342-350 350-358 358-366 366-374 374-382 382-390 390-398 398-406 406-414 414-422 422-430 430-438 438-446 446-454 454-462 462-470	303,25 311,25 319,25 327,25 335,25 343,25 351,25 367,25 375,25 383,25 391,25 407,25 415,25 423,25 431,25 439,25 447,25 455,25 463,25	306 314 322 330 338 346 354 362 370 378 386 394 402 410 418 426 434 442 450 458 466	Analog-TV oder DVB-C	diverse Funkdienste
	Grenze Ausbaustufe	470 MHz				
E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37	UHF - Band 4	470-478 478-486 486-494 494-502 502-510 510-518 518-526 526-534 534-542 542-550 550-558 558-566 566-574 574-582 582-590 590-598 598-606	471,25 479,25 487,25 503,25 511,25 519,25 527,25 535,25 543,25 551,25 567,25 575,25 583,25 591,25 599,25	474 482 490 498 506 514 522 530 538 546 554 562 570 578 586 594 602	Analog-TV, DVB-C, Downstream Internet & Phone oder leer	DVB-T oder leer
E38 E39 E40	UHF - Band 5	606-614 614-622 622-630	607,25 615,25 623,25	610 618 626	DVB-C oder leer	DVB-T oder leer
E 1 1	Grenze Ausbaustufe		621 25	424		
E41 E42 E43 E44 E45 E46	UHF - Band 5	630-638 638-646 646-654 654-662 662-670 670-678	631,25 639,25 647,25 655,25 663,25 671,25	634 642 650 658 666 674		

E47 E48 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60	678-686 686-694 694-702 702-710 710-718 718-726 726-734 734-742 742-750 750-758 758-766 766-774 774-782 782-790	679,25 687,25 695,25 703,25 711,25 719,25 727,25 735,25 743,25 751,25 759,25 767,25 775,25 783,25	682 690 698 706 714 722 730 738 746 754 762 770 778 786	DVB-C, Downstream Internet & Phone oder leer	DVB-T, Analog-TV (einige kleine Regionalsender) oder leer
E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67 E68 E69	790-798 798-806 806-814 814-822 822-830 830-838 838-846 846-854 854-862	791,25 799,25 807,25 815,25 823,25 831,25 839,25 847,25 855,25	794 802 810 818 826 834 842 850 858	leer	LTE800 Upstream/ Downstream oder leer

Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2013 um 18:50 Uhr geändert.