

机顶盒硬件基础知识

主讲人: 周洪江



- 1、为什么要了解和学习硬件基础知识
- 2、机顶盒常用接口介绍
- 3、机顶盒常用元器件介绍
- 4、硬件常用调试工具简介
- 5、调试中的注意事项

1、为什么要了解和学习硬件基础知识





2、机顶盒常用接口介绍

CVBS+ R/L

1)、CVBS(Composite Video Broadcast Signal)

中文名字叫复合同步视频广播信号,我们俗称AV端子的视频输出包含亮度Y, 色彩C,水平同步信号H.Sync,垂直同步信号V.Sync,通常接口端子的颜色为黄色

2)、R与L 声道

Right 右 接口端子红色

Left 左 接口端子白色





2、机顶盒常用接口介绍

S-Video

常称的S端子,是CVBS的延伸, 将Y(亮度)与C(色彩)讯号分开传送 水平与垂直同步整合在Y讯号。



2、机顶盒常用接口介绍

色差输出YPbPr YCbCr

色差视频端子的英文名来源于这种端子是把视频信号分离为3个不同的基本部分来进行传输。因此色差端子采用3条分离的信号线传输信号 所还原的信号质量也要好过CVBS和S端子。

从外形上讲 色差端子是与普通的RCA端子是一样的 不过是将3根线组合在一起使用,但3根

线所传输的信号是完全不同的。

这3组信号分别是:亮度(以Y标注),以及从三原色信号中的两种—蓝色和红色—去掉亮度信号后的色彩差异信号(标注为Pb和Pr)

在三条线的接头处分别用绿、蓝、红色进行区别。

这三条线如果相互之间插错,可能会显示不出画面,或者显示出奇怪的色彩来。

Y Pb Pr表示逐行扫描色彩输出

Y Cb Cr表示隔行扫描色差输出



2、机顶盒常用接口介绍

SCART 一种专用的音视频接口 它是由法国公司Peritel开发的视听设备互连工业标准,也是欧洲强制要求用于卫星电视接收机电视机、录像机及其它音视频设备上的互连互通接口。标准的SCART接口为21针连接器外型呈直角梯形 俗称 "扫把头"。这21针中定义了音频和视频信号。

可用来传输CVBS和隔行RGB信号等视频信号,也可以传送立体声音频信号






2、机顶盒常用接口介绍

HDMI

高清晰度多媒体接口(英文: High Definition Multimedia Interface, HDMI)是一种数字化视频音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号

应用HDMI的好处是: 只需要一条HDMI线, 便可以同时传送影音信号,而不像现在需要 多条线材来连接; 同时,由于无线进行数/ 模或者模/数转换,能取得更高的音频和视 频传输质量。






Γ

2、机顶盒常用接口介绍

RJ45网络接口目前用于数据调试等,上网等; 带灯的网络口两灯的状态如下: 绿色电源指示灯 连通后常亮橙色 数据传输指示: 有通信时闪烁提示方式 按带宽分为10/100M 和10/100/1000M



2、机顶盒常用接口介绍


高频头

数字高频头的作用是接收数字电视高频信号,并进行频道选择和高频信号放大及变频处理,有些还带中频信号放大和高频数字信号解调功能,高频数字信号经解调后,输出的数字信号为TS(Transport Stream)流。

高频头接口通用的为F头和IEC头



• 数字接收机系统框图






2、机顶盒常用接口介绍

CA(Conditional Access)--有条件接收

CA 也被用在有线数字电视行业中的加密,

对流媒体文件进行CA加密,并需要进行解密后用户才能正常收看,以此来对用户进行管理,并防止了信号的私自盗用



Γ

2、机顶盒常用接口介绍

USB,是英文Universal Serial Bus (通用串行总线)的缩写,而其中文 简称为"通串线"。 机顶盒中的USB接口主要用于读取USB存储设备,包括U盘,移动硬盘的数据,以及接一 些USB的无线键鼠等设备。



2、机顶盒常用接口介绍

SD卡(Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体闪存工艺的存储卡 Micro SD Card,原名Trans-flash Card(TF卡),







SD卡侧面的写保护开关



2、机顶盒常用接口介绍

S/P DIF数字音频——光纤和同轴 Sony/Philips Digital InterFace,是索尼和飞利浦共同制定的一个数字音频输入输出标准.





SDMC


2、机顶盒常用接口介绍

串行接口

接口简称串口,也称串行通信 接口或串行通讯接口(通常指COM接口), 是采用串行通信方式的扩展接口。

UART包含TTL电平的串口和RS232电平的串口。 TTL电平是3.3V的,而RS232是负逻辑电平,


输入+3V至+15V时代表逻辑0,输入-3V至-15V时代表逻辑1。







2、机顶盒常用接口介绍





2、机顶盒常用接口介绍

IR接收

红外线(Infrared Radiation),简称IR ,是一种无线通讯方式,可以进行无线 数据的传输。


特点:


红外传输是一种点对点的传输方式, 无线,不能离的太远,要对准方向,

且中间不能有障碍物也就是不能穿墙而过。

距离的远跟近遥控器的发射功率及模具的镜片透光率有关







2、机顶盒常用接口介绍


电源DC IN接口

直流电输入,采有外置适配器提供电源的接口。 电源的电压及电流以及适配器的头的大小要与要求的匹配。 DC头内径常用的1.0, 1.3, 1.65, 2.1, 2.5mm.



2、机顶盒常用接口介绍

电源 DC座




3、机顶盒常用元器件介绍

电阻 (Resistance)

各种材料对它所通过的电流呈现有一定的阻力,这种阻力称为电阻,

具有集总电阻这种物理性质的实体(元件)叫电阻器。




3、机顶盒常用元器件介绍

电容

简单地讲电容器就是储存电荷的容器。

常见的电容按外形和制作材料分类可分为:贴片电容、钽电解电容、铝电解电容、OS固体电容、无极电解电容、瓷片电容、云母电容、聚丙稀电容。







3、机顶盒常用元器件介绍

电感(Inductance) 电感是用线圈制作的, 它的作用多是扼流滤波和滤除高频杂波。



































3、机顶盒常用元器件介绍

晶振 (Y)

晶振全称为晶体振荡器(英文Crystal Oscillators),其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率晶振经过频率发生器的放大或缩小后就成了CPU中各种不同的总线频率。

分类: 贴片晶振、插料晶振





插件晶振



贴片晶振

3、机顶盒常用元器件介绍


- 二极管
- 二极管属于半导体,它由N型半导体与P型半导体构成,它们相交的 界面上形成PN结。二极管的主要特点就是单向导通,而反向截止也就是 正电压加在P极,负电压加在N极,所以,二极管的方向性是非常重要的。



2、机顶盒常用元器件介绍


集成电路

集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;



BGA Ball Grid Array

球栅阵列,面阵列封装




DIP Dual Inline Package

双列直插封装



SOP Small Outline Package



TOFP 100L

方形扁平封装

3、机顶盒常用元器件介绍

三极管

三极管的作用是放大或开关或调节,它可按半导体基片材料的不同分为PNP型和NPN型。

在机顶盒中主要用来作开关控制,比如待机时电源使能控制等。









3、机顶盒常用元器件介绍

功能模组

模组指具有特定功能的组件,该组件用以组成具有完整功能之某一特定功能;


通常以其功能,用途命名,如wifi模块、高频头模块、手机模块、AP模组等。





Wifi模组

3、机顶盒常用元器件介绍



SDITC



电烙铁



4、硬件常用调试工具简介

热风枪



万用表



SDMC

示波器



频谱仪



SDMC

华曦达科技

5、调试中的注意事项

- 1.调试平台使用配套的适配器, 电压一定要匹配。
- 2.样板、调试板使用时,不要用手触摸主板里面的元器件,犹其是电源IC。
- 3.调试板不要与其他导电的物体接触,避免器件短路。
- 4. 所有接口连接器禁止带电拔插,以免损坏接口器件。

