# アナログ回路工学(5月14日,第02回講義)

電気電子情報工学専攻 情報通信制御システム工学講座 坪根 正

## アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (初めに 1/2) 担当:坪根 正

登録時に名前とメールアドレスを入力したと思いますが、「名前はフルネーム」「メールアドレスはstnのもの (sXXXXXX@stn. nagaokaut. ac. jp)」でお願いします。もし異なる書式で入った人は、一度出て入り直してください

(このメールアドレスで出席確認をします) (受講資格が無い人のチェックも行います)


質問などはチャットに書き込んでみて下さい (まだ教員側も慣れてないので, 皆さんと一緒に慣れていきたいと思っています) アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (初めに 2/2) 担当:坪根 正

とても大切なこと:

Zoom授業の録画等を 学生が勝手に複製・配布することは禁止です

十分に注意して下さい


#### アナログ回路工学 (5/7, 第01回講義, 前回の復習) (nMOSの構造 1/2) 担当: 坪根 正



*L*: チャネル長


₩: チャネル幅


### アナログ回路工学 (5/7, 第01回講義, 前回の復習) (nMOSの構造 2/2) 担当:坪根 正




### アナログ回路工学(5/7, 第01回講義, 前回の復習) (FETの回路の記号の例) 担当:坪根 正

当分けれずを科力。








# アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (本日の講義内容) 担当:坪根 正

MOSFETの電流電圧特性を理解する


(ドレイン電流I<sub>D</sub>)




### アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (MOSFETのドレイン電流 $I_D$ 1/7) 担当:坪根 正

ゲート電圧VGSによるチャネルの形成

$$I = \frac{dQ}{dt}$$






8


### アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (MOSFETのドレイン電流 $I_D$ 2/7) 担当:坪根 正

ゲート電圧V<sub>GS</sub>によるドレイン電流の制御

 $V_{GS} > V_{th}$ でチャネルが形成  $\rightarrow$  ドレイン電流が流れる (ゲートには電流は殆ど流れない)


 $V_{th}$ :しきい値電圧(チャネルが形成される電圧)







#### 強反転領域

#### アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) $(MOSFETのドレイン電流<math>I_D$ 3/7) 担当:坪根 正



### アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (MOSFETのドレイン電流I<sub>D</sub> 4/7) 担当:坪根 正





Cox:単位面積当りのゲート容量

チャネルに生じる電荷密度:

$$Q_d(x) = \underbrace{C_{ox}W}_{Q_S} \left( V_{GS} - V_{th} - \frac{x}{L} V_{DS} \right)$$

単位長当りのゲート容量

(材料依存の定数)

全電荷Qは
$$Q = \int_{0}^{L} C_{ox} W \left( V_{Gs} - V_{th} - \frac{V_{os}}{L} \times \right)$$

$$= C_{ox} W \left[ \left( V_{Gs} - V_{th} \right) \times - \frac{1}{2} \frac{V_{os}}{L} \times^{2} \right]_{0}^{L}$$

$$= C_{ox} W \left\{ \left( V_{Gs} - V_{th} \right) L - \frac{1}{2} \frac{V_{os}}{L} L^{2} \right\}$$

$$= C_{ox} W \left\{ \left( V_{Gs} - V_{th} \right) L - \frac{1}{2} L V_{os} \right\}$$
11

#### アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (MOSFETのドレイン電流I<sub>D</sub> 5/7) 担当:坪根 正

$$V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$$
の場合  $I = \frac{dQ}{d+}$  [C/sec]

$$I = \frac{dQ}{dt} \left[ \frac{C}{\sec} \right]$$

$$\underline{I}_{D} = -Q_{a} \cdot V \quad [c/m] \times [m/sec]$$

チャネルに出現する全電荷:

$$Q = C_{ox}W\left\{ (V_{GS} - V_{th})L - \frac{1}{2}LV_{DS} \right\}$$

$$Q_a = C_{ox}W\left(V_{GS} - V_{th} - \frac{1}{2}V_{DS}\right)$$

ドレイン電流: 
$$I_D = Q_a \mu \frac{V_{DS}}{L}$$

$$(I_D = Q_a v, v = \mu E, E = -\frac{V_{DS}}{L})$$
をよくで法ののこが、達んから
(キャリアがホールのてきるつけない)

v: 電荷速度[m/s]

 $\mu$ : キャリア移動度[m<sup>2</sup>/sv]

E: 電界[V/m]

#### アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (MOSFETのドレイン電流I<sub>D</sub> 6/7) 担当:坪根 正

$$V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$$
の場合(非飽和領域)


#### ドレイン電流:

$$I_D = \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left\{ (V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right\}$$




顶点は 
$$\frac{dI_0}{dV_{DS}} = 0$$
 のとき

$$\frac{dI_0}{dV_{DS}} = M C_{ox} \frac{W}{L} \left\{ V_{GS} - V_{H} - V_{DS} \right\} = 0$$



### アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (MOSFETのドレイン電流 $I_D$ 7/7) 担当:坪根 正

 $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$ の場合(飽和領域)



飽和領域

 $V_{GS} = V_{GS3}$ 

ピンチオフ: x < Lで反転層が止まる


 $V_{DS}$ を増加しても $I_D$ は殆ど増えない

前ハーン"の Inに Vps=Vgs-Vthを代人

ドレイン電流:

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2$$

## アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (まとめ 1/2) 担当:坪根正



# アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (まとめ 2/2) 担当:坪根 正

$V_{DS}$ $V_{GS}$	$V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$	$V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$
$V_{GS} > V_{th}$ 強反転	$I_D = \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left\{ (V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right\}$ 非飽和(線形)	$I_D = \frac{1}{2}\mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2$ 飽和
$V_{GS} < V_{th}$ 弱反転	リーク電流がわかかた ID≈0 存在するため ID≠0	

Thsの対数 ではない。 (実は少しないに依存)

### アナログ回路工学(5/14, 第02回講義) (最後に) 担当:坪根 正

#### 本日の演習問題の締め切りは 5月18日(月) 23:59 です

- -- 演習問題の解答をILIASへ提出して下さい
- -- ファイル形式はpdfにして下さい)
- -- ファイル名は全て半角で

学籍番号-analog-2桁の講義番号.pdf として下さい例: 2031XXXX-analog-02.pdf のように)

半角ハイフン

スミマセン. 要望がありましたので前回までと変えました