以下の項目について、説明せよ。


学籍番号 20315 784

班 -

氏名 佐藤 凌雅

●D-E特性

要界に対する電車密度の関係を走す




D= €。(1+xe) E = €。 €s E ← 該電率はグラフの傾きからおまる。

電気感受率、誘電率、比誘電率、キャパシタンス

$$D = \mathcal{E}E$$
 電気感受率: $\chi_e = \frac{P}{\mathcal{E}_e E}$ = $\mathcal{E}_e E + P$ | 誘電率: $\mathcal{E}_e = \mathcal{E}_e (I + \chi_e) = \mathcal{E}_e \mathcal{E}_e$

 $+ *N' > 9 > \lambda : C = \frac{Q}{V} = \frac{\frac{Q}{5}}{\frac{V}{I}} \frac{5}{d} = \varepsilon \frac{S}{d}$

●ソーヤータワー回路による D-E 特性の測定



$$\nabla_{x} = \nabla_{c} + \nabla_{y} = \frac{Q}{c} + \frac{Q}{c} = \frac{Q}{c} = \nabla_{c}$$

$$\therefore E = \frac{1}{c} \nabla_{x}$$

$$\nabla_{y} = \frac{Q}{c} = \frac{S}{c} \frac{Q}{s} = \frac{S}{c} D$$

$$\therefore D = \frac{C_{o}}{s} \nabla_{y}$$

●代表的な強誘電体

、チタン酸がりウム


コンデンナ等に使われる。空温では正方晶とかり、強誘電体とはる。120で以上では立晶となり、常誘電体となる。

· チタン酸ジルコン酸鉛 丘電素子等に用いられる。

●B-H特性

石江界 二对专品磁束密度。国保证表本


グラフの低とから透磁率が分かる



$$= \mu_0 (1 + \chi_m) + 1 \qquad \text{CLEADE: } \mu_s = \mu_0$$

$$= \mu_0 \mu_s + 1 \qquad \text{(1 + \chi_m)} + 1 \qquad \text{$$

●積分回路による B-H 特性の測定



$$|-| = \frac{N_1}{lr} \nabla_x$$

$$\beta = (-) \frac{C_{\circ} R_{\circ}}{N_{2} S} V_{4}$$

●代表的な強磁性体

Mn-Zn 系なうイト

透磁率に加え、電気抵抗も高いため、高周浪預域での温電流量が小さい。 一言目波用のイダクタヤトランスの磁芯材料とに使われる