抵抗体の特性の基本

	イメージ	特性	式
実体	A T	I (A) TR V(V)	I=☆V R(ユ)は実利値 个抵抗
形状で規格化	l(m) S(m²)		(J= J (A/m²) 「電流窓庭 E= V (V/m) で電界
物性	$S \xrightarrow{\widehat{E}} \widetilde{J}$	[A/m ³] E[v/m]	J= = E 9 [Ωm] ι

実用値と物性値の関係
$$R = \frac{V}{I} = \frac{V/\ell}{I/s} \frac{\ell}{S} = \frac{E}{J} \frac{\ell}{S} = 9\frac{\ell}{S} \qquad \therefore R = 9\frac{\ell}{S} \quad [\Omega]$$

物性値の表し方

且の表し方 1 9 この物性値(導電率(S/m)) 物性值(抵抗率[2m]


何:金属の中で最も抵抗率が後いのは Ag: 8(0%)=1.47×10-8(2m)

② 誘電体の特性の基本

	イメージ	特性	式
実体	+21-0	ECJ /SC	Q=CV CEFJは実用値 C+ャパシタンス
形状で規格化	電極間の 電東光の 長さし(m) 電極間 電極面積 電極面積		(E=V/(V/m)) 「電界 D=S(C/m²) 下電東密度
物性	$E \longrightarrow E \longrightarrow D$	[c/m ³] /1 E E [v/m]	D=8E 8[F/m]は物性値 个誘電率

実用値と物性値の関係

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q/s}{V/d} \frac{S}{d} = \frac{D}{E} \frac{S}{d} = \frac{S}{d} \qquad \therefore C = \frac{S}{d}$$



(3) 磁性体の特性の基本

	イメージ	特性	式
実体	ころでは東京である。 一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日である。 「日本の一日の一日である。」 「日本の一日である。」 「日本の一日である。」 「日本の一日である。」 「日本の一日である。」 「日本の一日である。」 「日本の一日である。」 「日本の一日である。」 「日本の一日である。」 「日本の一日である。」 「日本の一日である。」 「日本の一日である。」 「日本の一日である。」	(Wb)	ウ = L I L(H) は実用値 で自己化ダクタンス
形状で規格化	コイルを貫く石鉱東がかの 平均長エルが作る面積S(m²)		石兹東 Ym= SB であるから 「磁熱度 ゆ= NSB (B= 東京 [Wh/m²] ド磁界 [「」] H=N [A/m]
物性	u ↓↓ B H	B [wb/mi) Su H[A/m]	B=ルト ル[H/m]は物性値 で透磁率


実用値と物性値の関係
$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\Phi/NS}{NI/\ell} \frac{N^2S}{\ell} = \frac{B}{H} \frac{N^2S}{\ell} = \frac{U}{\ell} \frac{N^2S}{\ell}$$

$$L = N^2 U \frac{S}{\ell}$$

物性値の表し方 B = (H/m) B = (H/m) $= M_0 (H+M) + M_0 + M_0$

④誘電体の測定

。ソーヤ・タワー回路を使った測定法. (ソーヤムとタワー氏が1930年に考案した)



$$V_{\alpha} = V_{c} + V_{y}$$

$$= \frac{Q}{C} + \frac{Q}{C_{o}}$$

$$= \frac{Q}{C} + \frac{Q}{C}$$

$$= \frac{Q}{C} + \frac{$$


するわち、かロスコープの横軸のレンシ(スケール)を古信にすればし横軸を電界として読むことができる。

$$Vy = \frac{Q}{C_0}$$
 CoのQであるが、
 $= \frac{S}{C_0} \frac{Q}{S}$ $= \frac{S}{C_0} \frac{Q}{S}$ $= \frac{S}{C_0} \frac{Q}{S}$ $= \frac{S}{S} \frac{Q}{S}$ $= \frac{S}{S} \frac{Q}{S}$ $= \frac{S}{S} \frac{Q}{S}$ $= \frac{S}{S} \frac{Q}{S} \frac{Q}{S}$ $= \frac{S}{S} \frac{Q}{S} \frac{$

すなわち、オシロスコープの縦軸のレンジ(スケール)を写信にすれば、縦軸を電東密度として読むことができる。

実際の測定では、サプルのdとS、既知のコンデンサのCoについては、値がわかっている。

⑤ 石兹性体の測定



Va=rI

・・トーニースケール変換係数

(ここで 水の巻き数、)。 しいは、ファローの形状から 水めた平均磁路長

すなわち、オシロスコープの機動のレンジ(スケール)をかけて信にすればり横動を磁界として読むことかりてきる。

| すなわち、オシロスコープの縦動の | レンジ (スケール)を CoRo 倍すれば | 経動を磁束密度として読むことか | てこころ

実際の測定では、コアの平均磁路長で断面積は形状からまくめることができる。 CoとRoは値がわかっている。 NI とN2 は自分で巻くので値はわかる。

 $V_y = \frac{Q}{C_o}$ $= \frac{1}{C_o} \int I dt$ $= \frac{1}{C$

良い(オンロスコープに何きが負の組が表示されたらコイルの結組を

逆にするか、オシロスコープのストッチを


押すかなどして傾き正の線を表示

させれば良い。


·N21は二次の巻き数。S はコアの断面積

6 ユニバーサルブリッジを用いたしの測定

直流(DC)ブリッジ



交流(AC)フッシッシーへこれを測定に応用したものか。 ユニバーサル(5能)ブリッシー



ブリッジが平衡(I=0)になるとき

$$R_{X}R_{3} = R_{1}R_{2}$$

$$R_{X} = \frac{R_{1}R_{2}}{R_{3}}$$

$$(R_{X} + J\omega L_{X}) = \frac{1}{\frac{1}{R_{3}} + J\omega C_{0}} = R_{1}R_{2}$$

$$R_{X} + J\omega L_{X} = \frac{R_{1}R_{2}}{R_{3}} + J\omega C_{0}R_{1}R_{2}$$

$$R_{X} = \frac{R_{1}R_{2}}{R_{3}}$$

$$L_{X} = \omega C_{0}R_{1}R_{2}$$

⑦単位(Uni+)の話、にれて最後です) 部屋の広さは、22 m²? →12畳と言った方がわかりやすり 古の単位系からは変えにくい!!

	SI单位系	
		CGS電磁單位系
	(m, kg, Sを使っている)	(cm, g, Sを使っている)
В	[wb/m²] [T]	104 [Gauss]
H	1 [A/m]	4/LX/0 [Oe]
Mo	4/LX10 [H/m]	[emu]
	47. X/0-7 (IT) 1 [A/m] +	47 X 18 4 (Gauss) 47 X 18 4 (Gauss)
		= [emu]

$$Y(Gauss) = \frac{y}{10^4} [T]$$

$$X(Oe) = \frac{x}{4\pi} x 10^3 [A/m]$$

2学期の実験で、CGS電磁単位系で測定結果が出る装置がありますか、レポート作成の際に、SI単位系に変換して下さい、