

Periksa berat jenis aki

Jika aki telah diisi ulang, cek berat jenis aki dengan menggunakan hydrometer (blasanya terdapat di bengkel-bengkel). Jika berat jenisnya di bawah ukuran dari aki tersebut, gantilah aki tersebut dengan aki yang baru.



🥻 Pemasangan dan pelepasan aki

Untuk pemasangan aki, pastikan tidak ada benda-benda asing dalam dudukan aki. Hubungkan kabel positif terlebih dahulu pada terminal positif aki, kencangkan bautnya, kemudian hubungkan kabel negatif pada terminal negatif aki.

Untuk melepaskan aki, pertama-tama matikan instrumen yang bermuatan listrik, dan tentunya dipastikan kendaraan dalam kondisi mati. Pada saat melepaskan kabel, maka lepaskan terlebih dahulu kabel negatif baru kemudian kabel positif.

Untuk memastikan kondisi aki Anda, selalu lakukan Servis Berkala di bengkel resmi Toyota. Bengkel Toyota akan merawat dan melakukan pengecekan aki dengan seksama dengan peralatan aki tester yang canggih.

Jika aki Anda sudah aus, gantilah dengan TGB (Toyota Genuine Battery), aki yang diproduksi khusus untuk kendaraan Toyota.


HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KESELAMATAN

- Tidak boleh menyalakan api dekat aki, seperti menyalakan korek, merokok dan lain sebagainya, karena aki mengandung hidrogen yang mudah meledak.
- Jauhkan dari jangkauan anak, karena komponen aki terbuat dari bahan kimia yang berbahaya.
- Gunakan kacamata pelindung pada saat memasang atau memperbaiki aki karena air aki sangat berbahaya.
- Hati-hati dengan accu zuur, karena dapat merusak kulit dan membutakan mata.
- Jika accu zuur mengenai mata Anda, basuhlah segera dengan air bersih dan segera pergi ke dokter. Jika accu zuur mengenai kulit Anda, basuhlah bagian yang terkena accu zuur dengan seksama. Jika Anda merasa sakit dan terbakar, segera minta pertolongan dokter.

Diterbitkan oleh: Customer Reletion Department PT. TOYOTA - ASTRA MOTOR 2010







TAHUKAH ANDA CARA MERAWAT AKI?

Untuk Kendaraan Toyota Anda



Aki (Accu/Battery) merupakan komponen penting dalam kendaraan yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- Sebagai alat penyedia arus listrik untuk starter mesin, penerangan, dan kelistrikan aksesoris mobil, seperti: tape, alarm, dll.
- Men-stabilkan tegangan kendaraan dan mem-back-up alternator bila tidak mampu memenuhi kelebihan beban listrik yang diperlukan di kendaraan.
- Di kendaraan keluaran terbaru, aki berfungsi pula sebagai sumber arus listrik yang diperlukan oleh sistem jalannya operasional komputer (ECU) mobil, artinya jika suplai listrik dari aki terputus, maka sistem di mobil dapat tidak berfungsi.

JENIS AKI

Jenis aki dapat ditentukan oleh kandungan timbal (Pb) dan kalsium (Ca) di dalamnya. Di pasaran, terdapat tiga macam lenis aki, yakni :



Konvensional/Premium

Aki jenis ini membutuhkan perawatan (penambahan air aki) secara berkala. Plat positif dan negatifnya menggunakan kandungan PbSb dan PbSb.



Hybrid (low maintenance)

Aki jenis ini perawatannya lebih rendah jika dibandingkan dengan aki konvensional karena laju penguapan air dan laju kehilangan muatan listriknya sangat rendah. Plat positif dan negatifnya menggunakan kandungan PbSb dan PbCa. Kendaraan Toyota terbaru umurnya menggunakan aki tipe ini.



Bebas perawatan (mointenance free/MF)

Aki MF tidak perlu membutuhkan perawatan karena laju penguapan air dan laju kehilangan muatan listriknya sangat rendah. Plat positif dan negatifnya menggunakan kandungan PbCa dan PbCa.

Setiap Jenis aki selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Aki konvensional juga sangat balk asal kita rajin merawatnya. Namun Jika tertarik dengan aki yang bebas perawatan, maka kita harus menylapkan dana ekstra karena harganya lebih mahal.

TIPS MERAWAT AKI

Meski memiliki fungsi yang sangat vital, kadang perawatan aki kurang diperhatikan. Kurangnya perawatan terhadap komponen ini, tentu saja dapat menimbulkan masalah terhadap kinerja aki, salah satunya akan berakibat lebih pendeknya usia pakai aki dari yang seharusnya. Berikut adalah tips perawatan aki agar dapat bekeria secara optimal dan tentu saja tidak mudah rusak.



Matikan komponen kelistrikan ketika mesin mati

Selesal berkendara, matikan dulu komponen kelistrikan sebelum mematikan mesin, agar muatan listrik pada aki tidak berkurang, dan pada saat dihidupkan kembali, beban aki mampu memenuhi kebutuhan sistem starter.



Panaskan mesin kendaraan

Kendaraan yang Jarang digunakan dapat memperpendek umur aki. Untuk kendaraan yang Jarang digunakan sebaiknya secara rutin memanaskan mesin secukupnya atau dapat pula melepas terminal negatif aki.



Periksa level air aki



Permukaan air aki harus dipertahankan antara batas atas dan batas bawah, oleh karena itu periu diperikas secara rutin minimal satu bulan sekali. Jika air yang terdapat dalam aki berada di bawah batas bawah (lower level yang tertera dalam kemasan aki), sementara aki tersebut terus digunakan maka hal ini dapat menyebabkan terjadi kerusakan aki. Pengisian yang melewati batas atas (berlebihan), airnya bisa meluap dan merusak bagian kendaraan. Untuk menambah air aki yang berkurang, gunakan air aki biasa, jangan menggunakan accu zuur, karena accu zuur hanya digunakan untuk aki baru yang belum dipakai.

Catatan:

air aki biasa = air mumi/air suiing ; accu zuur = campuran air mumi dan asam suifat (H2SO4)



Periksa terminal aki

Kondisi kendor dan karat pada terminal aki dapat mengakibatkan aliran arus listrik tidak sempurna, hingga dapat menimbulkan ledakan pada aki akibat percikan api pada bagian sambungan. Jika sambungan dengan terminal kendor tinggal dikuatkan saja, namun jika permukaan terminal aki kotor atau berkarat maka harus dibersihkan dengan menggunakan sikat kawat.



Periksa pengikat aki

Pastikan aki diikat dengan kuat atau posisinya tidak bergeser bila mobil berjalan. Aki yang sering terguncang umurnya menjadi lebih pendek. Namun jangan terlalu kencang, karena akan mengakibatkan kerusakan fisik (pecah/retak) pada badan aki itu sendiri.



Periksa apakah terdapat kebocoran aki

Berhati-hati pada area yang ditemukan kebocoran dari bagian badan aki, segera keringkan dan bersihkan area tersebut dan kuatkan penutup sumbat pada aki. Apabila terjadi kebocoran dari badan aki, segera ganti aki dengan yang baru.