
## 1 Funktionelle krav

Følgende funktionelle krav for systemet er blevet stillet:

- 1. Kalibrering: Før måling skal programmet kunne kalibreres.
- 2. Output: Resultater af måling skal ende i en log-fil tilgængelig til brugeren.
- 3. Brugertilgang: Ved hjælp af use case teknikken vil en yderlige række krav blive stillet. Disse vil lægge grundlag for bruger-program-interaktioner. Use-case-kravene er opstillet i afsnit 1.3.


## 1.1 Kalibrering

Kalibrering: Specifikke ukendte variabler skal kunne kalibreres ved hjælp af interpolation. Herved skal programmet kunne tilpasses testpersonens fysiske forhold til kameraet.



Figur 1: Kameraets position i forhold til testperson

Derudover skal programmet kunne kalibreres således at der kan findes tærskler (threshold-values) for trigger-niveauet: En værdi når trigger-niveauet går højt, og en værdi når trigger-niveauet går lavt.



Figur 2: Eksempel på tærskelværdier for trigger-signalet

## 1.2 Output

For hver igangsat session skal programmet generere en (eller flere) log-fil med følgende data:

- Nuværende program-konfiguration
- Noter fra bruger
- Kommasepareret målingsdata med følgende format: X-koordinat, Y-koordinat, Samplenummer, Trigger-niveau (0 for lav, 1 for høj)

## 1.3 Use-cases

1. Kalibrering:

Initierer en række kalibreringer før brug.

2. Start måling:

Igangsætter måling og kreere en tilhørende log-fil.

3. Pause måling:

Giver brugeren mulighed for at pause igangværende måling. Herved vil der ikke blive kreeret en ny log-fil.

4. Slut måling:

Afslutter måling.

5. Gem indstillinger:

Gemmer en fil med brugerens nuværende indstillinger.

6. Indlæs indstillinger:

Indlæser indstillinger fra gemt fil.

7. Vælg kamera-input:

Giver brugeren mulighed for at vælge imellem potentielle kamera-inputs.