

CSV2SHP v1.6

Brukermanual

CSV2SHP er et verktøy som brukes til å konvertere CSV-filer fra VLoc3-måledatabasen til shapefiler i henhold til formateringsstandardene til BKK.

Oppsett

MyLocator3 app: <https://www.vivax-metrotech.com/wp-content/uploads/2018/08/MyLocator3-Setup 1.28.zip>

Feature logging: <https://www.vivax-metrotech.com/wp-content/uploads/2021/03/Feature-Logging-Quick-Guide-VXMT-Eng-Publish-20210319.pdf>

Installer "MyLocator3" appen og følg "Feature logging" instruksjonene om hvordan du legger til funksjoner til søkeren. Bruk den medfølgende filen "VLOC3 TEMA KODER.xlsx" for å legge til koder til søkeren.

Bruk av søker

Aktiver AUTO FUNKSJON LOGGINGHUSK

Å ENDRE PUNKT TYPE VED Å VELGE F KNAPPEN NÅR DU TAR EN NY PUNKT TYPE.

Nettstasjoner: Ta en "321 - Trase nettstasjon omriss" markør ved hvert hjørne av en nettstasjon. Auto sporingsalgoritmen vil velge et hjørne som hovedterminalpunkt.

Skaper: Ta et "701 - Trasepunkt kabelskap" i sentrum av skapet. Om ønskelig, ta et "324 - Trasepunkt landmålte punkt" på hver side av skapet hvis du ønsker bredden, og ta et annet punkt foran hvis du ønsker å registrere retningen.

Kabler: Ta punkter som normalt, hver kabeltype har sitt eget punkt: "312 - Trase LSP 240-400V", "301 - Trase HSP 11-22kV" eller "307 - Trase HSP 45-300kV".

Usikre punkter: Hver punkt type har sin egen usikker kode. Bruk de usikre punktene når du vet at GPS-fikseringen eller signalstyrken fra søkeren er av lav kvalitet.

Installasjon

1. OneDrive-installasjon (anbefalt)

- Godta invitasjonen til den delte mappen fra OneDrive
- Kopier CSV2SHP til brukermappen din, f.eks. C:\Users\sw12162
- Lag en snarvei til CSV2SHP.exe fra innsiden av mappen og legg den for eksempel på skrivebordet ditt eller der du ønsker den

2. Nedlasting fra GitHub (alternativ)

- Last ned zip-filen fra <https://github.com/sw12162/csv2shp/archive/refs/heads/main.zip>
- Pakk ut alt fra zip-filen

- Finn CSV2SHP-mappen i csv2shp-main\csv2shp-main\dist\CSV2SHP
- Kopier CSV2SHP til brukermappen din, f.eks. C:\Users\sw12162
- Lag en snarvei til CSV2SHP.exe fra innsiden av mappen og legg den for eksempel på skrivebordet ditt eller der du ønsker den

Oppdatering

Hurtigoppdatering

- Kopier CSV2SHP til brukermappen din, f.eks. C:\Users\sw12162
- Velg å erstatte filer

Full oppdatering

- Slett CSV2SHP fra brukermappen din, f.eks. C:\Users\sw12162
- Reinstaller ved å følge vanlig prosess
- Det vil bli sendt en e-post til de som ønsker å bli varslet om oppdateringer. Noen nye funksjoner kan være eksperimentelle.

Bruk

For bare punkter

- Åpne appen
- Velg input din KOF eller CSV fil (denne må være en CSV eksportert fra VLoc3 med samme CSV-format som «2025 - VMMAP Web - 2.20.2»)
- Velg mappen der du ønsker at shapefilen skal lagres
- Skriv inn ditt «Målernummer og prosjektnummer», f.eks. SW171123
- Velg Ptema, Målemetode, Nøyaktighet, Synbarhet

- For filer med Ptema allerede tildelt, vil et alternativ bli presentert ved kjøring for å bruke disse verdiene, eller forbli med verdiene valgt i menyen.

- For VLoc3-filer kan en automatisk beregning for nøyaktighet utføres i appen, dette er standardalternativet. For kof-filer må det velges.

- Klikk på Confirm
- Hvis ingen feil oppstår og alt ser riktig ut, trykk på Convert!

For Auto Trase

- Det samme som du ville gjort med bare punkter. Men før du klikker bekreft...
- Velg Auto Trase "Yes".
- Du vil nå se alternativer for:

- Algorithm, alternativene er "greedy", "prim", "kruskal", "boruvka". Disse algoritmene bruker litt forskjellig beslutningstaking når de sporer stier, så det kan være nyttig å endre hvis en ikke fungerer.

- avstand og vinkelvekt er hvor viktig du ønsker at avstanden til vinkelen skal være når du sporer linjene. Det vil si at en større avstandvekt vil gjøre punkter lenger unna hverandre mindre brukt. Mens større vinkelvekt vil gjøre punkter i en rett linje mer ønskelige.

- Maximum distance, er avstanden der, hvis to punkter er lenger enn denne avstanden fra hverandre, kan de ikke spores imellom.

- Search angle, er vinkelen innen hvilken algoritmen vil lete etter

punkter. Det er vinkelen fra en rett vei.

- Usikkert distance, er avstanden der punkter dess lengre enn denne avstanden, som har blitt sporet sammen, vil bli klassifisert som usikkert.
- Maximum nøyaktighet, er grensen slik at ethvert punkt med en høyere verdi enn dette vil bli klassifisert som usikkert.
- Klikk på Confirm, undersøk den sporede veien (grønne linjer er LSP, røde er HSP. Stiplede linjer er usikre og hele linjer er av god kvalitet. Sirkler er kabelpunkter, firkanter er terminer og andre punkter)
- Hvis ingen feil oppstår og alt ser riktig ut, trykk på Convert!

Brukerstøtte

- Hvis du støter på en feil eller bug, vennligst ta et skjermbilde av meldingen, hent input-filen, og send begge i en e-post til samson.williams@bkk.no