
Programación en ASM Programando con la Arquitectura ORGA1


Organización del Computador I DC - UBA

1er Cuatrimestre 2022


¿Dónde estamos?



¿Para dónde vamos?



¿Para dónde vamos?



Menú de hoy!




Motivación



Código de la computadora del Apollo XI

https://github.com/chrislgarry/Apollo-11/

Motivación



Descripción del Lenguaje AUTOCODE

https://bit.ly/3u2ue9f

■ Se utilizará el lenguaje Assembler de la máquina 'Orga 1'.

- Se utilizará el lenguaje Assembler de la máquina 'Orga 1'.
- Este es un lenguaje ensamblador particular de esta arquitectura, que es una simplificación de una arquitectura Intel x86.

- Se utilizará el lenguaje Assembler de la máquina 'Orga 1'.
- Este es un lenguaje ensamblador particular de esta arquitectura, que es una simplificación de una arquitectura Intel x86.
- Posee instrucciones con 2 operandos, 1 operando, 0 operandos y saltos.

- Se utilizará el lenguaje Assembler de la máquina 'Orga 1'.
- Este es un lenguaje ensamblador particular de esta arquitectura, que es una simplificación de una arquitectura Intel x86.
- Posee instrucciones con 2 operandos, 1 operando, 0 operandos y saltos.
- Además posee diferentes modos de direccionamiento.

Descripción General

- ▶ Palabras de 16 bits.
- ▷ Direccionamiento a palabra.
- \triangleright Espacio direccionable de 65536 palabras.
- ▷ Espacio de direcciones dedicado a entrada/salida en las direcciones 0xFFF0 0xFFFF.
- ▷ Ocho registros de propósito general de 16 bits: R0..R7.
- ▷ Program counter (PC) de 16 bits.
- ⊳ Stack pointer (SP) de 16 bits inicializado en la dirección 0xFFEF.
- ▷ Los valores de los flags se calculan interpretando los operandos en complemento a 2. Flags: Z (zero), N (negative), C (carry), V (overflow).
- ▷ Todas las instrucciones alteran los flags, excepto MOV, CALL, RET, JMP y Jxx.
- De las que alteran los flags, todas dejan C y V en cero, excepto ADD, ADDC, SUB, CMP y NEG.

Formato de instrucción

 $Tipo\ 1$: Instrucciones de dos operandos

$4 \ bits$	$6 \ bits$	$6 \ bits$	$16 \ bits$	$16 \ bits$
cod. op.	destino	fuente	constante destino (opcional)	constante fuente (opcional)

operación	cod. op.	efecto
MOV d , f	0001	$d \leftarrow f$
ADD d, f	0010	$d \leftarrow d + f$ (suma binaria)
SUB d, f	0011	$d \leftarrow d - f$ (resta binaria)
AND d , f	0100	$d \leftarrow d$ and f
OR d, f	0101	$d \leftarrow d \text{ or } f$
CMP d, f	0110	Modifica los $flags$ según el resultado de $d-f$ (resta binaria)
ADDC d , f	1101	$d \leftarrow d + f + carry$ (suma binaria)

Formato de operandos destino y fuente

rormato de operandos destino y fuente.				
Modo	Codificación	Resultado		
Inmediato	000000	c16		
Directo	001000	[c16]		
Indirecto	011000	[[c16]]		
Registro	100rrr	Rrrr		
Indirecto registro	110rrr	[Rrrr]		
Indexado	111rrr	[Rrrr + c16]		

c16 es una constante de 16 bits.

 ${\sf R}rrr$ es el registro indicado por los últimos tres bits del código de operando.

Las instrucciones que tienen como destino un operando de tipo *inmediato* son consideradas como inválidas por el procesador, excepto el CMP.

$\it Tipo~2$: Instrucciones de un operando

Tipo 2a: Instrucciones de un operando destino.

4 bits	$6 \ bits$	$6 \ bits$	16 bits
cod. op.	destino	000000	constante destino (opcional)

operación	cod. op.	efecto
$NEG\ d$	1000	$d \leftarrow 0 - d$ (resta binaria)
NOT d	1001	$d \leftarrow not\ d\ (bit\ a\ bit)$

El formato del operando destino responde a la tabla de formatos de operando mostrada más arriba.

Tipo 2b: Instrucciones de un operando fuente.

4 bits	$6 \ bits$		$16 \ bits$
cod. op.	000000	fuente	constante fuente (opcional)

operación	cod. op.	efecto
$JMP\ f$	1010	$PC \leftarrow f$
CALL f	1011	$[SP] \leftarrow PC, SP \leftarrow SP - 1, PC \leftarrow f$

El formato del operando fuente responde a la tabla de formatos de operando mostrada más arriba.

 $Tipo\ 3$: Instrucciones sin operandos

operación	cod. op.	efecto
RET	1100	$PC \leftarrow [SP+1], SP \leftarrow SP + 1$

Tipo 4: Saltos condicionales

Las instrucciones en este formato son de la forma Jxx (salto relativo condicional). Si al evaluar la condición de salto en los flags el resultado es I, el efecto es incrementar el PC con el valor de los 8 bits de desplazamiento, representado en complemento a 2 de 8 bits. En caso contrario, la instrucción no produce efectos.

Codop	Operación	Descripción	Condición de Salto
1111 0001	JE	Igual / Cero	Z
1111 1001	JNE	Distinto	not Z
1111 0010	JLE	Menor o igual	Z or (N xor V)
1111 1010	JG	Mayor	not (Z or (N xor V))
1111 0011	JL	Menor	N xor V
1111 1011	JGE	Mayor o igual	not (N xor V)
1111 0100	JLEU	Menor o igual sin signo	C or Z
1111 1100	JGU	Mayor sin signo	not (C or Z)
1111 0101	JCS	Carry / Menor sin signo	С
1111 0110	JNEG	Negativo	N
1111 0111	JVS	Overflow	V

¿Cómo alterar los flags?

Sea r el resultado de una instrucción que modifica los flags, el nuevo valor es el que sigue:

- \blacksquare Z=1 \leftrightarrow r=0x00000.
- N=1 \leftrightarrow el bit más significativo de r es igual a 1.
- \blacksquare C=1 \leftrightarrow se produjo carry durante una suma binaria o borrow durante una resta binaria.
- V=1 ↔ la suma de dos números con signo produce un número sin signo $(S+S=\overline{S})$ ó la suma de dos números sin signo produce un número con signo $(\overline{S}+\overline{S}=S)$ ó alguna analogía con la resta $(S-\overline{S}=\overline{S}$ ó $\overline{S}-S=S)$

El ensamblador

Directivas

El ensamblador de código tiene una única directiva.


Directiva	Efecto
DW c16	Asigna en la posición correspondiente la constante c16

Direccionamiento directo

MOV RO, [DIRECCION]

Direccionamiento directo

MOV R0, [DIRECCION]




Direccionamiento indirecto

MOV R0, [[DIRECCION1]]

Direccionamiento indirecto

MOV R0, [[DIRECCION1]]




Direccionamiento indirecto con registro

MOV R0, [R1]

Direccionamiento indirecto con registro


MOV R0, [R1]



Ejercicio 1

Podemos pensar la memoria como una tira de bits. Dentro de ella tenemos almacenado un vector de enteros de 16 bits quardado en posiciones de memoria consecutivas a partir de la dirección identificada por la etiqueta **VECTOR**. Queremos hacer una rutina que calcule la cantidad de ceros que hay almacenados en el vector. El tamaño del vector se encuentra en la posición de memoria identificada por la etiqueta **SIZE**. Buscamos retornar el resultado (la cantidad de ceros que hay en el vector) en la posición de memoria identificada por la etiqueta **CEROS**.

Analizando el enunciado



Armando el pseudocódigo

Armando el pseudocódigo

```
Inicializar Registros

para cada elemento del vector

si vector(i) == 0 entonces

incrementar el contador de ceros

fin si

fin para

Colocar el resultado en la etiqueta CEROS
```

; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:

- ; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:
- ; R0 -> Dirección del comienzo del vector.

- ; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:
- ; R0 -> Dirección del comienzo del vector.
- ; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.

- ; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:
- ; R0 -> Dirección del comienzo del vector.
- ; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.
- ; R2 -> Tamaño del vector a recorrer.

- ; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:
- ; R0 -> Dirección del comienzo del vector.
- ; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.
- ; R2 -> Tamaño del vector a recorrer.

main: MOV R0, VECTOR; R0 = dirección donde comienza el vector

- ; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:
- ; R0 -> Dirección del comienzo del vector.
- ; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.
- ; R2 -> Tamaño del vector a recorrer.

main: MOV R0, VECTOR; R0 = dirección donde comienza el vector

MOV R1, 0x0000; R1 inicializado en 0

- ; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:
- ; R0 -> Dirección del comienzo del vector.
- ; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.
- ; R2 -> Tamaño del vector a recorrer.

main: MOV R0, VECTOR; R0 = dirección donde comienza el vector

MOV R1, 0x0000 ; R1 inicializado en 0

MOV R2, [SIZE]; R2 = tamaño del vector.

- ; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:
- ; R0 -> Dirección del comienzo del vector.
- ; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.
- ; R2 -> Tamaño del vector a recorrer.
 - main: MOV R0, VECTOR; R0 = dirección donde comienza el vector
 - MOV R1, 0x0000; R1 inicializado en 0
 - **MOV** R2, [SIZE]; R2 = tamaño del vector.
- ; Chequeo si el elemento del vector (apuntado por R0) es 0. ciclo: CMP [R0], 0x0000

- ; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:
- ; R0 -> Dirección del comienzo del vector.
- ; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.
- ; R2 -> Tamaño del vector a recorrer.
 - main: MOV R0, VECTOR; R0 = dirección donde comienza el vector
 - MOV R1, 0x0000; R1 inicializado en 0
 - **MOV** R2, [SIZE]; R2 = tamaño del vector.
- ; Chequeo si el elemento del vector (apuntado por R0) es 0.
 - ciclo: CMP [R0], 0x0000
 - **JNE** seguir ; Salto a la etiqueta seguir si el elemento no era cero.

```
; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:
```

- ; R0 -> Dirección del comienzo del vector.
- ; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.
- ; R2 -> Tamaño del vector a recorrer.

```
main: MOV R0, VECTOR; R0 = dirección donde comienza el vector
```

MOV R1, 0x0000; R1 inicializado en 0

MOV R2, [SIZE]; R2 = tamaño del vector.

; Chequeo si el elemento del vector (apuntado por R0) es 0.

ciclo: CMP [R0], 0x0000

JNE seguir ; Salto a la etiqueta seguir si el elemento no era cero.

ADD R1, 0x0001; Encontré un cero.

; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:

; R0 -> Dirección del comienzo del vector.

; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.

; R2 -> Tamaño del vector a recorrer.

main: MOV R0, VECTOR; R0 = dirección donde comienza el vector

MOV R1, 0x0000; R1 inicializado en 0

MOV R2, [SIZE]; R2 = tamaño del vector.

; Chequeo si el elemento del vector (apuntado por R0) es 0.

ciclo: CMP [R0], 0x0000

JNE seguir ; Salto a la etiqueta seguir si el elemento no era cero.

ADD R1, 0x0001; Encontré un cero.

seguir: ADD R0, 0x0001; Avanzo una posición del vector.

```
; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:
```

- ; R0 -> Dirección del comienzo del vector.
- ; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.
- ; R2 -> Tamaño del vector a recorrer.

```
main: MOV R0, VECTOR; R0 = dirección donde comienza el vector
```

MOV R1, 0x0000; R1 inicializado en 0

MOV R2, [SIZE] ; R2 = tamaño del vector.

; Chequeo si el elemento del vector (apuntado por R0) es 0.

ciclo: CMP [R0], 0x0000

JNE seguir ; Salto a la etiqueta seguir si el elemento no era cero.

ADD R1, 0x0001; Encontré un cero.

seguir: ADD R0, 0x0001; Avanzo una posición del vector.

SUB R2, 0X0001; Decremento tamaño del vector (un elemento menos por recorrer).

; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:

; R0 -> Dirección del comienzo del vector.

; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.

; R2 -> Tamaño del vector a recorrer.

main: MOV R0, VECTOR; R0 = dirección donde comienza el vector

MOV R1, 0x0000; R1 inicializado en 0

MOV R2, [SIZE]; R2 = tamaño del vector.

; Chequeo si el elemento del vector (apuntado por R0) es 0.

ciclo: CMP [R0], 0x0000

JNE seguir ; Salto a la etiqueta seguir si el elemento no era cero.

ADD R1, 0x0001; Encontré un cero.

seguir: ADD R0, 0x0001; Avanzo una posición del vector.

SUB R2, 0X0001; Decremento tamaño del vector (un elemento

menos por recorrer).

JNE ciclo ; Si quedan elementos por recorrer retoma el ciclo

```
; Vamos a usar los siguientes registros para guardar:
; R0 -> Dirección del comienzo del vector.
; R1 -> Cantidad de ceros que voy encontrando en el vector.
; R2 -> Tamaño del vector a recorrer.

main: MOV R0, VECTOR; R0 = dirección donde comienza el vector
MOV R1, 0x0000; R1 inicializado en 0
MOV R2, [SIZE]; R2 = tamaño del vector.
; Chequeo si el elemento del vector (apuntado por R0) es 0.
```

JNE seguir ; Salto a la etiqueta seguir si el elemento no era cero.

ADD R1, 0x0001; Encontré un cero.

ciclo: CMP [R0]. 0x0000

seguir: ADD R0, 0x0001; Avanzo una posición del vector.

SUB R2, 0X0001; Decremento tamaño del vector (un elemento menos por recorrer).

JNE *ciclo* ; Si quedan elementos por recorrer retoma el ciclo

MOV [CEROS], R1 ; Terminé de recorrer el vector y almaceno el resultado

Enunciado Ejercicio Nro 2

Queremos implementar en Assembler una función que nos devuelva el valor del doceavo (12) término de la sucesión de Fibonacci.

Sucesión de Fibonacci

$$f_0=1$$
 $f_1=1$
 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$

Pseudocódigo

```
terminosXCalcular = 10; //(12-2) me da el término 12 de la suc.
anteUltTermino = 1;
ultTermino = 1;
mientras terminosXCalcular > 0
   valor = ultTermino;
   valor = valor + anteUltTermino:
   anteUltTermino = ultTermino;
   ultTermino = valor:
   terminosXCalcular = terminosXCalcular - 1:
fin mientras
```

; R0 -> terminosXCalcular

; R0 -> terminosXCalcular

; R1 -> anteUltTermino

- ; R0 -> terminosXCalcular
- ; R1 -> anteUltTermino
- ; R2 -> ultTermino

- ; R0 -> terminosXCalcular
- ; R1 -> anteUltTermino
- ; R2 -> ultTermino
- ; R3 -> valor

```
; R0 -> terminosXCalcular
; R1 -> anteUltTermino
; R2 -> ultTermino
; R3 -> valor
```

main: MOV R0, 0x000A; terminosXCalcular = 10

```
; R0 -> terminosXCalcular

; R1 -> anteUltTermino

; R2 -> ultTermino

; R3 -> valor

main: MOV R0, 0x000A; terminosXCalcular = 10

MOV R1, 0x0001; anteUltTermino = 1
```

```
; R0 -> terminosXCalcular
; R1 -> anteUltTermino
; R2 -> ultTermino
; R3 -> valor
main: MOV R0, 0x000A; terminosXCalcular = 10
MOV R1, 0x0001; anteUltTermino = 1
MOV R2, 0x0001; ultTermino = 1
```

```
; R0 -> terminosXCalcular
; R1 -> anteUltTermino
; R2 -> ultTermino
; R3 -> valor
main: MOV R0, 0x000A; terminosXCalcular = 10
MOV R1, 0x0001; anteUltTermino = 1
MOV R2, 0x0001; ultTermino = 1
ciclo: MOV R3, R2; valor = ultTermino;
```

```
; R0 -> terminosXCalcular
; R1 -> anteUltTermino
; R2 -> ultTermino
; R3 -> valor
main: MOV R0, 0x000A; terminosXCalcular = 10
MOV R1, 0x0001; anteUltTermino = 1
MOV R2, 0x0001; ultTermino = 1
ciclo: MOV R3, R2; valor = ultTermino;
ADD R3, R1; valor += anteUltTermino;
```

```
: R0 -> terminosXCalcular
: R1 -> anteUltTermino
: R2 -> ultTermino
: R3 -> valor
main: MOV R0, 0x000A; terminosXCalcular = 10
      MOV R1, 0 \times 0001; anteUltTermino = 1
      MOV R2, 0x0001; ultTermino = 1
ciclo: MOV R3, R2; valor = ultTermino;
      ADD R3, R1; valor += anteUltTermino;
      MOV R1. R2 : anteUltTermino = ultTermino:
      MOV R2, R3; ultTermino = valor;
```

```
: R0 -> terminosXCalcular
: R1 -> anteUltTermino
: R2 -> ultTermino
: R3 -> valor
main: MOV R0, 0x000A; terminosXCalcular = 10
      MOV R1, 0 \times 0001; anteUltTermino = 1
      MOV R2, 0x0001; ultTermino = 1
ciclo: MOV R3, R2; valor = ultTermino;
      ADD R3, R1; valor += anteUltTermino;
      MOV R1. R2 : anteUltTermino = ultTermino:
      MOV R2, R3; ultTermino = valor;
      SUB R0, 0x0001; terminosXCalcular = terminosXCalcular - 1;
```

```
: R0 -> terminosXCalcular
: R1 -> anteUltTermino
: R2 -> ultTermino
: R3 -> valor
main: MOV R0, 0x000A; terminosXCalcular = 10
      MOV R1, 0 \times 0001; anteUltTermino = 1
      MOV R2, 0x0001; ultTermino = 1
ciclo: MOV R3, R2; valor = ultTermino;
      ADD R3, R1; valor += anteUltTermino;
      MOV R1. R2 : anteUltTermino = ultTermino:
      MOV R2, R3; ultTermino = valor;
      SUB R0, 0x0001; terminosXCalcular = terminosXCalcular - 1;
      JG ciclo
```

```
: R0 -> terminosXCalcular
: R1 -> anteUltTermino
: R2 -> ultTermino
: R3 -> valor
main: MOV R0, 0x000A; terminosXCalcular = 10
      MOV R1, 0 \times 0001; anteUltTermino = 1
      MOV R2, 0x0001; ultTermino = 1
ciclo: MOV R3, R2; valor = ultTermino;
      ADD R3, R1; valor += anteUltTermino;
      MOV R1. R2 : anteUltTermino = ultTermino:
      MOV R2, R3; ultTermino = valor;
      SUB R0, 0x0001; terminosXCalcular = terminosXCalcular - 1;
      JG ciclo
  fin:
```

Queda de tarea ..

Queremos escribir un programa que calcule la división entera entre dos enteros sin signo de 16 bits en ASM.

- R1 contiene la dirección de memoria donde se aloja el dividendo.
- R2 contiene la dirección de memoria donde se aloja el divisor.
- R3 debe ser el registro en el que se devuelva el cociente (el resultado de la división).

Para que no explote nada, si el divisor es 0, vamos a retornar un 0 como resultado directamente.

Sugerencia: Pueden usar el pseudocódigo de la siguiente slide, aunque también es una buena práctica elaborar nuestros propios pseudocódigos.

Pseudocódigo posible del Ej. de tarea

```
resultado = 0
si divisor == 0 entonces
   listo
sino
   mientras dividendo >= divisor hacer
      dividendo = dividendo - divisor
      resultado = resultado + 1
   fin mientras
fin si
```

■ Vimos como realizar pequeños programas en Assembler utilizando la Arquitectura 'Orga 1'

- Vimos como realizar pequeños programas en Assembler utilizando la Arquitectura 'Orga 1'
- Utilizar pseudocódigo es una buena herramienta para aproximarnos al problema antes de *codear* en ASM.

- Vimos como realizar pequeños programas en Assembler utilizando la Arquitectura 'Orga 1'
- Utilizar pseudocódigo es una buena herramienta para aproximarnos al problema antes de *codear* en ASM.
- Pueden utilizar un pseudocódigo informal, que pueda comprenderse y no sea ambiguo.

- Vimos como realizar pequeños programas en Assembler utilizando la Arquitectura 'Orga 1'
- Utilizar pseudocódigo es una buena herramienta para aproximarnos al problema antes de *codear* en ASM.
- Pueden utilizar un pseudocódigo informal, que pueda comprenderse y no sea ambiguo.
- Una vez verificada la solución, ya podemos hacer el código en el lenguaje ensamblador de la materia.