



PowerWatch™



MANUAL DEL USUARIO

SERIE 2

CONTENIDO

Teclas	2
Configuración inicial	4
Apagado y reinicio a los valores de fábrica	6
Desplazamiento desde la pantalla inicial	8
Leer notificaciones	9
Widgets de estado	10
Iniciar una actividad	12
Energía termoeléctrica	15
Carga de batería	16
Regulación	18
E-Label	21

TECLAS

Funciones de las teclas

ARRIBA

Deslice hacia arriba las aplicaciones, las pantallas de datos, las opciones y la configuración.

ABAJO

Deslice hacia abajo para encontrar los widgets, las pantallas de datos, las opciones y la configuración.



SELECCIONAR

Seleccionar opciones.

ATRÁS

Regresa a la pantalla anterior.

Funciones alternativas del teclado



Entrar en modo Notificación desde la pantalla inicial.



Entrar en modo Widget desde la pantalla inicial.
Encender y apagar el reloj desde el menú.



Entrar en modo Actividad desde la pantalla inicial.



Presione durante 3 segundos para encender y apagar la luz trasera.



Presione los dos botones 7 segundos para encender el reloj por primera vez.

Iconos de estado



Notificación



Modo No molestar



Modo avión activado /
Modo Bluetooth apagado



Fuerza de la señal GPS

CONFIGURACIÓN INICIAL

Encienda el reloj




Presione los botones ABAJO y ATRÁS durante 7 segundos para encender el reloj. Esto solo se aplica para encender el reloj la primera vez.

Cuando se enciende el reloj se muestra la pantalla de bienvenida con el logotipo.

Suelte los botones cuando aparezca la pantalla de bienvenida.

Empareje con su smartphone

Solo se aplica en la configuración inicial. Si el reloj se ha emparejado antes, este paso se omite automáticamente.



Una vez que se encienda el reloj, se muestra una pantalla con un código QR.

Cuando escanee el código QR con su teléfono inteligente aparecerá la pantalla de apareamiento.

Apagado

El reloj puede apagarse de dos maneras:

Apagado suave

1. Con los botones ARRIBA y ABAJO recorra las aplicaciones hasta llegar al menú de configuración.
2. Oprima SELECCIONAR para entrar en el menú de configuración.
3. Con el botón ABAJO desplácese hasta la opción "Apagado".
4. Oprima SELECCIONAR para apagarlo.

Apagado duro (forzado)


El reloj puede apagarse en cualquier estado oprimiendo durante 7 segundos los botones ABAJO y ATRÁS.



Reinicio con la configuración de fábrica

Reiniciar con la configuración de fábrica elimina todas las aplicaciones instaladas, borra la configuración personalizada y restablece el reloj con la configuración predeterminada de fábrica.

1. Con el botón ABAJO recorra las aplicaciones hasta llegar al menú de configuración.
2. Oprima SELECCIONAR para entrar en el menú de configuración.
3. Con el botón ABAJO desplácese hasta la opción "Reiniciar".the "Reset" option.
4. Oprima SELECCIONAR para reiniciarlo.



DESPLAZAMIENTO DESDE LA PANTALLA INICIAL



ARRIBA

Leer notificaciones

P. ej., responder a mensajes y recordatorios.



ABAJO

Aplicaciones de estado

P. ej., pasos, ritmo cardíaco, sueño, calorías y configuración.



SELECCIONAR

Iniciar una actividad

Caminar, correr, ciclismo, etcétera.



ATRÁS

Regresar a la pantalla anterior

LEER NOTIFICACIONES

Entrar en modo de Notificación




Oprima ARRIBA para entrar en modo de Notificación.



Oprima ARRIBA o ABAJO para desplazarse por las notificaciones.

Oprima SELECCIONAR para tomar una acción con cada notificación.



Oprima ABAJO para empezar a revisar el estado de usuario.

Oprima ARRIBA o ABAJO para desplazarse por las aplicaciones.

Oprima ATRÁS para regresar a la pantalla inicial.

Oprima SELECCIONAR para revisar estadísticas detalladas.



HORA



PASOS



CALORÍAS



RITMO CARDÍACO



RASTREADOR DE SUEÑO



CONFIGURACIÓN

INICIAR UNA ACTIVIDAD

Entre y elija un modo de Actividad.



Oprima **SELECCIONAR** para entrar y salir del modo de Actividad.




Oprima **ARRIBA** o **ABAJO** para desplazarse por los modos de Actividad.



Oprima **SELECCIONAR** para entrar en una actividad.

Configuración dentro del modo de Actividad



Oprima **SELECCIONAR** para iniciar y pausar una actividad.



Oprima **ATRÁS** para regresar al modo anterior.



Oprima ARRIBA o ABAJO para desplazarse por los parámetros.

Oprima ATRÁS para regresar a la pantalla anterior.

ENERGÍA TERMOELÉCTRICA

PowerWatch requiere una diferencia de temperatura con el aire del ambiente para cargar su batería interna. Genera más energía cuando el aire está fresco y cuando la piel está caliente por haber estado en acción. La siguiente tabla muestra qué tan rápido PowerWatch carga su batería interna a diferente temperatura del aire.

PowerWatch carga su batería más rápidamente cuando usted está activo (caminando o corriendo) y cuando la temperatura del aire está por debajo de los 26 °C (80 °F). Por arriba de 32 °C (90 °F), PowerWatch no puede cargar su batería interna.

	Air Temperature		
	60°	70°	80°
Sitting	Quickly	Slowly	No
Walking	Very Quickly	Quickly	Slowly
Running	Very Quickly	Very Quickly	Quickly

CARGA DE LAS BATERÍAS



PowerWatch ofrece una base térmica de carga como solución de respaldo. Para usar la base de carga:

1. Coloque la base de carga en una superficie plana.
2. Conéctela al adaptador de corriente.
3. Conecte el adaptador a una toma de corriente.
4. La base inalámbrica de carga contiene imanes que se alinean automáticamente con el reloj cuando este se coloca debidamente.


Indicador LED

Amarillo de triple parpadeo	Iniciando
Verde continuo	Cargando
Amarillo continuo	Carga completa
Rojo parpadeante	No está cargando

Precaución: Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por PowerWatch. Los cargadores y cables no aprobados pueden causar daños o hacer que explote la batería.

Use el cargador y el puerto de carga inalámbrico que se suministra. PowerWatch no puede cargarse debidamente con cargadores de otras compañías.

Conectar indebidamente el cargador puede causar graves daño al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño causado por maltratos.



GPS y duración de la batería

El GPS debe usarse solamente 30 minutos al día; de otro modo, descargaría lentamente la batería.

La batería puede guardar el tiempo que no se use el GPS en un día para sumarlo al del día siguiente (p. ej., si no se usó el GPS durante todo un día, al día siguiente puede usarlo hasta por una hora).

Energía solar

La celda solar genera hasta mil veces más energía bajo la luz solar directa que con luz tenue de interiores.

REGULATORY STATEMENTS

US

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet

on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CANADA IC STATEMENT

Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s): Operation is subject to the following Two conditions:(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Nom du modèle / Nom du produit du marché:
PowerWatch Series 2
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CHINA

- a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
- c) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2

智能手表

型号: PowerWatch Series 2

CMIT ID:


Matrix Industries 公司

EU

1. Safety

- a) Product Type: Short range device
- b) Software version: PowerWatch 2 Android App v3.00.00; PowerWatch 2 IOS App v3.00.00
- c) Number of equipment and key component in the DOC is 2: PowerWatch Series 2 and TC03 (Wireless Thermal Charger)
- d) Rated Voltage: 3.85V DC, Battery Type: Lithium-ion Polymer (3.85V, 350mAh)
- e) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2
- f) Made in China
- g) Operation Temperature: -10°C to 45°C max
- h) 20 ATM
- i) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- j) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
- k) Importer Name: Matrix Industries Inc. Address is: Nijverheidsweg 27, 3274 KJ Heinenoord

0186-612267, The Netherlands .VAT number is NL825573026B01.



2. RF & EMC

CE-RED Requirement

- 1) Accessory: wireless charging pad model name: TC03. Operation freq.: 150KHz. Operation power: 2.5W. Operation voltage: 5V
Maximum transmit power of WPT is -5dBuA/m@10m.
- 2) Frequency band(s) = 2402-2480MHz
- 3) Maximum radio frequency power transmitted in the frequency band(s) = 4dBm or 2.5mW
- 5) Declaration of Conformity Inserts:
Hereby, Matrix Industries Inc, declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.powerwatch.com/declaration.pdf
- 7) This equipment may be operated in:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK		

TAIWAN

- a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo

Park, CA 94025 USA

c) Model Name/Product Market Name:

PowerWatch Series 2

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Low power radio wave radiating motor management method.

Article 12

A low-power RF motor that has passed the type approval shall not change the frequency, increase the power or change the original design features and functions without permission.

Article 14

The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required. Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communication operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

JAPAN



203-JN1005

INDONESIA

RUSSIA



VIETNAM



THAILAND

"This telecom device and equipment is conformed to requirement to NTC"

"เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช."

MALAYSIA

PHILIPPINES

INDIA

E-LABEL

Vaya al menú de configuración del dispositivo para ver la pantalla E-Label.

