1. Charakterystyczne cechy systemów wbudowanych - porównanie z innymi systemami komputerowymi

Systemy wbudowane: - Specjalizowane zastosowanie: Projektowane do wykonywania jednego lub kilku konkretnych zadań. - Ograniczone zasoby sprzętowe: Minimalna ilość pamięci RAM, mocy obliczeniowej, i przestrzeni magazynowej. - Niska konsumpcja energii: Efektywność energetyczna jest kluczowa. - Wysoka niezawodność: Często muszą działać bez przerwy, w trudnych warunkach. - Brak lub ograniczony interfejs użytkownika: Często sterowane automatycznie lub z prostymi interfejsami (np. diody LED, przyciski).

Standardowe systemy komputerowe: - Wszechstronność: Mogą wykonywać różnorodne zadania, od przeglądania internetu po edycję wideo. - Znaczne zasoby sprzętowe: Duża ilość pamięci RAM, procesory wielordzeniowe, duże dyski twarde. - Większa konsumpcja energii: Mniej ważna efektywność energetyczna. - Mniej niezawodne: Mogą wymagać częstych restartów i aktualizacji. - Zaawansowany interfejs użytkownika: Graficzne interfejsy użytkownika, klawiatury, myszy, ekrany dotykowe.

- 2. Typowe zastosowania systemów wbudowanych
 - Elektronika użytkowa: Telewizory, smartfony, odtwarzacze DVD.
 - Przemysł: Kontrolery PLC, roboty, systemy automatyki.
 - Motoryzacja: Systemy ABS, kontrola silnika, nawigacja GPS.
 - Telekomunikacja: Routery, switche, telefony VoIP.
 - Medycyna: Aparaty EKG, respiratory, pompy infuzyjne.
 - Domowe AGD: Pralki, zmywarki, lodówki.
- 3. Porównanie systemów wbudowanych pracujących pod kontrolą standardowego systemu operacyjnego z systemami "bare metal"

Systemy z systemem operacyjnym: - Zalety: - Abstrakcja sprzętu: Łatwiejsze programowanie dzięki warstwie abstrakcji. - Multitasking: Obsługa wielu procesów jednocześnie. - Standardowe narzędzia i biblioteki: Lepsze wsparcie programistyczne. - Wady: - Większe wymagania sprzętowe: Potrzebują więcej pamięci i mocy obliczeniowej. - Narzut systemowy: Może obniżać wydajność w porównaniu do rozwiązań bare metal.

Systemy bare metal: - Zalety: - Maksymalna wydajność: Brak narzutu systemowego. - Mniejsze wymagania sprzętowe: Idealne dla systemów z ograniczonymi zasobami. - Wady: - Wyższa złożoność programowania: Wymaga głębszej znajomości sprzętu. - Brak abstrakcji sprzętu: Każdy projekt może wymagać unikalnego podejścia.

- 4. Jak realia współczesnego rynku podzespołów elektronicznych wpływają na implementację systemów wbudowanych?
 - Niedobory komponentów: Problemy z dostępnością mogą opóźniać produkcję.
 - Szybki postęp technologiczny: Wymaga częstych aktualizacji projektów.
 - Globalizacja łańcucha dostaw: Ryzyko związane z logistyką i cłami.
 - Koszty: Fluktuacje cen komponentów wpływają na budżety projektowe.
- 5. Przykłady systemów operacyjnych dla systemów wbudowanych
 - FreeRTOS
 - Zephyr
 - RIOT OS
 - VxWorks
 - QNX
 - uClinux
- 6. Przykłady platform dla systemów wbudowanych
 - Raspberry Pi
 - Arduino
 - BeagleBone
 - ESP8266/ESP32
 - STM32 Nucleo
 - Odroid
- 7. Różnice w wykorzystaniu Linuxa w systemie wbudowanym i normalnym systemie komputerowym

Linux w systemie wbudowanym: - Lekka konfiguracja: Usunięcie niepotrzebnych komponentów. - Minimalne zasoby: Dostosowany do pracy z ograniczonymi zasobami. - Specyficzne sterowniki: Skonfigurowany pod konkretne urządzenia wbudowane.

Linux w normalnym systemie komputerowym: - Pełna funkcjonalność: Wsparcie dla szerokiego zakresu aplikacji i urządzeń. - Większe zasoby: Wymaga więcej pamięci, procesora i przestrzeni dyskowej. - Standardowe sterowniki: Ogólnodostępne sterowniki do różnych urządzeń.

- 8. Zestawy narzędzi do kompilacji systemu Linux dla systemu wbudowanego
 - Buildroot
 - Yocto Project
 - OpenEmbedded
 - LTIB (Linux Target Image Builder)

9. Trudności przy wykorzystaniu zwykłej dystrybucji Linuxa jako systemu operacyjnego dla systemu wbudowanego

- Zasoby sprzętowe: Zwykłe dystrybucje wymagają więcej pamięci i mocy obliczeniowej.
- Niepotrzebne komponenty: Wiele usług i programów, które nie są potrzebne w systemach wbudowanych.
- Optymalizacja: Typowe dystrybucje nie są zoptymalizowane pod kątem specyficznych zadań.

10. Modyfikacja systemu Linux do wykorzystania go w systemie wbudowanym

- Usunięcie zbędnych pakietów i usług.
- Kompilacja jądra z niezbędnymi modułami.
- Optymalizacja systemu plików i bibliotek.
- Dostosowanie skryptów startowych do specyficznych wymagań.

11. Minimalny system Linux dla systemu wbudowanego

- Jądro Linuxa: Skonfigurowane i skompilowane do specyficznych potrzeb.
- Init system: Busybox jako init system, zapewniający podstawowe narzędzia systemowe.
- Sterowniki: Konieczne sterowniki dla specyficznego sprzętu.
- Biblioteki C: Używane do podstawowych operacji, np. uClibc lub musl.
- System plików: Minimalny system plików zawierający niezbędne narzędzia.

12. Cykl pracy ze środowiskiem Buildroot przy przygotowaniu obrazu systemu Linux dla systemu wbudowanego

- 1. Pobranie Buildroot: Pobierz i rozpakuj Buildroot.
- 2. Konfiguracja: Uruchom make menuconfig, aby skonfigurować projekt.
- 3. **Dostosowanie:** Wybierz docelową platformę, zestaw narzędzi, pakiety i inne opcje.
- 4. Kompilacja: Wykonaj make, aby zbudować obraz systemu.
- Testowanie: Przetestuj wynikowy obraz na docelowym sprzęcie lub emulatorze.

13. Środki skracające czas kompilacji środowiska Buildroot

- Włączenie ccache: Używanie pamięci podręcznej kompilatora.
- Wykorzystanie prekompilowanych zestawów narzędzi.
- **Równoległa kompilacja:** Ustawienie opcji BR2_JLEVEL na wartość większą niż 1.

14. Wersje biblioteki libc dla systemu wbudowanego

- uClibc-ng: Lekka, szybka, ale mniej funkcjonalna niż glibc.
- musl: Nowoczesna, wydajna, lepsza zgodność niż uClibc-ng, ale nie tak kompletna jak glibc.
- glibc: Najbardziej kompletna, ale też najcięższa i wymagająca więcej zasobów.

15. Co to jest "busybox" i jaką rolę pełni w systemie Linux dla systemów wbudowanych?

Busybox to zestaw wielu standardowych narzędzi uniksowych skompilowanych w jeden plik wykonywalny. W systemach wbudowanych pełni rolę minimalnego zestawu narzędzi systemowych, zapewniając funkcjonalność przy minimalnym zużyciu zasobów.

16. Narzędzia do konfiguracji środowiska Buildroot

•

make menuconfig - make nconfig - make gconfig - make xconfig

- $17.\ {\rm Możliwości}$ precyzyjniejszego skonfigurowania środowiska Buildroot
 - Dostosowanie konfiguracji poszczególnych pakietów.
 - Dodanie własnych skryptów post-build.
 - Tworzenie i modyfikowanie własnych pakietów.
- 18. Modyfikacje do obsługi urządzenia zewnętrznego nieuwzględnionego w konfiguracji domyślnej
 - · Dodanie sterowników do jądra.
 - Modyfikacja plików konfiguracyjnych, np. Device Tree.
- 19. Kroki po "make clean" do zapewnienia poprawnej rekompilacji systemu
 - Zapisanie konfiguracji przed make clean.
 - · Przywrócenie konfiguracji po make clean.
 - Ponowna konfiguracja i kompilacja systemu.
- 20. Dodanie katalogów i zbiorów zawierających uzupełnienia
 - Root filesystem overlay: Użycie opcji BR2_ROOTFS_OVERLAY w Buildroot.

21. Dodanie oprogramowania wymagającego kompilacji ze źródeł

• Tworzenie własnego pakietu: Skonfigurowanie odpowiednich plików konfiguracyjnych i Makefile dla nowego pakietu w katalogu package/.

22. Dodanie własnych "łat" do standardowych pakietów

- Utworzenie katalogu z łatami: Przechowywanie łatek w katalogu z nazwa pakietu.
- Skonfigurowanie opcji BR2_GLOBAL_PATCH_DIR w Buildroot, aby wskazać ścieżkę do katalogu z łatami.

23. Pełna a częściowa rekompilacja

- Pełna rekompilacja: Wymagana przy zmianie konfiguracji toolchaina lub architektury, lub przy usuwaniu pakietów (make clean all).
- Częściowa rekompilacja: Możliwa przy dodawaniu nowych pakietów lub modyfikacji istniejących (np. make <pakiet>-rebuild).

24. Testowanie systemu wbudowanego za pomocą maszyny wirtualnej

- Narzędzia: QEMU, VirtualBox, VDE.
- Możliwości: Emulacja różnych platform sprzętowych, testowanie sieci, urządzeń USB.
- Ograniczenia: Brak pełnej wydajności sprzętowej, niektóre urządzenia moga nie być w pełni obsługiwane.

25. Proces ładowania systemu operacyjnego w typowym systemie wbudowanym

- Poziomy programów ładujących:
 - Bootloader (np. U-Boot): Inicjalizacja sprzętu, ładowanie jądra.
 - **Kernel:** Ładowanie systemu operacyjnego.
 - Init: Uruchomienie skryptów startowych i aplikacji użytkowych.
- **Powód:** Zapewnienie elastyczności, możliwość aktualizacji poszczególnych komponentów bez wpływu na cały system.

26. Wykorzystanie systemu Linux jako programu ładującego

- Korzyści: Możliwość ładowania złożonych środowisk, obsługa różnych systemów plików, możliwość użycia zaawansowanych funkcji.
- Realizacja: Konfiguracja bootloadera do uruchamiania jądra Linux, konfiguracja initramfs do ładowania odpowiednich modułów i skryptów startowych.

27. Zalety pracy systemu wbudowanego z głównym systemem plików w "initramfs"

- Szybki start systemu.
- · Odporność na uszkodzenia systemu plików.
- Łatwość aktualizacji.
- Przechowywanie informacji o stanie systemu: Użycie systemu plików do zapisów tymczasowych lub przeniesienie krytycznych danych na trwałe nośniki pamięci, jak karta SD lub pamięć FLASH.

28. Konfiguracja systemu Linux do pracy z głównym systemem plików w pamięci FLASH

- System plików: Użycie systemów plików odpornych na awarie, jak JFFS2 lub UBIFS.
- Minimalizacja ryzyka uszkodzeń: Stosowanie technik takich jak transakcyjne zapisy lub log-structured file systems.

29. Zastosowanie debuggera w systemie wbudowanym o ograniczonych zasobach

- Zdalne debugowanie: Użycie GDB w trybie zdalnym, debugowanie aplikacji na hosta.
- Konfiguracja: Uruchomienie GDB na komputerze hosta, podłączenie do systemu wbudowanego przez sieć lub port szeregowy.

30. Obsługa niestandardowego urządzenia peryferyjnego bez dedykowanego sterownika

- Użycie standardowych interfejsów: SPIdev lub I2Cdev do komunikacji z urządzeniem.
- **Programowanie użytkownika:** Pisanie aplikacji użytkownika w C lub Pythonie do bezpośredniej obsługi urządzenia.

31. Automatyczne tworzenie plików specjalnych dla urządzeń USB

• Konfiguracja udev: Wkompilowanie narzędzi udev i odpowiednich skryptów do systemu.

32. Informowanie jądra systemu o nietypowych urządzeniach

- Device Tree: Modyfikacja plików Device Tree.
- Sterowniki platformowe: Pisanie i wkompilowanie odpowiednich sterowników do jądra.

33. Obsługa GPIO z poziomu aplikacji użytkownika

• Biblioteki: Użycie bibliotek takich jak libgpiod.

• Skrypty powłoki: Użycie plików specjalnych w /sys/class/gpio do sterowania GPIO za pomocą skryptów powłoki.

34. Sterowniki do urządzeń SPI i I2C

- SPI: spidev.
- I2C: i2c-dev.
- **Programowanie:** Użycie odpowiednich funkcji systemowych w C, takich jak ioctl.

35. System plików dla pamięci FLASH

- JFFS2: Journaled Flash File System 2.
- UBIFS: Unsorted Block Image File System.

36. System plików dla kart SD i dysków USB

- ext4: Wspiera transakcyjne zapisy, lepsza odporność na uszkodzenia.
- FAT32: Kompatybilność, ale brak wsparcia dla nowoczesnych funkcji.

37. Modyfikacje w systemie używającym squashfs

• OverlayFS: Użycie systemu plików warstwowego do zapisywania zmian.

38. Tryb awaryjny w systemie wbudowanym

- Dwa systemy plików: Jeden oryginalny, drugi z modyfikacjami.
- Skrypty startowe: Użycie skryptów do wyboru trybu startu w zależności od wciśnięcia przycisku lub innego sygnału.

39. Uruchamianie systemu z głównym systemem plików przez NFS

- Zastosowanie: Ułatwienie aktualizacji i debugowania.
- Realizacja: Konfiguracja bootloadera i jądra do uruchamiania przez sieć.
- Zagrożenia: Ataki na serwer NFS, konieczność zabezpieczeń.

40. Automatyczny restart systemu

• Watchdog: Użycie sprzętowego lub programowego watchdog.

41. Zachowanie logów systemowych w initramfs

- Zewnętrzne logowanie: Użycie syslog do przesyłania logów na zewnętrzny serwer.
- Persistent storage: Zapis logów na trwałych nośnikach pamięci.

42. Podłączenie 16-przyciskowej klawiatury do 8 wyprowadzeń GPIO

• Matrycowe połączenie: Połączenie przycisków w układ matrycowy (4x4).

43. Bezpieczny dostęp do systemu przez sieć TCP/IP

- SSH: Dla dostępu eksperta.
- HTTPS: Dla interfejsu WWW.
- SSL/TLS: Zapewnienie szyfrowania transmisji.

44. Różnice między OpenWRT a Buildroot

- OpenWRT: Skierowane na routery, dynamiczne zarządzanie pakietami.
- Buildroot: Prostsze, bardziej elastyczne, lepsze do jednorazowych wdrożeń.

45. Kompilacja OpenWRT z możliwością dodawania aplikacji

• **SDK OpenW

RT:** Umożliwia kompilowanie aplikacji bez pełnych źródeł systemu.

46. Problemy przy przenoszeniu Buildroot na inny komputer

- Ścieżki absolutne: Problemy z zachowaniem ścieżek w konfiguracji.
- Rozwiązanie: Poprawa ścieżek i ponowna konfiguracja.

47. Zapis danych użytkownika na karcie SD

- Atomowe zapisy: Techniki zapewniające integralność danych.
- **System plików:** Użycie systemu plików wspierającego transakcyjne zapisy, np. ext4.

48. Różnice między Linuxem używającym initramfs a standardowym systemem plików

- initramfs: Szybsze uruchamianie, ale ograniczona funkcjonalność.
- Standardowy system plików: Większa funkcjonalność, ale wolniejsze uruchamianie.

49. Używanie Linuxa jako bootloadera

• Kexec: Uruchamianie nowego jądra bez restartu.

50. Tryb awaryjny w systemie wbudowanym

Użycie alternatywnego systemu plików: Umożliwienie uruchomienia oryginalnej wersji systemu.

51. Zdalny dostęp do systemu o krytycznym znaczeniu

- VPN: Zapewnienie bezpiecznego tunelu komunikacyjnego.
- SSL/TLS: Szyfrowanie transmisji.

52. Wymagania dla systemu z USB

• Wkompilowanie wsparcia dla USB i urządzeń masowych.

53. Podłączenie 32-klawiszowej klawiatury do 13 wyprowadzeń GPIO

 Matrycowe połączenie: Połączenie przycisków w układ matrycowy (8x4).

54. Scenariusz użycia unionfs/overlayfs

• OverlayFS: Zapewnienie możliwości modyfikacji systemu bez zmiany bazowego obrazu.

55. Dodanie własnej aplikacji do OpenWRT

 Pakiety: Tworzenie własnego pakietu i dodanie go do kompilacji Open-WRT.

56. Zalety i wady użycia systemu Linux w systemie wbudowanym

- Zalety:
 - Szeroka gama dostępnych narzędzi i bibliotek.
 - Wsparcie dla różnych urządzeń i protokołów.
- Wady:
 - Większe wymagania sprzętowe.
 - Złożoność konfiguracji.

57. Problem z brakiem biblioteki zlib w Pythonie

- Nieprawidłowa konfiguracja: Możliwe pominięcie wymaganych pakietów podczas kompilacji.
- Rozwiązanie: Sprawdzenie i ponowna konfiguracja Buildroot.

58. Mniejsza biblioteka libc w Buildroot

 uClibc-ng lub musl: Mniejsze, zoptymalizowane pod kątem systemów wbudowanych.

59. Typowy system wbudowany vs. zwykły system komputerowy

• Wąska specjalizacja: Systemy wbudowane mają konkretne zadania, podczas gdy zwykłe komputery są uniwersalne.

• Optymalizacja: Systemy wbudowane są zoptymalizowane pod kątem zasobów, energii i niezawodności.

60. Komunikacja z niestandardowym urządzeniem I2C

- Sterownik i2c-dev: Umożliwia dostęp do urządzeń I2C z poziomu przestrzeni użytkownika.
- **Programowanie:** Użycie standardowych funkcji systemowych w C, takich jak ioctl.

61. Kilka poziomów programów ładujących

- Powód: Elastyczność, możliwość aktualizacji bez wpływu na cały system.
- Standardowe bootloadery: U-Boot, GRUB.

62. Konfiguracja Buildroot dla skryptu Lua

• Dodanie skryptu: Użycie BR2_ROOTFS_OVERLAY do dodania skryptu i niezbędnych bibliotek Lua.

63. Przywrócenie normalnej pracy po zawieszeniu

- Watchdog: Automatyczny restart systemu.
- Zdalny monitoring: Narzędzia do zdalnego monitorowania i restartu.

64. Zdalne sterowanie przez przeglądarkę WWW

- Frameworki: Flask, Django.
- Bezpieczeństwo: Użycie HTTPS i mechanizmów uwierzytelniania.

65. Zmiana konfiguracji jadra w Buildroot

- Konfiguracja: Użycie make linux-menuconfig.
- Zachowanie konfiguracji: Użycie make linux-update-defconfig.

66. Automatyczne uruchomienie programu przy starcie

- Init scripts: Dodanie skryptu do /etc/init.d.
- Upewnienie się, że nie blokuje konsoli: Konfiguracja odpowiednich poziomów uruchamiania.

67. Komunikacja z urządzeniem SPI

- Sterownik spidev: Umożliwia dostęp do urządzeń SPI z poziomu przestrzeni użytkownika.
- **Programowanie:** Użycie standardowych funkcji systemowych w C, takich jak ioctl.

68. Środowisko do autoryzacji w Pythonie

- Flask-Login: Umożliwia realizację uwierzytelniania.
- HTTPS: Zapewnienie szyfrowania transmisji.

69. Uszkodzone bloki pamięci FLASH

- Wear leveling: Techniki zarządzania zużyciem pamięci.
- ECC: Kody korekcji błędów.

70. Drzewa urządzeń w systemie Linux

• Opis sprzętu: Umożliwia jądru Linuxa rozpoznanie i konfigurację sprzętu.

71. Rola programu busybox

• Minimalizacja zasobów: Zawiera wiele narzędzi uniksowych w jednym pliku wykonywalnym.

72. Zachowanie logów w initramfs

- Zewnętrzne logowanie: Użycie syslog do przesyłania logów na zewnetrzny serwer.
- Persistent storage: Zapis logów na trwałych nośnikach pamięci.

73. Brak partycji wymiany w systemach wbudowanych

- Ograniczone zasoby: Zbyt mała ilość pamięci RAM.
- Żywotność pamięci FLASH: Unikanie intensywnych operacji zapisu.

74. Różnice między systemami plików

- initramfs: Dynamicznie ładowany w pamięci.
- ext2/3/4: Tradycyjne systemy plików z dziennikiem.
- squashfs: Kompresowany, tylko do odczytu.

75. Dodanie nowego skryptu Python do Buildroot

• Root filesystem overlay: Użycie opcji BR2_ROOTFS_OVERLAY.

76. Kilka programów ładujących w procesie uruchamiania

• Powód: Elastyczność, możliwość aktualizacji bez wpływu na cały system.

77. Konfiguracja urządzenia I2C w Raspberry Pi

• Device Tree: Dodanie wpisów do plików Device Tree.

79. Zdalne sterowanie przez sieć

- VPN: Bezpieczne połaczenie.
- HTTPS: Szyfrowanie transmisji.

80. Niezawodne działanie w warunkach zakłóceń

- Watchdog: Automatyczny restart systemu.
- Zasilanie awaryjne: Użycie UPS.

81. Overlayfs i unionfs

- OverlayFS: Umożliwia nakładanie systemów plików.
- UnionFS: Łączy wiele systemów plików w jeden widok.

82. Debugowanie aplikacji w systemie wbudowanym

• Zdalne debugowanie: Użycie GDB w trybie zdalnym.

83. Automatyczne uruchomienie programu przy starcie

• Init scripts: Dodanie skryptu do /etc/init.d.

84. Aplikacja opkg

• Zarządzanie pakietami: Używana w OpenWRT, ale nie w Buildroot.

85. Modyfikacja źródeł pakietu w Buildroot

• Patch files: Dodanie łat do katalogu z pakietem.

86. Różnice między Buildroot a OpenWRT

- Buildroot: Prostsze, bardziej elastyczne.
- OpenWRT: Skierowane na routery, dynamiczne zarządzanie pakietami.

87. System plików w initramfs a standardowy system plików

• initramfs: Szybsze

uruchamianie, ale ograniczona funkcjonalność. - **Standardowy system plików:** Większa funkcjonalność, ale wolniejsze uruchamianie.

88. Używanie Linuxa jako bootloadera

• Kexec: Uruchamianie nowego jądra bez restartu.

89. Podłączenie urządzenia przez SPI

• Device Tree: Konfiguracja plików Device Tree.

90. Powody, dla których standardowa dystrybucja Linuxa może być nieodpowiednia

- Zasoby sprzętowe: Zbyt duże wymagania.
- Optymalizacja: Brak dostosowania do specyficznych zadań.
- Złożoność: Zbyt wiele niepotrzebnych komponentów.
- Bezpieczeństwo: Większa powierzchnia ataku.

91. Dedykowana wersja biblioteki libc w Buildroot

• uClibc-ng: Mniejsza, zoptymalizowana wersja libc.

92. Komunikacja z urządzeniem SPI w C

- Sterownik spidev: Umożliwia dostęp do urządzeń SPI z poziomu przestrzeni użytkownika.
- Funkcje systemowe: Użycie ioctl do komunikacji.

93. Kompilacja aplikacji na system wbudowany

• Cross-compilation: Użycie narzędzi do kompilacji krzyżowej.

94. Powód stosowania programu busybox

• Minimalizacja zasobów: Zawiera wiele narzędzi uniksowych w jednym pliku wykonywalnym.