

# Systèmes Embarqués 1 & 2

p.03 - Entrées - Sorties

Classes T-2/I-2 // 2018-2019

Daniel Gachet | HEIA-FR/TIC p.03 | 27.03.2019






- Concept d'entrées/sorties
- Modes de traitement
- Exemples



- Les périphériques d'entrées/sorties implémentent généralement une interface se composant de
  - Un buffer pour la réception des données (Rx Data Buffer)
  - Un buffer pour la transmission des données (Tx Data Buffer)
  - Un registre de statut indiquant l'état du périphérique (RR: data received, TR: transmit ready)
  - Un registre de contrôle permettant la configuration et l'opération du périphérique

(RE: receive interrupt enabled, TE: transmit interrupt enabled)


▶ Une logique d'interruptions



# Techniques

- Quelques techniques pour piloter des périphériques d'entrées/sorties
  - Scrutation continue
  - Scrutation périodique
  - Interruption
  - Interruption et traitement par thread







## Scrutation continue - Principe

### Principe (polling mode)

- On lit continuellement l'état du périphérique pour déterminer si celui-ci est prêt à émettre des données ou s'il en a reçu
- ► Si le buffer d'émission n'est pas plein, on écrit les données
- Si des données sont disponibles, on les lit

#### + Avantages

- Implémentation très simple
- ▶ Bon temps de réaction lors de changement d'état du périphérique

#### Désavantages

- Pertes de performance du μP pour des périphériques lents
- Aucune autre tâche ne peut être exécutée

#### Contraintes

 Pertes d'information si la fréquence de scrutation est inférieure à la fréquence de réception des données



### Scrutation continue - Exemple

```
#define STATUS RR (1<<0) // data received
#define STATUS TR (1<<1) // transmit readv
#define CONTROL_RE (1<<0) // receive interrupt enabled
#define CONTROL_TE (1<<1) // transmit interrupt enabled</pre>
struct device_ctrl {
   uint8 t rx: // receive buffer
   uint8_t tx; // transmit buffer
   uint8_t status; // status register
   uint8_t control; // control register
}
static volatile struct device_ctrl* io_dev = (struct device_ctrl*) 0x10001000;
```




## Scrutation continue - Exemple (II)

```
// put a character to the serial interface
void putchar (char data) {
    // wait until transmitter is ready for new data
    while ((io_dev->status & STATUS_TR) == 0);
    io_dev->tx = data;
// get a character from the serial interface
char getchar() {
    // wait until a character has been received
    while ((io_dev->status & STATUS_RR) == 0);
    return io_dev->rx;
```



## Scrutation périodique





## Scrutation périodique - Principe

### Principe (periodic polling mode)

- L'utilisation d'un timer permet d'éliminer une partie des carences du mode par scrutation
- La scrutation ne s'effectue plus continuellement, mais à intervalle régulier
- Si des données ont été reçues, celles-ci seront placées dans le buffer de réception
- Si des données peuvent être transmises, on les prendra du buffer d'émission pour les transmettre

### putchar

 Si le buffer d'émission n'est pas plein, on place les données dans le buffer, sinon on attend

#### getchar

 Si des données sont disponibles dans le buffer de réception, on les lit, sinon on attend



# 🗓 Scrutation périodique - Principe (II)

### + Avantages

- μP est moins chargé et peut traiter d'autres informations entre deux scrutations
- Bonne maîtrise des surcharges (overload management)
- Traitement de périphériques ne disposant pas de logique d'interruption

#### - Désavantages

- Mauvais temps de réaction si la période de scrutation est longue (latence)
- μP est utilisé/chargé même si aucune donnée n'est à échanger
- Complexité du code

#### Contraintes

 Fréquence de scrutation doit être supérieure à la fréquence de réception des données




## Scrutation périodique - Exemple

```
#define SIZE 256
struct ring_buffer {
 unsigned in;
 unsigned out;
 char buffer[SIZE];
} tx, rx;
void putchar (char data) {
 while (tx.out == ((tx.in+1) % SIZE));
 tx.buffer[tx.in] = data;
 tx.in = (tx.in + 1) \% SIZE:
char getchar() {
 while (rx.in == rx.out);
 char data = rx.buffer[rx.out]:
 rx.out = (rx.out + 1) \% SIZE;
 return data;
```



## Scrutation périodique - Exemple (II)

```
void polling_service_routine() {
  // check if data have been received
  if ((io_dev->status & STATUS_RR) != 0) {
    char data = io_dev->rx;
    if (rx.out != ((rx.in+1) % SIZE)) {
       rx.buffer[rx.in] = data;
       rx.in = (rx.in + 1) \% SIZE;
  // check if data could be sent
 if ((io_dev->status & STATUS_TR) != 0) {
    if (tx.in != tx.out) {
       io_dev->tx = tx.buffer[tx.out];
       tx.out = (tx.out + 1) \% SIZE;
```





### **Interruption - Principe**

### Principe (interrupt mode)

- Si des données ont été reçues ou peuvent être transmises, le périphérique signale l'évènement en activant sa ligne d'interruption
- La routine d'interruption contrôle si des données ont été reçues et les placera dans le buffer de réception
- ► Elle contrôlera également si des données peuvent être transmises,dans ce cas elle les prendra du buffer d'émission pour les transmettre

#### putchar

 Si le buffer d'émission n'est pas plein, on place les données dans le buffer, sinon on attend

#### getchar

 Si des données sont disponibles dans le buffer de réception, on les lit, sinon on attend

### Interruption - Principe (II)

### + Avantages

- Processeur est utilisé seulement lorsque des informations sont à traiter
- Bon temps de réaction (attention à la gigue lors de traitements temps réel)

#### - Désavantages

- Complexité du code
- Temps de traitement peut-être exagérément long pour une interruption
- Difficulté de maîtriser les surcharges (overload management)
- Coûts matériels

#### Contraintes

Nécessité de disposer d'une logique d'interruption




## Interruption - Exemple

```
void interrupt_service_routine() {
  // data reception: no adaption...
  // data transmission: modifications
 if ((io_dev->status & STATUS_TR) != 0) {
    if (tx.in != tx.out) { // no adaption... }
    // disable interrupt if no more data to be sent
    if (tx.out == tx.in) {
      ctrl->control &= ~CONTROL TE:
void putchar (char data) {
 while (tx.out == ((tx.in+1) % SIZE));
 tx.buffer[tx.in] = data;
 tx.in = (tx.in + 1) \% SIZE;
 // enable transmit interrupt generation
 io dev->control |= CONTROL TE:
```



# 值 Interruption et traitement par thread





# Interruption et traitement par thread - Principe

### Principe (interrupt & threading mode)

- Si des données ont été reçues ou peuvent être transmises, le périphérique signale l'évènement en activant sa ligne d'interruption
- La routine d'interruption désactive les interruptions et signale l'évènement à un thread
- Le thread traite les informations et réactive les interruptions

#### + Avantages

- ► Temps de traitement minimal dans la routine d'interruption
- Traitement des informations exécuté dans un thread
- Bonne maîtrise des surcharges et de la latence
- Bonne réactivité du système

### Désavantages

- Délai entre l'apparition de l'évènement et son traitement
- Complexité du code

#### Contraintes

Nécessite l'utilisation d'un système d'exploitation (un noyau)