

Systèmes Embarqués 1 & 2

a.13 - C - Les pointeurs

Classes T-2/I-2 // 2017-2018

Hes-so

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

[Gac/a::1/3]

Daniel Gachet | HEIA-FR/TIC a.13 | 23.10.2017



Contenu

- Déclaration
- Affectations et déréférenciations
- **▶** Opérateurs et comparateurs
- ▶ Accès à des périphériques
- Objets dynamiques
- **▶** Conversion de types


Les pointeurs sont des éléments très importants d'un langage de programmation de haut niveau. Le pointeur est une variable qui contient l'adresse où est stockée une autre donnée.

Les pointeurs sont très souvent utilisés en C parce qu'ils permettent de:

- ▶ Retourner des résultats lors d'un traitement d'information par une fonction
- Créer et traiter des objets dynamiquement
- Accéder à des registres de périphériques (hardware registers)


La déclaration d'un pointeur prend la forme suivante:

```
<type_name>* <variable_name>;
```






L'adresse d'un objet peut facilement être obtenue avec l'opérateur '&' et assignée à une variable de type pointeur, p. ex. :






Déréférenciation: types de base

L'opérateur '*' permet d'accéder le contenu référencé par le pointeur (accès indirect – déréférenciation), p. ex.:



déréférenciation: structures

Lorsqu'un pointeur référencie une donnée de type structure 'struct', l'accès aux membres/attributs peut être réalisé comme suit:





Remarque:

La forme int x = *ppoint.x n'est pas valide. En effet, le compilateur interprète l'affectation comme int x = *(ppoint.x), en déréférençant le membre x et non pas ppoint.





Déréférenciation: tableaux et pointeurs

C ne fait que peu de différences entre les pointeurs et les tableaux. Il permet ainsi d'accéder les éléments d'un tableau en déréférençant un pointeur et vice-versa, p. ex.:

```
short tableau[5];
short *ptab;


section .bss
tableau: .space 5*2
ptab: .space 4
```







Déréférenciation: tableaux et pointeurs (II)





Opérateurs arithmétiques & comparateurs

Opérateurs:

+	addition
_	soustraction
++	incrémentation
	décrémentation

Comparateurs:

==	égal
!=	différent
<	plus petit que
>	plus grand que
<=	plus petit ou égal
>=	plus grand ou éga

Remarque:

L'arithmétique sur les pointeurs tient compte de la taille du type de donnée référencié pour effectuer l'opération, p. ex.

```
char *pc = (char*)100; pc++; // \rightarrow pc == 101 long *pl = (long*)100; pl++; // \rightarrow pl == 104
```



Accès aux périphériques

Lorsqu'un pointeur référencie les registres d'un périphérique avec accès mémoire direct (memory mapped device), l'adresse mémoire où sont localisés les registres prend la forme suivante:

```
struct hw_regs {
   uint16_t reg1;
   uint16_t reg2;
   uint16_t reg3;
   uint16_t reg4;
};
volatile struct hw_regs * hwreg = (struct hw_regs *)0xd0000000;
```

Les pointeurs permettent la manipulation dynamique d'objets. Ceux-ci peuvent être créés et supprimés simplement avec l'aide des méthodes "malloc"/"calloc » et "free" de la bibliothèque standard <stdlib.h>, p. ex.:

```
// declaration of the operators malloc/calloc & free
#include <stdlib.h>

// creation of dynamic objects
struct point* ppoint = malloc (sizeof(struct point));

// ou
struct point* ppoint2 = calloc (1, sizeof(*ppoint2));

// deletion of dynamic objects
free (ppoint);
free (ppoint2);
```

La constante NULL ou la valeur 0 indique que le pointeur ne référencie aucun objet (NULL est défini dans <stddef.h>).



Conversion de types

C permet de convertir la valeur d'une donnée d'un type (source) dans un autre type (cible). On parle aussi de coercition ou en anglais de « type casting ».

C distingue deux types de conversion, l'implicite et la conversion explicite.

La conversion implicite est utilisée lors de l'évaluation d'expressions impliquant les types de base du langage, p.ex. les char et les short sont convertis en int.

La conversion explicite est couramment utilisée par le programmeur lors de manipulation de pointeurs et d'objets dynamiques. La forme la plus simple est l'utilisation de union, permettant de voir une source sous plusieurs types. La deuxième prend la forme suivante:

```
type_a value_a;
type_b value_b = (type_b) value_a;
```