## Systèmes Embarqués 1 & 2

Classes T-2/I-2 // 2018-2019

# p.05 – Architecture interne

Solutions

#### **Exercice 1**

Trouver et décrire plusieurs techniques de désassemblage de code assembleur

#### Solution:

- Il existe plusieurs techniques pour désassembler du code
  - Taper le code binaire dans la mémoire de la cible et ensuite à l'aide du débugger désassembler le code
  - Entrer le code binaire dans un fichier assembleur, compiler le programme et à l'aide de l'utilitaire «objdump» désassembler le code
  - Identique à 2. mais dans un programme C

### **Exercice 2**

Désassembler les instructions ci-dessous

<address>:</address>	<instruction< th=""></instruction<>
80001000:	e1a00000
80001004:	e3a0000a
80001008:	e59f1018
8000100c:	e1d110b0
80001010:	e59f3014
80001014:	e5932000
00001010.	-0922001
80001018:	e0822001
8000101c:	e2500001
80001020:	1afffffc
80001024:	e12fff1e
80001028:	80002068
8000102c:	80002064





#### Solution:

• taper le code ci-dessous dans un fichier t.S

- assembler le code avec la commande arm-none-eabi-gcc -c -o t.o t.S
- désassembler le code binaire avec la commande arm-none-eabi-objdump -Ds t.o

```
0: e1a00000 nop
                                    ; (mov r0, r0)
                     r0, #10
 4: e3a0000a mov
 8: e59f1018 ldr
                     r1, [pc, #24] ; 0x28
c: e1d110b0 ldrh r1, [r1]
10: e59f3014 ldr r3, [pc, #20] ; 0x2c
14: e5932000 ldr r2, [r3]
18: e0822001 add r2, r2, r1
1c: e2500001 subs r0, r0, #1
20: 1afffffc bne 0x18
24: e12fff1e bx
                    lr
                                    ; addresse d'une variable
28: 80002068
2c: 80002064
                                    ; addresse d'une variable
```

· décodage de l'instruction