Microprocesseurs:	1 8	& 2:	Travail	écrit	no	3.
-------------------	-----	------	---------	-------	----	----

Nom:

Prénom:



Classe : I/2

Date: 19.04.2011

Problème nº 1 (Interfaçage assembleur - C)

1. Implémentez en assembleur la fonction C « subtract » ci-dessous :

extern int subtract (int a, int b, int c, int d, int e, int f, int g);
int subtract (int a, int b, int c, int d, int e, int f, int g)
{ return a-b-c-d-e-f-g; }

70- E3


Code assembleur:


12. Re

Représentez l'état des registres (RO à R5) et de la pile (position du stack pointer, contenu) à l'entrée et à la sortie de la fonction, pour l'appel ci-dessous :

int main() { return subtract (1,2,3,4,5,6,7); }







Sortie :

tie	:	
1	R0	-26 V
	R1	x (sp)
	R2	7
	R3	24
	R4	2
	R5	n

Microprocesseurs 1 & 2: Travail écrit no 3.

Problème nº 2 (Interruptions - concept et logiciel)

Sur un système d'exploitation, un client logiciel (mode utilisateur) désire accéder à 3 fonctions (voir prototype ci-dessous) situées dans le noyau (mode superviseur). Ces fonctions ne sont donc accessible qu'en utilisant l'instruction assembleur « swi #numéro » ; la fonction 0 est adressée avec le numéro 0, la fonction 1 avec le numéro 1 et la fonction 2 avec le numéro 2.

```
long function0 (long arg1, long arg2);
long function1 (long arg1);
long function2 (long arg1, long arg2, long arg3);
```

Implémentez les segments de code (avec déclaration) permettant d'accéder à chacune de ces fonctions, du côté client et du côté serveur. Du côté client, ces méthodes seront appelées à partir de code écrit en C. Du côté serveur seul le « swi_handler » doit être réalisé.


```
Pour rappel, « swi » ne cause pas décalage et permet de spécifier jusqu'à 2<sup>24</sup> identificateurs différents.
   Wiert h
      #include "system. "
                                                              long function (long org.)
     extern long tenchion 0 (long puga, long arg?); 3 call-donction (0, organizero)
extern long function 1 (long); long function 1 (long arga) 9
extern long function 2 (long, long, long); call-function (1, arg., 0, 0)
                                                              long function 2 (long organ, ar, c3) }
call function (2, organ, or 2 organ)
system. 4
         extern long call-function (int key, long agn, long arg?, long arg?);
                                                 @ affach swi-handler
             sur handler: nop
                             strutch sp!, { M-1/2, Ir } @ sove context
                              1dr r4, [1r-#4]
                                      14, # 0x DOFF FFFF / @ Most SUR SWI #?
                                       14. AO
                              cmp
                                       function 0 - 592
                                       Ponchion 1 - Sys /
                                       14, #2
                              CMP
                                                                       o function 2
                                        fonction 2 _ sys /
                              lamped sp. , & M-112, peg? @ return, 10 = function return
             call-function: @DA générosa ici l'interruption SUJI Hkay volt Page 2/5
       Gac/I-2/04.2011
```

Microprocesseurs 1 & 2: Travail écrit no 3.

Problème n° 3 (Interruption – hardware)

Gac/I-2/04.2011

La figure ci-dessous représente le système d'interruption de l'i.MX27 du point de vue HW.



Indiquez pour chaque composant du système d'interruption de l'i.MX27 la technique/méthode utilisée
 pour déterminer l'origine de l'interruption (vecteur)

MP: recteur d'interruption

AITC: Vecheus d'interroption

VGPIO: mode par scrubertion

Périphéniques interner, dépard du périphénique/implémentation

2. Décrivez la séquence d'interruption (logicielle) pour l'appel de la routine d'interruption attachée à une entrée du module GPIO au travers du système d'interruption de l'i.MX27, du uP à l'application

Le GPIO regoit l'interruption -> ervoir à l'AITC-> qui la transmet au perco sur la ligne FD ou IRQ, reton configuration

-> le MP va regarder dans sa table de vecteurs, par rapport au type d'interruption requ quelle routine appelée et va le faire.

Cette routine doit regarder dans l'AFTC quel périphérique à levet une interruption, et appeler la routine de traitement correspondant (GPIO ici)

Dans cette desinère, il taudiq scruter les périphériques du GDIO pour trouver lequel a générer l'interruption et appeler une routine on conséquence.

 Indiquez par quel moyen il est possible d'activer et de désactiver les interruptions au niveau du processeur ARM (le core)

11 fant modifier le CPSR du processeur.

On a accès à deux Disable Bil dans cpsr-C:

- I = 1 (IRA désactivées)

- F = 1 (FIA désactivées)

Page 3/5

Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg Hochschule für Technik und Architektur Freiburg

		Microprocesseurs 1 & 2: Travail écrit no 3.
1	Prob	plème n° 4 (Entrées / Sorties)
	1.	Décrivez le principe de base du mode de traitement des entrées/sorties par interruptions
\$	7	c'est le périphérique qui va signaler au système.
		- des qu'il reçort des informations
		- dès qu'il est prêt à émettre.
		Le système n'a plus qu'à recevoir de trailer ces interruptions.
	2.	Citez les avantages, désavantages et les contraintes du mode de traitement par interruptions par rapport au mode par scrutation
	3	41
		le processeur peut faire d'autre chose tant que ce périphérique n'est par prêt
)		n'act pas pret
		a périphériques plus complexer à réaliser (plus chers)
		codage de système de traitement plus arde
		contrainter: utilisation d'un buffer de réception/éminion Lo dimensionnement!
		si le péripherague ast rapide, il peut submerger le
	3	Implémentez la routine d'interruption « void serial_isr() »permettant la réception et l'émission
	٥.	de caractères pour le périphérique ci-dessous. La méthode « void put_c (char c) » permet de
		placer un caractère dans le tampon de réception et la fonction « int get_c () » retourne, si la valeur
		est positive, le prochain caractère à émettre. #define STAT TR 1<<1 /* transmitter ready: character could be sent */
		#define STAT_RR 1<<0 /* receiver ready: character has been received */ #define CTRL_TE 1<<1 /* transmitter interrupt enable */ #define CTRL_RE 1<<0 /* receiver interrupt enable */ struct serial_ctrl_t {
		uint32_t rxbuf ; /* registre contenant les données reçues */
		uint32_t txbuf; /* registre pour l'émission des données */ uint32_t stat; /* registre de statut voir bits ci-dessus */
		<pre>uint32_t ctrl; /* registre de contrôle du périphérique */ }* serial = (struct serial_ctrl_t)0x10019000;</pre>
		void serial-isi() {
	20	if (smiol -> shat && STAT_TR =0 Send Send
		if ((serial -> Stat && STATRR) != 0) / receive
		put-c (serial-s rxbuf)

// quitance l'interruption?

Microprocesseurs 1 & 2: Travail écrit no 3.

Problème nº 5 (systèmes d'exploitation)

(0)

1. Décrivez la commutation de contexte entre deux threads

Chaque thread versa son contents souve dans to un TCB.

(Thread control Block) contenant south son ETAT général

- registres, apri, shach , état v

Lois d'one commutation de confexte, le système doit - souver l'état de thread actif dans son TCB - resterer l'état du thread soivant par capport à son TCB dans le MP, induant registres, pile, apsi.

- démanuer le thread (état = RUNNING) suivant qui était en état READX

* - stopper le thread en cours (état= REXPY)

2. Implémentez la fonction de transfert de contexte entre deux threads

1/10: tob of Thread to be stropped

1/11: tob of Thread to be stropped

1/12: cps: thread to be stronted

1/12: cps: thread to be stronted

1/12: cps: thread to be stronted

1/13: for-1/43

3. Citez les 4 états d'un thread

3. Citez les 4 états d'un thread

1/12: cps: thread to be shopped

3. Citez les 4 états d'un thread

TERRIGUATED, RUNNING, READY, WAI TING