



DEVICE CORRUPT &

FRP BYPASS


APA ITU DEVICE CORRUPT?

Device corrupt adalah kondisi ketika sistem pada perangkat, mengalami kerusakan sehingga perangkat tidak bisa berjalan normal.

CARA PENGECEKAN

- **RESTART/MULAI ULANG HP**
- **APABILA MUNCUL TULISAN “DEVICE CORRUPT” BERARTI HANDPHONE TSB TERDAPAT MINUS DEVICE CORRUPT**

CONTOH







***TERDAPAT TULISAN “YOUR DEVICE IS CORRUPT”**

PENYEBAB UMUM:

- **Update sistem gagal**
- **Flashing/root yang tidak sempurna**
- **File sistem rusak KARENA MATI MENDADAK SAAT UPDATE**
- **KERUSAKAN MEMORI PENYIMPANAN (EMMC/UFS)**
- **MODIFIKASI SISTEM YANG TIDAK RESMI**

JIKA TERDAPAT DEVICE CORRUPT, WAJIB CHECKLIST SYSTEM

FUNGSI : ☐ SPEAKER SEMBER ☐ SPEAKER OFF ☐ GETAR OFF ☐ FINGERPRINT OFF/RUSAK ☐ SINYAL OFF

☑ DEVICE CORRUPT ☐ FRP (BYPASS) ☐ PORT CHARGER RUSAK ☐ NORMAL

Check Pricing


APA ITU FRP BYPASS?

FRP Bypass adalah proses melewati fitur Factory Reset Protection (FRP) pada HP Android agar perangkat bisa digunakan tanpa memasukkan akun Google yang sebelumnya terhubung.

CARA PENGECEKAN

- **BUKA PENGATURAN**
- **KLIK PASSWORD**
- **BUAT POLA BARU, CTH “L”**
- **APABILA TIDAK BISA MEMBUAT POLA/PIN BARU BERARTI TERDAPAT FRP BYPASS**

CONTOH



Apabila sudah ada password dari awal, tidak perlu membuat lagi

JIKA TERDAPAT FRP BYPASS, WAJIB CHECKLIST SYSTEM

FUNGSI : ☐ SPEAKER SEMBER ☐ SPEAKER OFF ☐ GETAR OFF ☐ FINGERPRINT OFF/RUSAK ☐ SINYAL OFF
☐ DEVICE CORRUPT ☑ FRP (BYPASS) ☐ PORT CHARGER RUSAK ☐ NORMAL

Check Pricing