0 Présentation du TP:

Pré-requis : \Rightarrow Aucun Durée estimée \Rightarrow 4 heures

Objectif: ⇒ Prendre en main le logiciel ALTIUM PCB

⇒ Dessiner un schéma structurel, dessiner la carte électronique.

⇒ Vous devrez dessiner une carte au format Europe classe 3 et générer les


Energie

RNR

Information

fichiers de fabrication associés.

La carte à dessiner ne se suffit pas à elle-même : elle ne comprend qu'un microcontrôleur 18F2550. son quartz, son connecteur de programmation, une alimentation. (Pas de signaux entrants, pas de signaux sortants) Toutefois cette structure peut être vue comme le cœur matériel de projets à venir. Dans cet objectif nous ferons une sauvegarde de ce travail de base sous la forme d'un « snippset » qui pourra être ré-exploité ultérieurement dans le cadre d'un projet plus complet.



Vocabulaire spécifique utilisé durant ce TP :

PCB : Printed Component **B**oard ⇒ Se traduit par Circuit Imprimé.

Le terme **PCB** peut désigner aussi bien la carte électronique en époxy sans les composants que le dessin CAO de cette carte.

BOM: Bill Of Materials ⇒ Nomenclature de la carte électronique sous la forme d'un fichier texte.

ECOs : Engineering Change Order ⇒ Passerelle logicielle entre l'éditeur de schéma et le **PCB**. Cette passerelle est bi-directionnelle : une modification sous le schéma est répercutée sur le PCB, une modification **PCB** peut être mise à jour dans le schéma.

Les fichiers GERBER ⇒ Format de fichier de fabrication


⇒ Ce sont des fichiers textes décrivant les paramètres physiques du **PCB** nécessaires à l'usinage de la carte : dimensions physiques, dessin des pistes, position et diamètres des perçages...

Snippets ⇒ (Petits bouts en anglais) est une portion de schéma ou de PCB que l'on mémorise en vue d'une utilisation ultérieure.

DRC ⇒ Design Rules Chek ⇒ règles mécaniques paramétrées qui sont vérifiées lors du dessin du PCB.

Formation ALTIUM	TP_Initiation_PCB_Altium 2	03/07/2013	1 / 24
------------------	----------------------------	------------	--------

⇒ Mode opératoire du dessin d'une carte électronique sous ALTIUM.



Cahier des charges:

- ⇒ Vous dessinerez un schéma construit autour d'un PIC18F2550
- ⇒ Cette carte comprendra : le connecteur de programmation IDE, une cellule RESET, un quartz associé au microcontrôleur, un connecteur d'alimentation, un fusible.
- ⇒ Seront joints une diode de visualisation commandée par le microcontrôleur et un switch permettant d'imposer un niveau logique au microcontrôleur.
- \Rightarrow Vous devez dessiner et router cette carte au format Europe (100x160 mm) en classe 3.
- ⇒ Hormis les connecteurs et les switchs tous les composants seront en CMS.
- ⇒ Voir schéma le structurel complet page 7.

Resources ALTIUM:

- ⇒ ADOH-Tutorial-GettingStartedwithPCBDesign-130513-0947-65012
- ⇒ ADOH-DesignRules-130513-0950-65020.pdf
- ⇒ ADOH-PreparingtheBoardforDesignTransfer-130513-0950-65024.pdf
- ⇒ ADOH-SchematicEditingEssentials-130513-0946-65010.pdf
- ⇒ ADOH-Tutorial-GettingStartedwithPCBDesign-130513-0947-65012.pdf


Ressources EDA Expert: http://www.eda-expert.com/

Hypothèse : toutes les bibliothèques de composants et d'empreintes sont installées.

Formation ALTIUM	TP_Initiation_PCB_Altium 2	03/07/2013	2 / 24	
------------------	----------------------------	------------	--------	--

1 : Création d'un nouveau projet PCB


1.1 Repartir d'un environnement vide :



1.2 Ouvrir les fenêtres projet et message :

Paramétrer l'environnement de travail d'Altium Designer :


 \Rightarrow Commande \Rightarrow System (en bas à droite) \Rightarrow Messages et Projects.




1.3 <u>Créer et renommer le projet :</u>

Créer un nouveau projet en utilisant la commande :

 \Rightarrow File \Rightarrow New \Rightarrow PCB Projet.



- ⇒ Depuis Explorer créer un nouveau répertoire dédié au projet.
- ⇒ Cliquer droit sur le nom du nouveau projet.
- ⇒ Choisir la commande **Save Projet as** «**Carte_Micro_PIC18F**» pour sauvegarder le projet dans le répertoire de travail.



 \Rightarrow Les différents fichiers utilisés sous ALTIUM doivent porter des noms différents. (risque d'erreur de récursion).

⇒ Organisation des fichiers et répertoires :


Ne pas créer de chemins profonds

Ne pas utiliser le caractères espace « » et/ou le caractère moins «-» dans les noms.


⇒ Ne pas déplacer les fichiers de travail en cours de projet.

2 : Dessin du schéma structurel

2.1 Placer dans le répertoire de travail le fichier Sheet1_A_COMPLETER.Sch et ajouter le au projet :




Vous devez obtenir le schéma à compléter ci-dessous :




2.2 Placement des composants.

- ⇒ Si les bibliothèques nécessaires ne sont pas installées voir annexe 2 « Mise en place des librairies sous ALTIUM. »
- \Rightarrow Vous devrez placer sur le schéma les composants R1 et U2:


Nom du composant	Nom du symbole	Bibliothèque ou trouver le symbole
C1, C2, C3, C4	Cap	Miscellaneous Devices.IntLib
D1, D2	Diode	Miscellaneous Devices.IntLib
F1	Fuse 1	Miscellaneous Devices.IntLib
P1	Header 6	Miscellaneous Connectors.IntLib
P2	Header 2	Miscellaneous Connectors.IntLib
R1 , R2, R3	Res2	Miscellaneous Devices.IntLib
\$1, \$2	SW-PB	Miscellaneous Devices.IntLib
UI	PIC18F25J50-I/ML	Microchip Microcontroller 8-Bit PIC18.IntLib
U2	MC78L05ACP	Motorola Power Mgt Voltage Regulator.IntLib
YI	XTAL	Miscellaneous Devices.IntLib




<u>2.2.2 Exemple 1 placement du composant R1</u>: Res2, issu de la bibliothèque Miscellaneous Devices.IntLib.



<u>2.2.3 Exemple 2 : placement du composant U2 :</u> MC78L05ACP issu de la bibliothèque Motorola Power Mgt Voltage Regulator.IntLib




2.3 Editer le schéma structurel complet comme ci-dessous :



Formation ALTIUM	TP_Initiation_PCB_Altium 2	03/07/2013	7 / 24	ı
------------------	----------------------------	------------	--------	---


Pour dessiner : utiliser les outils de la barre de dessin :



NE PAS CONFONDRE LES BUS ET LES FILS!


Touche **ESC** pour sortir de la fonction

 \Rightarrow Pour placer un label cliquer sur l'icône label, placer le label sur le fil, renommer le label :



3 Association de l'empreinte physique à la représentation schématique du composant :

⇒ Exemple : changement de l'empreinte du microcontrôleur :



Vous devrez pareillement associer les empreintes physiques de l'ensemble des composants listés ci-dessous :


(ou repartir du corrigé partiel Carte_MicroPIC18F_partiel.PrjPCB avec les empreintes associées aux composants)

Nom du composant	Empreinte	Bibliothèque ou trouve	er l'empreinte
C1	6-0805_M	Miscellaneous Devices.IntLib	
C2	6-0805_M	Miscellaneous Devices.IntLib	
C3	C1206	Miscellaneous Devices.IntLib	
C4	C1206	Miscellaneous Devices.IntLib	
C5	C1206	Miscellaneous Devices.IntLib	Vous pouvez vérifier que les
D1	3.2X1.6X1.1	Miscellaneous Devices.IntLib	empreintes sont bien associés
D2	DIODE_SMC	Miscellaneous Devices.IntLib	aux composants
F1	1812	Miscellaneous Devices.IntLib	aux composants
P1	HDR1X6	Miscellaneous Connectors.IntLib	
P2	HDR1X2	Miscellaneous Connectors.IntLib	
R1	C1206	Miscellaneous Devices.IntLib	
R2	C1206	Miscellaneous Devices.IntLib	
R3	C1206	Miscellaneous Devices.IntLib	
S1	SW/PB-V4/H7.1	Miscellaneous.PcbLib	
S2	SW/PB-V4/H7.1	Miscellaneous.PcbLib	
U1	SOIC-SO28_M	Microchip Microcontroller 8-Bit PIC1	8.IntLib
U2	TO-220-AB	Miscellaneous Devices.IntLib	
Y1	2SMX-3SMXB	Crystal Oscillator.PcbLib	

4 Sauvegarde du schéma sous la forme d'un SNIPSET


- ⇒ Sélectionner l'ensemble des composants. (Touche CONTRÔLE + « A »)
- \Rightarrow Menu TOOLS \Rightarrow CONVERT \Rightarrow Create Snippet from selected objects

Create Snippet from selected objects



5 Définition des paramètres du routage depuis l'éditeur de schéma sheet1

- \Rightarrow Vous devez dessiner une carte au format Europe classe 3.
- ⇒ Cette classe de dessin est normalisée. Cela vous impose donc les caractéristiques mécaniques de votre typon (largeur des pistes, écart entre les pistes, diamètre des via ...)
- ⇒ Voir annexe 1 : Les classes de circuits imprimés.
- ⇒ Afin de paramétrer le logiciel en conséquence : Lancez le PCB WIZARD : faites apparaître la fenêtre FILES depuis le menu SYSTEM (en bas à droite).



⇒ Choix des unités :




Conversion des unités Impériales en unités métriques.


		1	
Pas	Pouce (inch)	Mil (millième d'inch)	mm (millimètres)
1	0.1	100	2.54
10	1	1000	25.4

Rem: on peut utiliser aussi 1 mil = 1 Thousandth.

Formation ALTIUM	TP_Initiation_PCB_Altium 2	03/07/2013	11 / 24
------------------	----------------------------	------------	---------

⇒ Définition des dimensions et de la forme de la carte au format Europe :






Le PCB est dessiné en deux couches :



	Formation ALTIUM	TP_Initiation_PCB_Altium 2	03/07/2013	12 / 24	
--	------------------	----------------------------	------------	---------	--


⇒ Imposer des via traversant :



⇒ Pour notre réalisation les composants sont majoritairement des CMS et d'un seul coté :



⇒ Définition des largeurs et écarts des pistes et via :





⇒ Fin du paramétrage :



<u>6 Dessin de la carte électronique (dessin du PCB)</u>

- 6.1 Ouverture du fichier PCB, Lier le fichier PCB au projet.
- ⇒ Le « WIZARD » d'Altium ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre PCB :







6.2 Paramétrage de l'espace de travail PCB.

- ⇒ VIEW ⇒ TOGGLE UNITS (en bas du menu déroulant)
- ⇒ Paramétrage de la grille de placement depuis le raccourci **GRIDS** :

25 mil = $\frac{1}{4}$ de pas.




 \Rightarrow Suppression du cadre de dessin en arrière plan \Rightarrow Menu DESIGN \Rightarrow Board Option :




- ⇒ A ce stade enregistrez votre dessin PCB sous votre répertoire de travail.
- ⇒ Vous êtes prêts à dessiner votre carte.
- \Rightarrow Pour voir la zone de dessin dans son intégralité \Rightarrow View (Touche V)
 - \Rightarrow Fit Board (Touche **F**)

6.3 Transfert du schéma vers le PCB:


⇒ Depuis la fenêtre du schéma structurel Sheet1.SchDoc





⇒ Revenez dans la zone de dessin du PCB :

A coté de la fenêtre PCB apparaît la représentation 2D des composants vus de dessus :



⇒ En 2D le logiciel PCB est un empilement de couches vue du dessus.

⇒ Les couches qui nous intéressent plus particulièrement sont :

Nom de la couche	Couleur	Rôle
TOP LAYER		Couche cuivre du dessus
BOTTOM LAYER		Couche cuivre du dessous
KEEP OUT LAYER		Bord de la carte et réservation
TOP OVERLAY		Sérigraphie
BOTTOM OVERLAY		Sérigraphie
Mechanical 1, 13, 15		Représentation mécanique des composants

6.4 Dessin du bord de la carte et des réservations

- ⇒ Le bord de la carte a été généré sur la couche KEEP OUT LAYER lors de l'étape 5.
- ⇒ Vous devrez rajouter à ce bord une réservation de 1cm² dans chacun des angles.
- ⇒ L'outil de sélection des couches est la barre d'outils, sous le PCB




Formation ALTIUM	TP_Initiation_PCB_Altium 2	03/07/2013	17 / 24
------------------	----------------------------	------------	---------


OK. Cancel

6.5 Placement des composants

- ⇒ Cliquez sur le composant et faites le glisser dans la zone PCB
- ⇒ Pour verrouiller la position d'un composants (Inutile dans un premier temps)
- ⇒ Sélectionnez le composant ⇒ bouton de droite :



- ⇒ Les fonctions de base pour manipuler les composants sont toujours efficientes :
- \Rightarrow Pour faire pivoter un composant \Rightarrow Barre espace
- ⇒ Pour ZOOMER la carte à router :




⇒ Touches de raccourcis Pour Zoomer :

⇒ V + D (intégralité du document)

 \Rightarrow ou V + F(seulement la carte à router)

 \Rightarrow V + A entourer la zone à zoomer.

6.6 Routage automatique




Intérêt du routage automatique :

- ⇒ Un dessin de qualité respectant toutes les règles CEM ne peut être obtenu par un routage complet.
- ⇒ Nous n'utiliserons donc pas le routage automatique pour router notre carte.
- \Rightarrow Toutefois cette fonction peut nous permettre de valider le placement de nos composants.
- ⇒ Pour une carte complexe, il est conseillé de dessiner plusieurs placements de composants.
- ⇒ En lançant le routeur automatique pour chaque placement vous pouvez comparer les résultats et retenir le placement optimal. (voir 8.1 Informations relatives au dessin de la carte)
- \Rightarrow Vous reprendrez ensuite le routage en manuel.

⇒ Lorsque le routage est fini vous obtenez le message :







Formation ALTIUM	TP_Initiation_PCB_Altium 2	03/07/2013	18 / 24	l
------------------	----------------------------	------------	---------	---

6.7 Effacement des pistes :

- ⇒ Pour effacer toutes les pistes routées
 - \Rightarrow TOOLS
 - ⇒ Un-route
 - \Rightarrow All
- ⇒ Pour effacer une piste ou un segment de piste
 - ⇒ Sélectionner la piste
 - \Rightarrow Touche Suppression (ou DEL)

6.8 Routage manuel

⇒ Routage manuel d'une piste : ⇒ Pointer le curseur sur la pastille de départ

 \Rightarrow Touche « P » puis touche « T »

 \Rightarrow Touche « CTRL »

⇒ Cliquer gauche sur la souris

⇒ Dessiner la piste

⇒ Clic droit pour sortir de la fonction


Manage Set Layer cliquez sur LS

⇒ ou cliquer sur « L » raccourci depuis le PCB

⇒ Pour changer de piste (coté cuivre, coté composant touche) « touche + » ou « touche - » du clavier numérique.

6.9 Placement des plans de masse et d'alimentation

 \Rightarrow Menu PLACE \Rightarrow Polygon Pour \Rightarrow Dessiner le contour sur le PCB.



6.10 visualiser votre PCB en trois dimensions

Switch To 3D 3

- \Rightarrow Menu VIEW \Rightarrow Switch to 3 D \Rightarrow
- ⇒ Pour faire pivoter la carte
 - ⇒ Touche « SHIFT » + « bouton droit de la souris »
- ⇒ Retour en 2D ⇒ Menu VIEW ⇒ Switch to 2 D!

Schéma PCB en deux D:






Schéma PCB en trois D:



7 Génération des fichiers de fabrications :

7.1 Informations relatives au dessin de la carte, Impression de la nomenclature



Smart PDF...


7.2 Génération des fichiers de fabrication

Depuis la fenêtre PCB1


- ⇒ Menu files ⇒ « **Smart PDF** » lance l'aide à la génération de documents.
- ⇒ Tous les schémas et typons désirés seront concaténés dans un seul fichier PDF.




⇒ Le fichier PDF est constitué des éléments du PCB :




⇒ Demande d'une nomenclature associée :





⇒ Valider la solution proposée :




⇒ Sortie des documents en noir et blanc :








⇒ Puis faites glisser le fichier PCBprints dans la zone OUTPUT CONTAINERS



⇒ Double cliquez sur le « PCB print » correspondant à votre schéma



- ⇒ A l'aide des items « **Insert Layer** » et « **Delete** » construisez un tableau des couches à imprimer comme ci-dessus.
 - ⇒ Vous retrouverez dans le fichier PDF les couches TOP LAYER, BOTOM LAYER TOP SILKSCREEN et DRILL DRAWING prêtes à être imprimées.

Formation ALTIUM	TP Initiation PCB Altium 2	03/07/2013	23 / 24

Définie par la norme française NF C93-713

Annexe 1 : Les classes de circuits imprimés.

Morsure latérale : Pendant la gravure du cuivre il se produit une attaque des pistes par leur flan, ce qui a pour résultat de réduire la largeur de la piste. Cette morsure doit être prise en considération lors du dessin du PCB. Pour cela nous considérons les caractéristiques physiques du PCB à la conception logicielle, lors de l'impression du cliché, lors de l'usinage.

- ⇒ Con : Conception (dimension à définir sous le logiciel PCB)
- ⇒ Cl : cliché (dimensions relevées sur le calque)
- ⇒ C-U Dimensions mesurées sur la carte usinée

Caractéristiques	Classe1			Classe 2			Classe 3			Classe 4			Classe 5		
(unité :mm)	Con	Cl	C-U	Con	Cl	C-U	Con	Cl	C-U	Con	Cl	C-U	Con	Cl	C-U
Largeur minimale															
des pistes	0.8	0.7	0.55	0.5	0.45	0.35	0.4	0.36	0.3	0.25	0.22	0.17	0.15	0.13	0.10
Espace minimal															
entre pistes et/ou	0.7	0.6	0.45	0.5	0.45	0.35	0.35	0.31	0.25	0.23	0.20	0.17	0.2	0.18	0.15
pastilles															
Largeur radiale															
minimale des trous :															
⇒ Non métallisés			0.2			0.2			0.2			0.2			0.2
⇒ métallisés			0.05			0.05			0.05			0.05			0.05
Tolérance de															
superposition entre		0.15			0.10			0.07			0.03			0.03	
deux couches															
Tolérance de la															
position des pastilles		0.2			0.1			0.05			0.02			0.02	
par rapport à la grille															

Annexe 2: Mise en place des librairies sous ALTIUM.

A2.1 Chargement dune banque de librairies de composants ALTIUM sur votre PC

Par défaut le logiciel ALTIUM est installé avec peu de bibliothèques.

En fonctions des projets menés sur le poste de travail vous serez amenés à compléter le poste.

ALTIUM vous permet de télécharger tout un ensemble de bibliothèques de composants depuis leur site :

http://wiki.altium.com/display/ADOH/Download+Libraries

⇒ Sous un environnement WINDOWS_7 il est conseillé d'installer les librairies sous le répertoire "Library" dans les documents:

Bibliothèques \Rightarrow Documents \Rightarrow Altium \Rightarrow AD10 \Rightarrow Library

Pour charger ensuite des bibliothèques mises à jour complémentaires:

http://designcontent.live.altium.com/#UnifiedComponents

A2.2 Chargement des bibliothèques utiles à votre projet.

