Folheto de instrução para utilização de Controles de dimerização aos equipamentos com sistema Dimer vendidos nas linhas que possuem esse protocolo 0-10V da Brightlux.

A dimerização **0–10V** é um dos métodos mais comuns de controle de iluminação (principalmente em LED drivers, dimmers industriais, automação predial). Esse padrão usa um **sinal analógico** (entre 0 V e 10 V) para ajustar a intensidade da luz ou a potência de um equipamento compatível.

Equipamentos que você pode utilizar para controlar um sistema 0–10V:

## 1. Controladores/Dimmers dedicados 0-10V

- São potenciômetros ou módulos de parede próprios para gerar o sinal de 0–10 V.
- Exemplos:
  - o Painéis de parede com potenciômetro 0–10 V( especificos para uso em LED)
  - Dimmers manuais com botão giratório (knob)
  - Dimmers touch compatíveis

## 2. Automação e CLPs

- CLP (Controlador Lógico Programável) ou controladores de automação predial podem enviar o sinal 0–10V através de saídas analógicas.
- Exemplos:
  - o Siemens, WEG, Schneider, Delta, etc.
  - Módulos de expansão analógica (saída 0–10 V).

## 3. Controladores de iluminação inteligentes

- Sistemas de automação residencial/predial (KNX, DALI  $\rightarrow$  0–10V conversores, ou Zigbee/Z-Wave com módulo tradutor).
- Exemplos:
  - Conversores DALI para 0–10V
  - o Controladores **DMX para 0–10V** (muito usado em iluminação cênica).
  - Gateways de automação que transformam sinal digital em 0–10 V.

## Resumo prático:

- Se quiser algo simples/manual → potenciômetro/dimmer 0–10V para aplicação em LED.
- Se quiser controle centralizado/automação → CLP ou módulo de automação com saída analógica.
- Se quiser integração com iluminação profissional → usar conversores (DALI, DMX, KNX → 0-10V, controladores com recepção WIFI ou bluetooth e saidas 0-10V).

