对对机开放平台 API 接口说明

当前版本	更新日期	撰写人	说明
V1.0	2016-08-20	Xgl	初版
V2.0	2017-03-24	Xgl	新增提交打印任务 2.0 版
V3.0	2017-12-07	Xgl	新增网页内容打印

一、 获取官方授权的 AppKey 和 AppSecret

进入官网开放平台(http://www.mstching.com/home/open)注册账户信息,可注册为个人或企业开发者,注册成功后,即可获得 AppKey 和 AppSecret。

STCHING

注:在接入平台之前,需要完成个人或企业认证,方可调用开放平台相关接口。

如有问题请咨询

对对机开发者 1 群: 577017132 对对机开发者 2 群: 499606473

官方微信: Mstching



官方客服热线: 0772-2484099

二、接口文档说明

接口请求和响应统一使用 json 格式数据传输,统一为 Http Post 请求方式。请求参数说明:在发起请求的时候,需要在 url 后面拼接以下几个参数

参数名称	参数类型	说明
appid	String	平台账户里面的 appkey
nonce	String	随机字符串(通常为 8-10 位数字)
timestamp	String	时间戳 (精确到秒)
signature	String	签名字符串 (小写)

Signature 生成方法为:

appsecret(平台账户后台可获得),timestamp,nonce 三个参数的值进行字典(正序)排序后拼接在一起,进行 sha1 加密得到的字符串

三、 接口文档详细

1.用户设备绑定

27(1) (XA)()(C				
请求地址	http://www.open.mstching.com/home/userbind			
参数名称	参数类型	参数类型 说明 备注		
请求参数				
Uuid	String	设备唯一编号(双击设备可获得)		
UserId	String	与对对机平台关联的用户唯一标示(你自己		

		系统定义的)	
响应参数			
Code	Int	响应码	200 成功 其他失败
Message	String	响应信息描述	
OpenUserId	Int	对对机平台用户唯一编号	

2.查询设备状态

请求地址	http://www.open.mstching.com/home/getdevicestate			
参数名称	参数类型	说明	备注	
请求参数				
Uuid	String	设备唯一编号		
响应参数				
Code	Int	响应码	200 成功 其他失败	
Message	String	响应信息描述		
State	Int	状态值(-1错误 0正常 1缺纸 2温度保护报		
		警 3 忙碌 4 离线)		

3. 提交打印任务

2. 版文1144	±./4			
请求地址	http://ww	w.open.mstch	ing.com/home/printcontent2	
参数名称	参数类型	说明	备注	
请求参数				
Uuid	String	设备唯一编	号	
PrintContent	String	打印内容(js	on 字符串)	释义:
		格式如:		PrintType: (0 文
		[{"Alignmer	nt":1,"BaseText":"图片的 base64 编码字符串	本1图片3条码
		","Bold":1,"	FontSize":1,"PrintType":1},{"Alignment":0,"BaseT	4二维码)
		ext":" 文	本 (gbk 编码)的 base64 字符串	Alignment:
		","Bold":0,"	FontSize":0,"PrintType":0}]	(0 居左 1 居中 2
				居右)
				Bold: (0 不加粗
				1 加粗)
				FontSize: (0 默
				认大小 1 大一
				号)
			NO	BaseText:
				文本 (gbk 编
				码)base64 字符
				串或图片的
				base64 字符串
				33. 3. 1.14. Am 12.
				注:文本换行请
				用\n
				一行可打印 16

				个汉字, 32 个 字符
OpenUserId	Int	对对机平台	用户唯一编号	由接口1所得
响应参数				
Code	Int	响应码	200 成功 其他失败	
Message	String	响应信息		
TaskId	Long	打印任务		
		编号		

4.提交打印网页内容任务

	生产业业 1.4.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.					
请求地址	_	http://www.open.mstching.com/home/printhtmlcontent				
参数名称	参数类型	划 说明	备注			
请求参数						
Uuid	String	设备唯一编	号			
PrintUrl	5,	C	址(需以 http://或 https://开头)	注:确保网问,是 所不有的是 所不有的是 所不有的是 所不有的是 所不有的是 所不有的是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是		
OpenUserId	Int	对对机平台	用户唯一编号	由接口1所得		
响应参数		/				
Code	Int	响应码	200 成功 其他失败			
Message	String	响应信息				
TaskId	Long	打印任务 编号				

5.查询打印任务状态

请求地址	http://www.open.mstching.com/home/getprinttaskstate		
参数名称	参数类型	说明	备注
请求参数			
TaskId	Long	打印任务编号	

响应参数			
Code	Int	响应码	200 成功 其他失败
Message	String	响应信息	
State	Int	状态值(0 待处理 1 成功 2 失败 3 任务过期	
		4 拒绝打印)	

6. 查询设备 Mac

请求地址	http://www.ope	http://www.open.mstching.com/home/getdevicemac		
参数名称	参数类型	说明	备注	
请求参数	•	·	·	
Uuid	String	设备编号		
响应参数	•	·	A /	
Code	Int	响应码	200 成功 其他失败	
Message	String	响应信息		
DeviceMac	String	设备 Mac		
四、状态码证	说明			

四、状态码说明

H . M.C	
200	成功
1000	服务处理异常
1001	验证签名错误
1002	链接失效
1003	参数错误
1004	AppId 不存在
1005	设备不存在
1006	开发者账号已被禁用
1007	任务不存在或权限不足
1008	未通过认证
1009	限制调用
1010	设备未连接
1011	与服务器断开链接
1012	打印任务不能为空