


## 复习


#### **&**上周回顾

∞ - 提取边缘




∞ - 统计层数

∞-扫描每一层的码字



≥ → 得到decodes[]



∞本周内容

≥ - 三种译码模式文本、字节、数字

∞ - 译码模式的转移和锁定

锁定: 三种译码模式之间的转变

转移: 文本内大小写、标点的转移

∞ - 译码流程

## 三种译码模式

表 2 模式切换码字表

	模 式	模式锁定	模式转移
文本压缩模式	大写字母型子模式 小写字母型子模式 混合型子模式 标点型子模式	900	
	字节压缩模式	901/9241)	913
	数字压缩模式	902	


#### Decodes结果:

	1	2	3	4	5	6
1	32	902	3	393	512	
2						
3						

2	13	14	15
496	645	900	883

## 转移和锁定

- ₩模式 <u>锁定</u>码字用于将 当前模式切换为指定 的目标模式,该模式 在下一个切换前一直 有效。
- ₩模式 <u>转移</u>码字用于将 文本压缩模式暂时切 换切换为字节压缩, 这种切换仅对切换后 的第一个码字有效, 随后的码字又返回文 本压缩的当前子模式



## 文本压缩模式(TC)

≥ 文本压缩模式包括4个子模式:

- 1. 大写字母型模式
- 2. 小写字母型模式
- 3. 混合型子模式
- 4. 标点型子模式

tc\_uc=[65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,32,20;
tc\_lc=[97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,115;
tc\_mi=[48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,38,13,09,44,58,35,45,46,36,47,43,37,42,61,94,203,32,26;
tc\_do=[59,60,62,64,91,92,93,95,96,126,33,13,09,44,58,10,45,46,36,47,34,124,42,40,41,63,123]

№ 子模式的设置是为了更有效的表示数据,每组子模式选择了文件中出现频率较高的一组字符集。在子模式中,每一个字符对应一个基为30的值(0~29),因此一个码字可以表示一个字符对。

码字=30\*H+L


≥ 如: 码字883译码: (<900, 非锁定码。假设直接转移到tc\_uc模式)

可以分为 29 (H = 883/30 = 29) 和13 (L = 883%30 = 13)

H解码: char(tc\_uc(H+1)) L解码: char(tc uc(L+1))

## 文本压缩--子模式的转移

- ∞任何模式到文本压缩模式的锁定都是到大写字母型子模式的锁定。
- ∞在一个子模式转移符后不接另一个子模式转移或锁定。



←子模式的切换切换结构

%将模式转换符号定义成数值,如下:

%ll=201, 锁定为小写字母模式

%ml=202, 锁定为混合模式

%pl=203, 锁定为标点模式

%al=200, 锁定为大写字母模式

%ps=204, 转移为标点模式

%as=205, 转移为大写字母模式

## 数字压缩模式 (NC)

#### ∞编码:

- 1. 将数字分成 44 位为一组,最后一组可以小于 44 位;
- 2. 对每组,在前面数字加入"1",然后进行10至900的基数转换。

#### ∞译码:

- 1. 分组:将每15个码字从左到右分为一组(每15个码字可转换成 44个数字位),其最后一组码字可小于15个。
- 2. 对于每一组码字: 先执行基900到基10的转换, 再去掉前导位1.
- ∞如码字1,624,434,632,282,200

 $1 \times 900^5 + 624 \times 900^4 + 434 \times 900^3 + 632 \times 900^2 + 282 \times 900 + 200 =$ 

1000213298174000

去掉前导位1得:000213298174000

## Matlab实现

#### ∞定义特殊符号

1. 根据码字表,建立各子模式下的对应字符表:


```
tc_uc=[65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,9 0,32,201,202,204];%大写字母模式
tc_lc=[97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,1 16,117,118,119,120,121,122,32,205,202,204];%小写字母模式
tc_mi=[48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,38,13,09,44,58,35,45,46,36,47,43,37,42,61,94,2 03,32,201,200,204];%混合模式
tc_do=[59,60,62,64,91,92,93,95,96,126,33,13,09,44,58,10,45,46,36,47,34,124,42,40,41 ,63,123,125,39,200];%标点模式
```


2. 其中转移符号:

ll=201 ml=202 pl=203 al=200 ps =204 as=205;


### ∞建立辅助变量:


- 1. codelen=decodes (1) %待解码码字长度
- 2. mode=11%表示当前的解码模式,数字型:2,字节型:3,文本大写模式:11,文本小写:12,文本混合:13,文本标点:14
- 3. premode=[0,0]%用于转移模式时记录模式值,第一个表示 当前是否为转移模式,第二个表示要返回的模式值
- 4. tcbyte=[0,0] %用来记录文本模式时的高低位数据,第一个 值表示高位,第二个表示低位。
- 5. valueindex=[0,0]%用于记录字节模式和数字模式的缓存序列,其中第一个值表示序列是否有效及何种模式无效 0,数字模式1字节模式 2 第二个值表示序列起始位置。
- 6. str=""%用来存放译码结果





#### K到len后译码 结束





ps=转移为标点型子模式 ← ml=锁定为混合型子模式 🖛

al=锁定为大写字母型子模式

pl=锁定为标点型子模式

as=转移为大写字母型子模式

解码后的数据为: 198512241359411830015823837045, lpj19851224, ,

转为具体字符 => , lp i19851224, ,

29 15 29 29 29 29 29 29 29 29 29 13 29 29 28

13

# 迷人风景只有站在一定高度才能领略,望诸君努力,谢谢!

