



## 第二章计算机的语言

——指令系统



#### **Introduction to Instruction Set**











#### 25482+426858=???????????


#### 2.1.1 指令系统概述

a=25482; b=426858; c=a+b;

STORE a 25482; STORE b 25482; ADD c,a,b;

010100101001 011100101010 100110000010


• • ••





010100101001 011100101010 100110000010 统概述





机器"语言" 二进制:0和1 硬件:逻辑电路



### "指令" 计算机实现某个基本操作的命令

指令: 0101110010101010

基本操作: load r1 1382



"指令系统" 一台计算机 的<mark>所有指令</mark> 集合

一计算机原理一

COMPUTER PRINCIPLE





指令 软件层 抽象 Applications

Compiler

OS

计算机硬件和软 件的接口及界面

指令系统

硬件层 抽象 Instruction Processing

Input/
Output

Datapath & Control

Digital Design

Circuit Design





1问: 你是?????怎么不认识!

#### 答: 叫我约翰吧(约翰 冯 诺依曼)

2**9**:**/ 数 约 3 2 7 1 3 2 9 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4**


答: 不是。你以为是孙悟空啊

3问: 那是哪来的??? 莫非????

答:想想"存储程序"原理



现代计算机之父——冯. 诺依曼




"存储程序"原理??? 虽然我读书少,但在 第一章刚好学过⑩

存储程序原理

指令系统 010100101001

. .. . ..

把设计好的指令系 统预先实现 / 存放 在计算机之中









指今

# 指令系统放在哪儿很简单,复杂的是如何设计指令系统

#### 设计原则 完备

性

有效性 整性 兼容性 该有的都要有

简洁、加速常用操作、没有歧义 对称、匀齐、一致(简单源于规整) 之前/之后的都要能用






#### "兼容性"??? 2.1.1 指衛 **继条统概述**

#### 兼容性

●向上(下)兼容:按某档机器编制的程序,不加修改的就能运行于比它高(低)档的机器

●向前(后)兼容:按某个时期投入 市场的某种型号机器编制的程序,不 加修改就能运行于在它之前(后)投入 市场的机器







指今

### 指令系统放在哪儿很简单,复杂的是如何设计指令系统

#### 设计原则

#### 一个较完善的指令系统应该包括

完备性 有效性 规整性 兼容性 该有的都要有 简洁、加速常用操作、没有歧义 对称、匀齐、一致 之前/之后的都要能用 数据传送指令

输入输出指令

算术运算指令

逻辑运算指令

系统控制指令

程序控制指令

Load/Save指令

In/Out指令

Add等指令

And等指令

中断等指令

Jump等指令

一计算机原理一

COMPUTER PRINCIPLE



#### 2.1.1 指令系统概述


2.1 什么是计算机的语言? 2.1.2 两种类型指令系统计算机:CISC与RISC

ШАГГ∙



一计算机原理一 COMPUTER PRINCIPLE





There are a thousand Hamlets in a thousand people 's eyes.

类型指合系统计算机CISC与RISC

但是,指令系统的设计大体上<mark>只有两种</mark> 不是一干种



复杂指令集计算机 Complex Instruction Set Computer



精简指令集计算机 Reduce Instruction Set Computer







(1) 指令系统复杂

#### 出现较早,大而全

- (2) 指令周期长
- (3) 各种指令都能访问存储器
- (4) 有专用寄存器
- (5) 采用微程序控制
- (6) 难以进行编译优化生成高效目标代码

#### 大家好,我是CISC

例: VAX-11/780小型机

- ≫ 16种寻址方式
- ≫ 9种数据格式
- ≫ 303条指令
- → 一条指令包括1~2个字节的操作码和下续N个操作数说明符
- ≫ 一个说明符的长度达1~10个字节
- ➢ 除专门的存储器读写指令外,运算指令也能访问存储器





- (1) 采用微程序控制 (2) 有专用寄存器
- 出现较早,大而全

大家好,我

一计算机原理一

COMPUTER PRINCIPLE

- \*\*难以保证设计的正确性,难以调试和维护
- 州器的时钟周期长,降低了系统性能
- >效率低下(*IBM的测试发现*)

》指今系统中约占20%的简单指令, 在程序中的比例约为



### Top 10 80x86 Instructions

° Rank	instruction Integ	er Average Pe	rcent total executed
1	load	22%	
2	conditional branch	20%	
3	compare	16%	
4	store	12%	
5	add	8%	简单指令占主要部分
6	and	6%	使用频率高!
7	sub	<b>5</b> %	
8	move register-register	r 4%	
9	call	1%	
10	return	1%	
	Total	96%	

<sup>°</sup> Simple instructions dominate instruction frequency





#### John Cocke & 小而精

- (1) 简化的指令系统
- 1 (2) 以寄存器-寄存器方式工作
  - (3) 指令周期短
  - (4) 采用大量通用寄存器,以减少访存次数
  - (5) 采用组合逻辑电路控制,不用或少用微程序控制
  - (6) 采用优化的编译系统,力求有效地支持高级语言程序



──计算机原理 ── COMPUTER PRINCIPLE



#### (1) 简化的指令系统

#### John Cocke & 小而精

- 1(2)以寄存器-寄存器方式工作
  - (3) 指令周期短
  - (4) 采用大量通用寄存器,以减少访存次数
  - (5) 采用组合逻辑电路控制,不用或少用微程序控制
  - (6) 采用优化的编译系统, 力求有效地支持高级语言程序



出现较早,大而全



我是CISC

(1) 指令系统复杂

(2) 各种指令都能访问存储器

- (3) 指令周期长
- (4) 有专用寄存器
- (5) 采用微程序控制
- (6) 难以进行编译优化生成高效目标代码

计算机原理 =

OMPULEK PRINCIPLE



#### John Cocke & 小而精

#### 2.例2: 第种线型SK格系统计算机CISC与RISC

- ≫加州伯克利大学的RISC I
- ≫斯坦福大学的MIPS
- ≫IBM公司的IBM801



#### CISC与RISC之争

- 现代处理器大多采用RISC体系结构
- Intel x86为"兼容"需要,保留CISC风格,同时借鉴了RISC思想



### 2.1.2 两种类型指令系统计算机CISC与RISC



CISC与RISC的逐步融合

一 计算机原理 一



## 2.2 计算机的语言什么样?

—— 指令格式




#### 指令是指挥计算机实现某个基本操作的命令 指令含义 如何找到操作对象? 什么操作? 操作的对象? 决定 操作码 操作数 寻址方式 指令格式 操作码 指令长度

COMPUTER PRINCIPLE



#### 从指令执行过程看指令设计涉及的问题





操作码

地址码

指令长度的设计

1. 问: 每条指令的长度可以是不一样的么?

#### □ 指令长度

- → 一条指令包含的二进制代码位数。
- ▶ 取决于操作码长度、操作数地址长度和地址个数。
  - ☆ 定长指令字:所有指令的长度相同。需向最长指令

看齐

※ 变长指令字:不同指令的长度不同

设计原则之一

规整性



#### 操作码

#### 地址码

#### 操作码设计

设计原则之一

设计原则之二

1. 问: 每条指令的操作码可以是几个?

1. 答: 只能是一个。

#### 有效性

2. 问:具体的操作是怎么表示的?

2. 答: 用一定长度的不同编码表示不同的操作?

#### 完备性

3. 问:长度是一定的么?怎么编码?

3. 答:不要着急,等等下一节告诉你。



地址码设计

#### 操作码 地址码

问: 每条指令的地址码可以是几个?

答: 0到多个, 看操作码的需要了

Ⅲ—条指令包含1个操作码和多个地址码

- ≫ 零地址指令 OP
- 堆栈

- ≫ 一地址指令
- OP A1
- 累加器
- ➢ 二地址指令(最常用) 三
  OP A1 A2
- 地址指令(RISC风格)
- OP A1 A2 A3

通用 寄存器

多地址指令

地址码个数与性能和实现难度密切相关



操作码

地址码

操作码长度

操作码长度问题

关注程序代码长度时:变长指令字、变长操作码 是操作码的是长指令字、进长操作码的长度

定长操作码法

沙变长/扩展操作码法

COMPUTER PRINCIPLE

■操作码长度和指令长度什么关系?


治令长度是否可变与操作码长度是否可变没有绝对联



#### 定长操作码

**U基本思想**:指令的操作码部分固定长度的编码。

例如:假设操作码固定为6位,则系统最多可表示26种指令。



#### 特点

译码简单,但有信息冗余。

例:IBM360/370采用:8位定 长操作码,最多可有256条 指令。只提供了183条指令, 有73种编码为冗余信息。



#### 扩展操作码

□基本思想 : 指令的操作码部分采用 □ 变长度的编码

操作码的编码长度分成几种固定长的格式,操作码的位数随地址数的减少而增加,被大多数指令集采用。



#### 优点

- 缩短指令长度
- 减少程序总位数
- 增加指令字所能表示的操作信息

一个重要原则: 使用频度高的指

令:短的操作码 使用频度低的指

令:较长的操作码



#### 扩展操作码

OP  $A_2$  $A_1$  $A_3$ 0000  $A_1$  $A_2$  $A_3$  $A_3$ 0001  $A_1$  $A_2$ 

0

15

等长扩展操作码示例 (4 - 8 - 12 - 16)

4 位操作码

1110

15条三地址指令

8 位操作码

1111 0000  $A_2$  $A_3$ 1111 0001  $\mathbf{A}_{2}$  $A_3$  $\mathbf{A}_3$ 

15条二地址指令

12 位操作码

 $\mathbf{A}_3$ 0000 1111  $A_3$ 0001 1111 1111

15条一地址指令

16 位操作码

1111 0000 1111 1111 1111 1111 1111 0001 1111 1111 1111 1111

16条零地址指令



#### 扩展操作码分析题

例:某指令系统指令字长16位,每个地址码为6位。若二地址指令15条,一地址指令34条,则剩下零地址指令最多有多少条?

COMPUTER PRINCIPLE



例:某指令系统指令字长16位,每个地址码为6位。若二地址指令1 5条,一地址指令34条,则剩下零地址指令最多有多少条?

	15		0	
	OP	$A_1$	$A_2$	
4 位操作码	0000 0001 1110	$\begin{matrix} A_1 \\ A_1 \\ \vdots \\ A_1 \end{matrix}$	$egin{array}{c} A_2 \ A_2 \ A_2 \end{array}$	15条二地址指令
10 位操作码	1111 1111 :: 1111	000000 000001 : 011111	$egin{array}{c} A_2 \ A_2 \ A_2 \end{array}$	32条一地址指令
10 位操作码	1111 1111	100000 100001	$egin{array}{c} A_2 \ A_2 \end{array}$	2条一地址指令



有多少条?

解:操作码按短到长进行扩

展编码 二地址指令

COMPUTER PRINCIPLE



	15 OP A <sub>1</sub>	$oxed{A_2}$	
4 位操作码	$ \begin{array}{cccc} 0000 & A_1 \\ 0001 & A_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1110 & A_1 \\ \end{array} $	$egin{array}{c} \mathbf{A}_2 \ \mathbf{A}_2 \ \end{array}$	15条二地址指令
10 位操作码	1111 000000 1111 000001 : : : 1111 011111	$egin{array}{c} \mathbf{A}_2 \ \mathbf{A}_2 \end{array}$	32条一地址指令
10 位操作码	1111 100000 1111 100001	$egin{array}{c} A_2 \ A_2 \end{array}$	2条一地址指令
16 位操作码	1111 100010 1111 100010 : : :	000000 000001 : 111111	(2 <sup>5</sup> -2)× 2 <sup>6</sup> 条零地址指令



#### 扩展操作码分析题

例:某指令系统指令字长16位,每个地址码为6位。若二地址指令15条,一地址指令34条,则剩下零地址指令最多 一有多少条?

解:操作码按短到长进行扩

COMPUTER PRINCIPLE

展编码 二地址指令



#### 回顾一下指令格式设计的基本原则

#### 指令尽量短

码位数 指令编码必须具有

一的解释 指令字长应是字节

的整数倍 均衡设计、指令尽

量规整

合理选择地址字段的个数



#### Ⅲ地址个数

#### 5 IU川(码)结构 地址个数越少→指令长度越短→指令功能越简单地址个数越少→>>

#### 所需指令条数越多一增加了程序复杂度和执行时间

- ■地址的选择依赖于指令系统的结构
  - Ⅲ维栈结构:零地址指令
  - ■累加器结构:一地址指令
  - Ⅲ通用寄存器结构: 二、三地址指令

指令中地址 个数0~3个



#### Ⅲ-条指令包含1个操作码和多个地址码

#### ■零地址指令

OP

- (1) 无需操作数。如:空操作/停机等
- (2) 所需操作数为默认的。如: 堆栈等
- 一地址指令

OP

**A1** 

其地址既是源操作数地址,也是存放结果地址

- (1) 单目运算:如:取反/取负等
- (2) 双目运算:另一操作数为默认的 如:累加器等



# Ⅲ-条指令包含1个操作码和多个地址码

■二地址指令(最常用)

OP A1 A2

分别存放双目运算中两个源操作数地址,并将其中一个地址作为存放结果地址

■三地址指令(RISC风格)

OP A1 A2 A3

分别为双目运算中两个源操作数地址和一个结果地址

■多地址指令

用于成批数据处理的指令,如:向量指令等



# 2.2.3 地址码结构

## 例: $Y = (A - B) \div (C + D \times E)$

#### 二地址指令

指令		操作
MOVE	Y,A	<b>Y</b> ←( <b>A</b> )
SUB	Y,B	$Y \leftarrow (Y) - (B)$
MOVE	T,D	<b>T</b> ←( <b>D</b> )
MUL	T,E	$T \leftarrow (T) \times (E)$
ADD	T,C	$T \leftarrow (T) + (C)$
DIV	Y,T	$Y \leftarrow (Y) \div (T)$

#### 一地址指令

指令		操作
LOAD	D	<b>AC</b> ← <b>(D)</b>
MUL	E	$AC \leftarrow (AC) \times (E)$
ADD	C	$AC \leftarrow (AC) + (C)$
STOR	Y	Y ←(AC)
LOAD	A	$AC \leftarrow (A)$
SUB	В	$AC \leftarrow (AC) - (B)$
DIV	Y	$AC \leftarrow (AC) \div (Y)$
STOR	Y	<b>Y</b> ←( <b>AC</b> )



# 2.3 如何找到操作数?


—— 寻址方式





学习了操作码的编码之后,另一个问题就是<mark>地址码如何</mark> 编码。

地址码编码由操作数的寻址方式决定。



COMPUTER PRINCIPLE







为什么不能直接把操作数放在地址码里面,这样就不用寻址方式了???????

你说的有道理,非常合理!!! 但是地址码的位数 有限,更大的操作数如何处理?










好吧,为什么不能**直接把操作数地址放在地址码里面**,这样也就不用寻址方式了???????


你说的也有道理!!!但是,地址码的位数有限,能放下多少个操作数地址?

而且,寄存器毕竟是非常少的啊!!!!










好吧,为什么不能**直接把操作数地址放在地址码里面**,这样也就不用寻址方式了??????

你说的也有道理!!!但是,地址码的位数有限,能放下多少个操作数地址?

而且,寄存器毕竟是非常少的啊!!!!



#### 操作数物理地址

操作码

地址码

#### 寻址方式出现的目的

#### 洲大访存范围

灣提高访问数据的灵活性和有效性

>支持软件技术的发展:多道程序设计



# 2.3.1 寻址方式的概念

#### 指令系统中的寻址

通常寻址方式特指"操作数寻址"

#### 指令寻址

#### ≫指令寻址——简单

※正常: PC增值

◆跳转 (jump / branch / call / return )

:同操作数的寻址

# 寻找:操作数 操作的 对象放在哪了?

寻找:指令 下一条指令在哪啊?

#### 操作数寻址

#### ₩操作数寻址——复杂

※操作数的来源:寄存器/外设端口/主(虚)

存/栈顶

❖操作数的数据结构:位/字节/半字/字/

双字 / 一维表 /...

COMPUTER PRINCIPLE



#### 基本寻址方式(1)

#### 立即数寻址

操作码 目的操作数 Mod Imme. Data

源操作数

- ₩指令地址字段直接给出操作数本身
- →立即数寻址只能作为双操作数指令的源操作数

例: MOV AX, 1000H

源操作数直接在指令中

- 1.指令执行时间很短, 无需访存
- 2.操作数的大小受地址 字段长度的限制
- 3.广泛使用



# 基本寻址方式(2)

操作码

目的操作数 Mo d

存储器直接寻址

A

存储器

操作数Data

- $\rightarrow$ EA = A , Operand = (A)
- ≫例: MOV AX, [1000H]
- 1.处理简单、直接
- 2.寻址空间受到指令的地址字段长度限制
- 3.较少使用,8位计算机和一些16位计算机

操作数在<mark>存储器</mark>中,指令地址字段 直接给出操作数在存储器中的<mark>地址</mark>



#### 基本寻址方式(3)

寄存器直接寻址

操作码 目的操作数 Mod R<sub>n</sub>


通用寄存器组

操作数Data

- $\rightarrow$ EA = R , Operand = (R)
- ≫例: MOV BX, AX
- 1. 只需要很短的地址字段
- 2. 无需访存,指令执行速度快
- 3. 地址范围有限,可以编程使用的通用寄存器不多
- 4. 使用最多,是提高性能的常用手段

操作数在寄存器中,指令地址字段直接给出存放操作数的寄存器编号





- 例:MOV R1,@(1000H)
- ≫寻址空间大,灵活,便于编程
- **产至少需要两次访存才能取到操作数**
- **州行速度慢**


- 操作数和操作数地址都在存储器中
- · 指令地址字段直接给出操作数地址 在存储器中的地址



#### 基本寻址方式(5)

**≫寻址空间大,使用比较普遍** 

#### 寄存器间接寻址




- 操作数在<mark>存储器中</mark> 操作数地址在寄存器中 指令地址字段给出的寄存器的内容是操 作数在存储器中的地址



#### 基本寻址方式(6)

#### 偏移寻址





# 基址寻址

- ◆◆对于一道程序,基址是不变的,程序 中的所有地址都是相对于基址变化
- **◆◆**在基址寻址中,偏移量位数较短
- ◆基址寻址立足于面向系统,主要是解决程序逻辑空间与存储器物理空间的 无关性


## 变址寻址

- ◆ 对于变址寻址,形式地址给出的是一个存储器地址基准,变址寄存器存放的是相对于该基准地址的偏移量
- ★而在变址寻址中,偏移量位数足以表示整个存储空间
- ★而变址寻址立足于用户,主要是为编写高效访问一片存储空间的程序



#### 基本寻址方式(7)

#### 堆栈寻址





#### 基本寻址方式(7)


#### 堆栈寻址



**⊯**推栈操作

出栈操作: POP Rn

 $Rn \leftarrow ((SP)), SP \leftarrow (SP) + 2$ 






# 基本寻址方式举例

例:累加器型指令

- ①立立即數寻址MOV AX,500H
- ②直接寻址 MOV AX, [500H]
- ③寄存器寻址 MOV AX, BX
- ④寄存器间接寻址 MOV AX, [BX]
- ⑤基址寻址 MOV AX, 500H[BX]





# 基本寻址方式的小结

方式	算法	主要优点	主要缺点
立即	操作数=A	指令执行速度快 有	操作数幅值有限
直接	EA=A	效地址计算简单 有	地址范围有限
间接	EA=(A)	效地址范围大	多次存储器访问
寄存器	操作数=(R)	指令执行快,指令短	地址范围有限
寄间接	EA=(R)	地址范围大	一次存储器访问
偏移	EA=A+(R)	灵活	复杂
堆栈	EA=栈顶	指令短	<del>-</del>




# 基本寻址方式的小结

方式	算法	主要优点	主要缺点
<u>立</u> 即	操作数=A	指令执行速度快 有	操作数幅值有限
直接	EA=A	效地址计算简单	地址范围有限
间接	EA=(A)	有效地址范围大	多次存储器访问
寄存器	操作数=(R)	指令执行快,指令短	地址范围有限
寄间接	EA=(R)	地址范围大	一次存储器访问
偏移	EA=A+(R)	灵活	复杂
堆栈	EA=栈顶	指令短	应用有限

思考题: 七种寻址方式中, 哪些操作数在寄存器中? 哪些操作数在存储器中?





# 那么多寻址方式,我怎么知道具体的寻址方式是怎么确定的啊?

嗯嗯!!问得非常好,让我来告诉你



#### 寻址方式的确定

(1)在操作码中给定寻址方式

如:MIPS指令中仅有一个主(虚)存地址,且指令中仅有一、二种寻址方式

(2)专门的寻址方式位:如:X86指令

 0/1字节
 0/1字节
 0/1/2字节
 0/1/2字节
 0/1/2字节

 指令前缀
 段超越
 操作码
 寻址方式
 位移量
 立即数



# 2.3.3 复合寻址方式和寻址方式实例



在寻址的灵活性和硬件 的复杂性之间权衡

# 先间接

- ≫间接相对式EA =(PC)+ (A)
- ≫间接变址式EA =(X)+ (A)

## 后间接

- **≫**变址间接式EA =((X)+ A)
- →相对间接式EA =((PC)+ A)



逻辑地址

□地址

# □操作数的来源

立即数(立即寻址):直接来自指令

寄存器(寄存器寻址):来自32位 / 16位 / 8位通用寄存器存储单元(其他寻址):需进行地址

转换

逻辑地址→线性LA(→内存地址)

分段 分页

# 世也址


COMPUTER PRINCIPLE

(1) 8/16/32位偏移量A(显式给出)(2) 段寄存器SR(段的起始地址;隐含或显式给出)(3)基址寄存器B(显式给出,



# 2.3.3 复合寻址方式和寻址方式实例





# Pentiu 处理器寻址方式

# 寻址方式

## 计算方法

LA=(SR)+(B)+A

立即(地址码A本身为操作数) 寄存 操作数=A 操器(通用寄存器的内容为操作数) 作数=(R) 偏移量(地址码A给出8/16/32位偏移量) LA=(SR)+A 基址(地址码B给出基址器编号) 基址 LA=(SR)+(B)

带偏移量(一维表访问) 比例变址带偏

移量(一维表访问) 基址带变址和偏移

量(二维表访问) 基址带比例变址和偏

移量(二维表访问) 相对(给出下一指令

的地址, 转移控制)

LA=线性地址; (X)=X中的内容; SR=段寄存器; PC=程序计数器; B=基址寄存器; I=变址寄存器

COMPUTER PRINCIPLE

# Pentiu 处理器寻址方式

# 寻址方式

## 计算方法

立即(地址码A本身为操作数) 寄存器(通用寄存器的内容为操作数) 偏移量(地址码A给出8/16/32位偏移量) 基址(地址码B给出基址器编号) 基址带偏移量(一维表访问) 比例变址带偏移量(一维表访问) 基址带变址和偏移量(二维表访问) 基址带比例变址和偏移量(二维表访问) 相对(给出下一指令的地址,转移控制)

操作数=A 操 作数= (R) LA=(SR)+A LA=(SR)+(B) LA=(SR)+(B)+A LA=(SR)+(I)xS+A LA=(SR)+(B)+(I)+A

LA=(SR)+(B)+(I)xS+A 转移地址=(PC)+A

LA=线性地址; (X)=X中的内容; SR=段寄存器; PC=程序计数器; B=基址寄存器; I=变址寄存器


COMPUTER PRINCIPLE



# 2.4 数据在计算机中如何表示?

——数据表示






为什么计算机内部所有信息都采用二进制编码表示?

- (1) 制造二个稳定态的物理器件比较容易
- (2) 二进制的编码、计数、运算规则简单
- (3) 与逻辑命题对应,便于逻辑运算,并能

方便地 用逻辑电路实现算术运算

COMPUTER PRINCIPLE





为什么计算机内部所有信息都采用二进制编码表示?

- (1) 制造二个稳定态的物理器件比较容易
- (2) 二进制的编码、计数、运算规则简单
- (3) 与逻辑命题对应,便于逻辑运算,并能

方便地 用逻辑电路实现算术运算

COMPUTER PRINCIPLE

# 真值和机器数





# 数据在计算机中是如何表示的?

正数?负数?整数?小数?逻辑数?.....





#### 数据表示 —— 能被计算机硬件直接识别的数据类型

#¥&\*%

咱只听得 懂机器语言



- 1. 可用计算机硬件直接表示
- 2. 可以由计算机指令直接调用





数据在计算机中是如何表示的?

正数?负数?整数?小数?逻辑数?.....



数据表示 —— 能被计算机硬件直接识别的数据类型



咱只听得 懂机器语言



- 1. 可用计算机硬件直接表示
- 2. 可以由计算机指令直接调用


#### 数据表示和数据结构的关系

》数据表示研究计算机硬件可以直接识别的数据类型 》数据结构研究在数据表示基础之上,如何让计算机处理 硬件不能直接识别的数据类型



# 2.4.1 计算机中的(机器级)数据表示

#### 计算机的外部信息与内部机器级数据




COMPUTER PRINCIPLE



# 2.4.1 计算机中的(机器级)数据表示

#### 计算机的外部信息与内部机器级数据



COMPUTER PRINCIPLE



# C语言支持的整数和浮点数的各种数据类型

C语言 声明	Intel-IA (32) 数据类型(字节)	Compaq-Alpha (64) 数据类型(字 节)
char	1	1
short int	2	2
int	4	4
unsigned int	4	4
long int	4	8
char *	4	8
float	单精度(4)	单精度(4)
double	双精度(8)	双精度(8)

C语言中数据类型的大小是以字节为单位



#### 数据宽度

位

计算机处理、存储、传输信息的最小单位 (bit)

字节

计算机中二进制信息的计量单位 (Byte) 现代计算机的主存是按字节编址,字节是最小可寻址单位

字

表示被处理信息的单位(word),用来度量数据类型的宽度



#### 数据宽度

位

计算机处理、存储、传输信息的最小单位 (bit)

字节

计算机中二进制信息的计量单位 (Byte) 现代计算机的主存是按字节编址,字节是最小可寻址单位

字

表示被处理信息的单位(word),用来度量数据类型的宽度



#### "字"和"字长"概念不同:









#### 常用的数值数据

定点数、浮点数和十进制数

#### 要解决的问题

第一个问题:正数与负数的表示?

第二个问题:小数点的表示? 第

三个问题:零的表示?第四个问

题:实数的表示?





#### 问题一:如何表示正数和负数?

解决方法:所有数前面设置符号位

→ '0'表示正数; '1'表示负数

≫第1位不具备数值的性质——符号的编码

例1: X = +90(十进制真值) = 1011010 (二进制真值)

用八位二进制原码表示: **0** 1011010

例2: X = - 90(十进制真值) = - 1011010 (二进制真值)

用八位二进制原码表示: 1 1011010



# 2.4.2 数值数据的定点表示




### 问题二:如何表示小数点?

定点数

解决方法: 小数点的位置固定

- 》 数据加工拂姆整数,右加强上数
- <del>风管加鎖後分位:整面</del>点数
- 》 | 数心置由:数短默於症即在程序员心里)






But 怎样表示定点数?

JTER PRI

# 定点数的格式

#### 定点数 $t = t_0 t_1 t_2 \dots t_n$ 在机算机中表示



#### 》定:整: // 数: 四百百日(1)

表示范围为: 0 ≤ |x| ≤ 2<sup>n</sup> - 1

》元点数:小数程位数据份值高的位为在 $2^{\circ}$ 与 $2^{-1}$ 之间)表示范围为:  $0 \le$ 

$$|x| \leq 1-2^{-n}$$



## C语言整数数据类型

C声明	MIPS机器最			
	小值	最大值		
char	-128	127		
unsigned char	0	255		
short int	-32768	32767		
unsigned short int	0	65535		
int	-231	2 <sup>31</sup> - 1		
unsigned int	0	2 <sup>32</sup> - 1		
long int	-231	2 <sup>31</sup> - 1		
unsigned long int		232 - COMPUTER PRI		







问题三:如何表示零?

一个数不是正数,就是负数(由符号位决定),零既不 是正数又不是负数,其符号位怎么办?







X = + 0(十进制真值) - 用八位二进制表示 原码 = 0 0000000 X = - 0(十进制真值) 用八位二进制表示 原 码 = 10000000

0的补码表 是统一的

OMPUTER PRI



## 2.4.3 数值数据的浮点表示





#### 问题四:如何表示实数?

如何表示?

将实数分成两部分:尾数和指数(阶码)—浮点数的表示

25.75 = 2.575 ××10 1 (十进制)


= 11001.11 (二进制真值)

= 1.100111 ××10 100(二进制)



#### 2.4.3 数值数据的浮点表示

#### 科学计数法(Scientific Notation)





#### 科学计数法(Scientific Notation)



#### for Binary Numbers (二进制数):



只要对尾数和指数分别编码,就可表示一个浮点数



#### 科学计数法(Scientific Notation)

mantissa (是数) exponent(阶码、指数)
6.02 × 10<sup>21</sup>
decimal point(十进制小数点) radix (base, 基)

- ■Normalized form(规格化形式): 小数点前只有一位非0数 

  Normalized (唯一的规格化形式): 1.0×10-9



#### 浮点数据表示的进一步改进

在浮点数总位数不变的情况下,为<mark>提高</mark>数据表示精度,使尾数的有效数字尽可能占满已有的位数



浮点数的规格化(Normalize):  $\frac{1}{2} \le |f| < 1$ 

≫右规: |f|>1

右移1位,阶码加1



#### 浮点数据表示的进一步改进

在浮点数总位数不变的情况下,为<mark>提高</mark>数据表示精度,使尾数的有效数字尽可能占满已有的位数



浮点数的规格化(Normalize):  $\frac{1}{2} \le |f| < 1$ 

≫右规: |f|>1

右移1位,阶码加1

**≫左规: |f| < ½** 

左移1位,阶码减1

11.01100111 × 10 101 0.11011001 × 10 111

0.00110011 × 10 101

0.11001100×10 011





符号S 阶码e(整数) 尾数f(小数)

四1表示负数;0表示正数





**Prof. Kahan** 

符号s 阶码e(整数) 尾数f(小数)

#### ≫ 尾数f



- 四 尾数为原码
- □ 规格化尾数最高位总是1,所以隐含表示,省1位
- □ 1 + 23 bits (single单精度), 1 + 52 bits (double双精度)

尾数精度 = 尾数的位数 + 1






符号s 阶码e(整数) 尾数f(小数)

≫ 阶码/指数e:移码





#### But什么是"移码表示"?

□特每一个数值加上一个偏置常数(Excess / bias)

例:


 $-8 (+8) \sim 0000_2$   $0 (+8) \sim 1000_2$ 

 $-7 (+8) \sim 0001_2 +7 (+8) \sim 1111_2$ 

为什么要用移码来表示指数(阶码)?

便于浮点数加减运算时 进行对阶操作





#### But什么是"移码表示"?

#### □将每一个数值加上一个偏置常数(Excess / bias)


例:  $-8(+8) \sim 0000_2$   $0(+8) \sim 1000_2$ 

 $-7 (+8) \sim 0001_2 +7 (+8) \sim 1111_2$ 

#### 为什么要用移码来表示指数(阶码)?

例:  $1.01 \times 2^{-2} + 1.11 \times 2^{3}$ 





#### But什么是"移码表示"?

#### □特每一个数值加上一个偏置常数(Excess / bias)

例:

 $-8 (+8) \sim 0000_2$   $0 (+8) \sim 1000_2$ 

 $-7 (+8) \sim 0001_2 +7 (+8) \sim 1111_2$ 

#### 为什么要用移码来表示指数(阶码)?

例:  $1.01 \times 2^{-2} + 1.11 \times 2^{3}$ 

补码: 1110 < 0011?

(-2) (3)

简化比较

 $1.01 \times 2^{-2+8} + 1.11 \times 2^{3+8}$ 

移码: 0110 < 1011

(6) (11)





#### **Prof** Kahan

#### 1985年制定了浮点数标准IEEE 754

符号S 阶码e(整数)

尾数f(小数)

≫ 阶码/指数e:移码

将每一个数值加上一个偏置常数, 当编码位数为 n时,通常bias取 2<sup>n-1</sup>

• 偏置常数为:127(单精度);1023(双精度)

• 单精度规格化数阶码范围为0000 0001 (-126) ~ 11111110 (127)

全0/全1编码用来表示特殊的值!





**Prof. Kahan** 

符号s 阶码e(整数) 尾数f(小数)

#### ≫ 尾数f

□ 规格化尾数最高位总是1,所以隐含表示,省1位

□ 1 + 23 bits (single单精度), 1 + 52 bits (double双精度)

≫ 阶码/指数e:移码

□ 偏置常数为:127(单精度);1023(双精度)

SP(单精度)浮点数: (-1)<sup>S</sup> × (1 + f) × 2<sup>(Exponent-127)</sup>

DP(双精度)浮点数: (-1)<sup>S</sup> × (1 + f ) × 2<sup>(Exponent-1023)</sup>





符号s 阶码e(整数)

尾数f(小数)



#### ≫ 尾数f

- 四 尾数为原码
- □ 规格化尾数最高位总是1,所以隐含表示,省1位
- □ 1 + 23 bits (single单精度), 1 + 52 bits (double双精度)



- ※浮点数的精度由尾数的位数决定
- ≫浮点数的表示范围由基数R和阶码e的位数决定
- >>阶码的位数和基数越大,表示的浮点数范围越大





#### 练习1: 将二进制浮点表示转换成十进制数

例注:以照例000H:一个IEEE 754 浮点数的十六进制表示

011 1110 1 110 0000 0000 0000 0000 0000

单精度SP

 $(-1)^S \times (1 + Significand) \times 2^{(Exponent-127)}$ 

符号:1 => negative 阶码

- ●0111 1101<sub>two</sub> = 125<sub>10</sub> ●Bias adjustment: 125 127 = -2 尾

数:

$$1 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} + \dots$$

 $=1+2^{-1}+2^{-2}=1+0.5+0.25=1.75$ 

表示:  $-1.75_{ten} \times 2^{-2} = -0.4375$ 

COMPUTER PRINCIPLE





#### 练习2: 将十进制数转换成单精度浮点表示: - 1.275 × 10<sup>1</sup>

- 1. 计算算值: -12.75
- 2. 整数部分的转换(Convert integer

part) : 
$$12 = 8 + 4 = 1100_2$$

3. 小数部分的转换 ( Convert fractional part ) :

$$0.75 = 0.5 + 0.25 = 0.11_2$$

4. 规格化 (Put parts together and

normalize) : 
$$1100.11 = 1.10011 \times 2^{011}$$

5. 移码表示的阶码(Convert exponent):

$$127 + 3 = 10000010_2$$

1 100 0001 0 100 1100 0000 0000 0000 0000

十六进制表示: C14C0000H





#### 全0和全1编码用来表示什么特殊的值?

阶码(移	(码) 尾数	数据类型			
1~254	任何值	规格化数			
	(隐含小数点前为	<b>"1"</b> )			
0	0	?			
0	非零的数	?			
255	0	?			
255	非零的数	?			



#### □如何表示0?

验码/指数: 全①

■尾数:全0

■符号位? 正/负皆可



#### □如何表示0?

- 粉码/指数: 全①
- ■尾数:全0
- 断号位? 正/负皆可

#### □□如何表示+∞/-∞?

**▶ 吟码/指数:** 全1 (11111111<sub>2</sub>=255)

■尾数: 全0





#### 全0和全1编码用来表示什么特殊的值?

阶码(移码) 尾数 数据类型

1~254

任何值

规格化数

<u>255</u> 0 +∞/-∞

255 非零的数

非数NaN(Not a Number)

COMPUTER PRINCIPLE



#### IEEE754标准定义的浮点格式参数

#### \*尾数精度 = 尾数位数 +1

参数	单精度	扩充单精度	双精度	扩充双精度	
总位数	32	≥43	64	≥79	
阶码位数	8	≥11	11	≥15	
阶码编码	+127 移码	(未定义)	+1023 移码	(未定义)	
最大阶码值	+127	+1023	+1023	+16383	
最小阶码值	-126	-1022	-1022	-10382	
可表示的阶码个数	254	(未定义)	2046	(未定义)	
尾数位数*	23	≥31	52	≥63	
可表示的尾数个数	2 <sup>23</sup>	(未定义)	2 <sup>52</sup>	(未定义)	
可表示的数据总数	$1.98\times2^{31}$	(未定义)	$1.99\times2^{63}$	(未定义)	
数值表示范围	10 <sup>-38</sup> , 10 <sup>+38</sup>	(未定义)	$10^{-308}, 10^{+308}$	(未定义)	
(十进制)	10 , 10		, 10		



# 2.4.4 数值数据的十进制表示





#### 计算机中如何表示十进制数值?

**冰**人们习惯用十进制数

**≫可以减少二进制数和十进制数之间的转换** 

十进制数的二进制编码表示

≫ASCII码


≫BCD码



#### 用ASCII码字符表示十进制数

- 把十进制数看成字符串
- 十进制0~9分别对应30H~39H
- 1位十进制数对应8位二进制数

十进 制数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASCI I编码	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H	38H	39H



But 符号位怎样表示?



#### 用ASCII码字符表示十进制数



#### ASCII码格式1 —— 前分隔数字串

>>符号位单独用一个字节表示,位于数字串之前

≫正号 "+" 用 ASCII码 "2BH" 表示

>>负号 "-" 用 ASCII码 "2DH" 表示

例:十进制数+236表示为: 2B 32 33 36H

0010 1011 0011 0010 0011 0011 0011 0110B

十进制数-2369表示为: 2D 32 33 36 39H

0010 1101 0011 0010 0011 0011 0011 0110 0011 1001B



#### 用ASCII码表示十进制数



#### 后嵌入数字串

≫符号位嵌入到最低位数字的ASCII码的高4位。省一个字节

≫正数:最低位数字的高4位:不变

≫负数:最低位数字的高4位:变为0111

例:十进制数+236表示为:32 33 36H

0011 0010 0011 0011 0011 0110B

十进制数-2369表示为: 32 33 36 79H

0011 0010 0011 0011 0011 0110 **0111** 1001B





# 计算机为什么要用十进制数表示数值?

- **≫**人们习惯用十进制数
- **学某些系统为了减少二进制数和十进制数之间的转换**

十进制数的二进制编码表示

≫ASCII码

占空间大,且需转换成二 进制数或BCD码才能计算





# 计算机为什么要用十进制数表示数值?

- **冰**人们习惯用十进制数
- **学某些系统为了减少二进制数和十进制数之间的转换** 
  - 十进制数的二进制编码表示

≫ASCII码

≫BCD码



# 用BCD码表示十进制数



≫十进制有权码

表示每个十进制数位的4个二进制数位(称基2码)都有一个确定的权,如8421码

≫十进制无权码

表示每个十进制数位的4个基2码没有确定的权,如余3码和格雷码

≫其他编码方法(5中取2码、独热码等)



# 用BCD码表示十进制数



# 编码思想

每个十进制数位至少用4位二进制位来表示

₩位二进制位可以组合成16种状态,去掉前10种状态

后还有6种冗余状态

符号位:"+":1100;"-":1101

COMPUTER PRINCIPLE

例: +236=(1100 0010 0011 0110)8421 (占2个



# 2.4.5 字符数据的机器表示





## 西文字符的编码表示

- 》是一种拼音文字,用有限几个字母可以拼写出所有单词
- →只需对有限个少量字母和一些数学符号、标点符号等辅助字符进行编码
- ≫所有西文字符集的字符总数不超过256个,所以使用7或8个
- 二进制位可表示



# 西文字符的编码表示



## 编码表示(常用编码为7位ASCII码)

≫十进制数字: 0/1/2.../9

≫英文字母: A/B/.../Z/a/b/.../z

≫专用符号:+/-/%/\*/&/.....

>控制字符(不可打印或显示)



#### 操作

》字符串操作,如:传送/比较等



# 汉字及国际字符编码表示



#### 特点

※汉字是表意文字,一个字就是一个方块图形

》汉字数量巨大,总数超过6万字,给汉字在计算机内部的表示、汉字的 传输与交换、汉字的输入和输出等带来了一系列问题



#### 编码形式

≫输入码:对每个汉字用相应按键进行编码表示,用于输入

冷内码:用于在系统中进行存储、查找、传送等

>字模点阵码或轮廓描述: 描述汉字的字模点阵或轮廓, 用于显示或打印





# 2.4.6 数据的度量与存储



# 数据的度量单位

	描述信息不同
_	单位换算有差异

度量单位	缩写	存储二进制时 换算关系	描述计算机通信带宽时 换算关系
干字节	КВ	1KB=2 <sup>10</sup> 字节=1024B	1KB=10 <sup>3</sup> 字节=1000B
兆字节	MB	1MB=2 <sup>20</sup> 字节=1024KB	1MB=10 <sup>6</sup> 字节=1000KB
干兆字节	GB	1GB=2 <sup>30</sup> 字节=1024MB	1GB=10 <sup>9</sup> 字节=1000MB
兆兆字节	ТВ	1TB=2 <sup>40</sup> 字节=1024GB	1TB=10 <sup>12</sup> 字节=1000GB



# 数据存储方式

从80年代开始,几乎所有机器都采用字节编址

ISA设计时要考虑的两个问题

1、如何基于一个字节地址取 到一个包含多个字节的字?

2、一个字能否存放在任何字 节边界? 字的存放问题

字的边界对齐问题



例1:若 int i = 0x01234567,存放在内存100号单元,用"取数"指令从内存100号单元取出 i 时,程序员必须清楚数据i的4个字节在内存是如何存放的。

Word:

01 103	23 102	45 101	67 100		
MSB			LSB		
100	101	102	103		

little endian word 100

big endian word 100

- →大端方式(Big Endian): MSB所在的地址是数的地址 e.g. IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA
- **≫小端方式(Little Endian)**: LSB所在的地址是数的地址 e.g. Intel 80x86, DEC VAX

有些机器两种方式都支持,需要通过特定的控制位来设定



## 数据存放

#### 大端地址映射

00	01	02	03	04	05	06	07
ab	08	32	ff	ff	fb	fc	3f
08	09	0A	0B	0C	<b>0D</b>	<b>0E</b>	0F
20	00	00	00	00	00	00	00

#### 小端地址映射

			04				
			fb				
<b>0F</b>	<b>0E</b>	<b>0D</b>	0C	<b>0B</b>	<b>0A</b>	09	08
00	00	00	00	00	00	00	3f



## 数据存放

# 为什么会发生字节交换呢?

存放方式不同的机器之间程序移植或数据通信时,可能发生问题

➢由于存放顺序不同,数据存储访问时,需要进行数据的顺序转换

★任何像音频、视频和图像等文件格式或处理程序都涉及字节的 顺序问题

例: Little endian: GIF, PC Paintbrush, Microsoft RTF等

Big endian: Adobe Photoshop, JPEG, MacPaint等



### 数据对齐



灣按边界对齐 (假定字的宽度为32位,存储器按字节编址)

√字地址:4的倍数(低两位为0)

√半字地址:2的倍数(低位为0)

✓字节地址:任意

**≫不按边界对齐** 

个问长度的数据仔放时,有两种处埋万式

COMPUTER PRINCIPLE



### 数据对齐

例:假设数据顺序:字-半字-双字-字节-半字-.....如:

int i, short k, double x, char c, short j,.....



则: &i=0; &k=4; &x=8; &c=16; &j=18;.....

则: &i=0; &k=4; &x=6; &c=14; &j=15;.....

增加了访存次数!!!!