Android 按键添加和处理的方案

需求: Android 机器上有个 Wifi 物理按键,现在需求通过点击"wifi 物理按键"能够快速的开启/关闭 wifi。

实现方案

经过思考之后,拟出下面几种方案:

方案一,在 linux kernel 的驱动中捕获 "wifi 物理按键"。在 kernel 的按键驱动中截获 "wifi" 按键,并对其进行处理: 若是 "wifi" 是开启的,则关闭 wifi; 否则,打开 wifi。

方案二,在 Android 中添加一个服务,监听 wifi 按键消息。若监听到 "wifi" 按键,则读取 wifi 的状态: 若是 "wifi" 是开启的,则关闭 wifi, 否则,打开 wifi。

方案三,在 Android 的 input 输入子系统的框架层中捕获 wifi 按键,并进行相应处理。若捕获到"wifi"按键,则读取 wifi 的状态:若是"wifi"是开启的,则关闭 wifi;否则,打开 wifi。

方案一

方案思路: 在 linux kernel 的驱动中捕获 "wifi 物理按键"。在 kernel 的按键驱动中截获 "wifi" 按键,并对其进行处理: 若是 "wifi" 是开启的,则关闭 wifi; 否则,打开 wifi。

方案分析: 若采用此方案需要解决以下问题

- 01,在 kerne 的按键驱动中捕获"wifi"按键。
- -- 这个问题很好实现。在 kernel 的按键驱动中,对按键值进行判断,若是 wifi 按键,则进行相应处理。
- 02,在 kernel 中读取并设置 wifi 的开/关状态。
- 一 这个较难实现。因为 wifi 驱动的开/关相关的 API 很难获取到。一般来来说,wifi 模组的驱动都是 wifi 厂家写好并以. ko 文件加载的。若需要获取 wifi 的操作 API,需要更厂家一起合作; 让它们将接口开放,并让其它设备在 kernel 中可以读取到。
- 03,在 kernel 中将 wifi 的状态上报到 Android 系统中。若单单只是实现 02 步,只是简单的能开/关 wifi 了;但还需要向办法让 Android 系统直到 wifi 的开/关行为。
- 一 可以实现,但是太麻烦了。

<mark>方案结论</mark>:实现难度太大!

方案二

<mark>方案思路</mark>:在 Android 中添加一个服务,监听 wifi 按键消息。若监听到"wifi"按键,则读取 wifi 的状态:若是"wifi"是开启的,则关闭 wifi;否则,打开 wifi。

方案分析: 若采用此方案需要解决以下问题

01,将 kernel的 wifi 按键上传到 Android 系统中。

一 这个可以实现。首先,我们将 wifi 按键映射到一个 sys 文件节点上:按下 wifi 按键时,sys 文件节点的值为 1;未按下 wifi 按键时,sys 文件节点的值为 0。其次,通过 NDK 编程,读取该 sys 文件节点,并将读取的接口映射注册到 JNI 中。最后,通过 JNI,将该接口对应注册到 Android 系统中,使应用程序能够读取该接口。


02,在 Android 系统中添加一个服务,不断读取 wifi 按键状态。

-- 这个也可以实现。由于"01"中,我们已经将 wifi 的按键状态通过 JNI 注册到 Android 系统中;我们这里就可以读取到。

03,读取并设置 wifi 的开/关状态。

— 这个也可以实现。在 Android 系统中,我们可以通过 WifiManager 去读取/设置 wifi 的开/关状态。通过 WifiManager 设置的 wifi 状态,是全局的。

架构图:



具体实现:

通过驱动,将 wi fi 按键状态映射到文件节点。由于不同平台差异,具体的代码接口可能有所差异;我所工作的平台是 RK3066,所以还是以此来进行介绍。

01 将 kernel 的 wifi 按键上传到 Android 系统中

在按键驱动中编辑 wifi 按键的驱动: 主要的目的是将 wifi 按键映射到某个键值上,方便后面 Android 系统调用。因为 Android 系统使用的按键值和 Linux 内核使用的按键值不一样, Android 会通过一个键值映射表,将 Linux 的按键值和 Android 的按键值映射起来。

我们的项目中,wifi 按键是通过 ADC 值来捕获的,而不是中断。下面是"wifi 按键相关信息",代码如下:

```
***static struct rk29_keys_button key_button[] = {

...

// 将 wifi 开关按键定义为 KEY_F16,

// 处理时,捕获 KEY_F16 进行处理即可。
{

.desc = "wifi",

.code = KEY_F16,

.adc_value = 4,

.gpio = INVALID_GPI0,

.active_low = PRESS_LEV_LOW,

},

...
};
```

从中,我们可以看出 wifi 的 adc 值大概是 4,它所对应的按键值(即 code 值)是 KEY_F16。 这里,KEY_F16 是我们自己定义的(因为 linux 中没有 wifi 开关按键),你也可以定义为别的值。记得两点:一,这 里的所定义的 wifi 的 code,必须和 Android 中要处理的按键值(后面会讲到)保持一致;二,不要使用系统中已用 到的值。另外,KEY F16 的值为 186,可以参考"include/linux/input.h"文件去查看。

在按键驱动中,会将 key_button 注册到系统中。在按键驱动中,我们将下面的 callback 函数注册到 adc 总线上; adc 驱动会通过工作队列,判断的读取 adc 值,并调用 callback,从而判断是否有响应的按键按下。下面是 callback 函数:

```
static void callback(struct adc_client *client, void *client_param, int result)
{
    struct rk29_keys_drvdata *ddata = (struct rk29_keys_drvdata *)client_param;
    int i;

    if(result < EMPTY_ADVALUE)
        ddata->result = result;

// 依次查找 key_button 中的按键, 判断是否需要响应
    for (i = 0; i < ddata->nbuttons; i++) {
```

```
struct rk29_button_data *bdata = &ddata->data[i];
       struct rk29_keys_button *button = bdata->button;
       if(!button->adc value)
           continue;
       int pre state = button->adc state;
       if(result < button->adc_value + DRIFT_ADVALUE &&
           result > button->adc value - DRIFT ADVALUE) {
           button->adc_state = 1;
       } else {
           button->adc_state = 0;
       // 同步按键状态
       synKeyDone (button->code, pre state, button->adc state);
       if (bdata->state != button->adc_state)
           mod_timer(&bdata->timer,
               jiffies + msecs_to_jiffies(DEFAULT_DEBOUNCE_INTERVAL));
   }
   return;
}
前面已经说过,这个 callback 会不断的被 adc 检测的工作队列调用。若检测到 adc 值在"某按键定义的 adc 值范
围"内,则该按键被按下;否则,没有按下。
下面是 synKeyDone()的代码:
static void synKeyDone(int keycode, int pre status, int cur status)
   if (cur_status == pre_status)
       return ;
   if (keycode==KEY F16)
       set_wifikey(cur_status);
它的作用是同步 wifi 按键按下状态,根据 wifi 按键状态,通过 set_wifikey()改变对应 wifi 节点状态。
例如: wifi 键按下时, sys/devices/platform/misc_ctl/wifikey_onoff 为 1; wifi 未按下时,
sys/devices/platform/misc_ctl/wifikey_onoff 为 0。
set_wifikey()本身以及它相关的函数如下:
// 保存按键状态的结构体
typedef struct combo_module__t {
```

```
unsigned char
                           status wifikey;
}
   combo_module_t ;
static combo_module_t combo_module;
// 设置 wifi 状态。
// 这是对外提供的接口
void set_wifikey(int on)
   printk("%s on=%d\n", __func__, on);
   combo module.status wifikey = on;
EXPORT SYMBOL(set wifikey);
// 应用层读取 wifi 节点的回调函数
static ssize_t show_wifikey_onoff
                                  (struct device *dev, struct device_attribute *attr,
char *buf)
   return sprintf(buf, "%d\n", combo_module.status_wifikey);
// 应用层设置 wifi 节点的回调函数
static ssize t set wifikey onoff
                                      (struct device *dev, struct device attribute *attr,
const char *buf, size_t count)
   unsigned int
                   val;
   if(!(sscanf(buf, "%d\n", &val))) {
       printk("%s error\n", __func__);
       return -EINVAL;
   }
   if(!val) {
       combo_module.status_wifikey = 0;
   } else {
       combo module.status wifikey = 1;
   printk("%s status_wifikey=%d\n", __func__, combo_module.status_wifikey);
   return 0;
}
// 将 wifi 的读取/设置函数和节点对应
static ssize_t show_wifikey_onoff (struct device *dev, struct device_attribute *attr,
char *buf);
static ssize_t set_wifikey_onoff
                                   (struct device *dev, struct device attribute *attr,
const char *buf, size t count);
static DEVICE_ATTR(wifikey_onoff, S_IRWXUGO, show_wifikey_onoff, set_wifikey_onoff);
```

代码说明:

- (01) set_wifikey()提供的对外接口。用于在按键驱动中,当 wifi 按键按下/松开时调用;这样,就对应的改变 wifi 节点的值。
- (02) DEVICE_ATTR(wifikey_onoff, S_IRWXUGO, show_wifikey_onoff, set_wifikey_onoff); 声明 wifi 的节点为 wifikey_onoff 节点,并且设置节点的权限为 S_IRWXUGO,设置"应用程序读取节点时的回调函数"为 show_wifikey_onoff(),设置"应用程序设置节点时的回调函数"为 set_wifikey_onoff(),

DEVICE_ATTR 只是声明了 wifi 节点,具体的注册要先将 wifikey_onoff 注册到 attribute_group 中;并且将 attribute_group 注册到 sysfs 中才能在系统中看到文件节点。下面是实现代码:

```
// 将 wifikey_onoff 注册到 attribute 中
static struct attribute *control_sysfs_entries[] = {
   &dev attr wifikey onoff.attr,
   NULL
};
static struct attribute_group control_sysfs_attr_group = {
           = NULL,
   . name
   .attrs = control sysfs entries,
};
// 对应的 probe 函数。主要作用是将 attribute group 注册到 sysfs 中
static int control sysfs probe(struct platform device *pdev)
   return sysfs_create_group(&pdev->dev.kobj, &control_sysfs_attr_group);
// 对应的 remove 函数。主要作用是将 attribute group 从 sysfs 中注销
static int
               control sysfs remove
                                          (struct platform device *pdev)
   sysfs remove group (&pdev->dev. kobj, &control sysfs attr group);
   return 0;
}
```

02 将 Wifi 读取接口注册到 Android 系统中

通过 JNI,将 wifi 读取接口注册到 Android 系统中,下面是对应的 JNI 函数 control_service.c 的代码:



```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

```
#include <stdio.h>
#include < jni. h>
#include <fcntl.h>
#include <assert.h>
// 获取数组的大小
\# define NELEM(x) ((int) (sizeof(x) / sizeof((x)[0])))
// 指定要注册的类,对应完整的 java 类名
#define JNIREG CLASS "com/skywang/control/ControlService"
// 引入 log 头文件
#include <android/log.h>
// log 标签
#define TAG
              "WifiControl"
// 定义 debug 信息
#define LOGD(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_DEBUG, TAG, __VA_ARGS__)
// 定义 error 信息
#define LOGE(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR, TAG, __VA_ARGS__)
// 设置 wifi 电源开关
JNIEXPORT jint JNICALL is wifi key down(JNIEnv *env, jclass clazz)
   int fd;
   int ret;
   char buf[2];
    LOGD("%s \n", __func__);
   if((fd = open(WIFI ONOFF CONTROL, 0 RDONLY)) < 0) {</pre>
       LOGE("%s : Cannot access \"%s\"", __func__, WIFI_ONOFF_CONTROL);
       return; // fd open fail
   }
   memset((void *)buf, 0x00, sizeof(buf));
   ssize_t count = read(fd, buf, 1);
   if (count == 1) {
       buf[count] = ' \setminus 0';
       ret = atoi(buf);
   } else {
       buf[0] = ' \setminus 0';
     LOGD("%s buf=%s, ret=%d\n", func , buf, ret);
   close (fd);
```

```
return ret;
}
// 清除 wifi 的按下状态
JNIEXPORT void JNICALL clr wifi key status (JNIEnv *env, jclass clazz)
    int fd:
    int nwr;
    char buf[2];
    if((fd = open(WIFI_ONOFF_CONTROL, O_RDWR)) < 0) {</pre>
       LOGE("%s : Cannot access \"%s\"", __func__, WIFI_ONOFF_CONTROL);
       return; // fd open fail
    }
    nwr = sprintf(buf, "%d\n", 0);
    write(fd, buf, nwr);
    LOGE("%s \n", _func_);
    close(fd):
// Java 和 JNI 函数的绑定表
static JNINativeMethod method_table[] = {
   // wifi 按键相关函数
    { "is_wifi_key_down", "()I", (void*)is_wifi_key_down },
    { "clr_wifi_key_status", "()V", (void*)clr_wifi_key_status },
};
// 注册 native 方法到 java 中
static int registerNativeMethods(JNIEnv* env, const char* className,
        JNINativeMethod* gMethods, int numMethods)
    jclass clazz;
    clazz = (*env)->FindClass(env, className);
    if (clazz == NULL) {
       return JNI_FALSE;
    if ((*env)->RegisterNatives(env, clazz, gMethods, numMethods) < 0) {
       return JNI_FALSE;
    }
    return JNI_TRUE;
int register wifi control(JNIEnv *env)
    // 调用注册方法
```

```
return registerNativeMethods(env, JNIREG_CLASS,
           method_table, NELEM(method_table));
}
JNIEXPORT jint JNI OnLoad (JavaVM* vm, void* reserved)
    JNIEnv* env = NULL;
    jint result = -1;
    if ((*vm)->GetEnv(vm, (void**) &env, JNI VERSION 1 4) != JNI OK) {
        return result;
    register wifi control(env);
   // 返回 jni 的版本
   return JNI_VERSION_1_4;
代码说明:
(01) Android 的 JVM 会回调 JNI OnLoad()函数。在 JNI OnLoad()中,调用 register wifi control(env)。
(02) register_wifi_control(env)调用 registerNativeMethods(env, JNIREG_CLASS, method_table,
NELEM(method_table)) 将 method_table 表格中的函数注册到 Android 的 JNIREG_CLASS 类中。JNIREG_CLASS 为
com/skywang/control/ControlService, 所以它对应的类是 com. skywang. control. ControlService. java。
(03) method table 的内容如下:
JNINativeMethod method table[] = {
    // wifi 按键相关函数
    { "is_wifi_key_down", "()I", (void*)is_wifi_key_down },
    { "clr_wifi_key_status", "()V", (void*)clr_wifi_key_status },
这意味着,将该文件中的 is_wifi_key_down()函数和 JNIREG_CLASS 类的 is_wifi_key_down()绑定。
将该文件中的 clr_wifi_key_status()函数和 JNIREG_CLASS 类的 clr_wifi_key_status()绑定。
该文件对应的 Android. mk 的代码如下:
LOCAL PATH := (call my-dir)
include $ (CLEAR VARS)
LOCAL MODULE
              := control service
LOCAL SRC FILES := control service.c
# 添加对 log 库的支持
LOCAL_LDLIBS:=-L$(SYSROOT)/usr/lib -1log
```

```
注: 若生成 static 的.a,只需添加 LOCAL LDLIBS:=-11og
include $(BUILD SHARED LIBRARY)
LOCAL PATH := (call my-dir)
用 ndk-build 编译上面两个文件,得到 so 库文件 libcontrol_service. so。
关于 Android NDK 编程更详细的内容,请参考"Android JNI和NDK学习"
03 Android 读取 wifi 的开关/状态
在 Android 创建一个 com. skywang. control. ControlService. java。例如,在 Launcher 的目录下创建
packages/apps/Launcher2/src/com/skywang/control/ControlService. java
ControlService. java 代码如下:
package com. skywang. control;
import android.os. IBinder;
import android. app. Service;
import android.content.Intent;
import android.content.Context;
import android.net.wifi.WifiManager;
import android.util.Log;
public class ControlService extends Service {
    private static final String TAG = "ControlService";
    private WifiManager mWM;
    private ReadThread mReadThread;
    private boolean bWifi:
    @Override
    public void onCreate() {
        super. onCreate();
        Log. e(TAG, "start ControlService");
        mWM = (WifiManager) this.getSystemService(Context.WIFI SERVICE);
        mReadThread = new ReadThread();
        mReadThread.start():
       bWifi = mWM. isWifiEnabled();
```

@Override

```
public void onDestroy() {
    super. onDestroy();
   if (mReadThread != null)
        mReadThread.interrupt();
}
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
   return null;
// 处理 wifi 按键
private synchronized void handleWifiKey() {
    if (is wifi key down()==1) {
       // 清空 wifi 的按下状态。目的是"防止不断的产生 wifi 按下事件"
        clr_wifi_key_status();
        Log. d(TAG, "wifi key down");
        if (!mWM.isWifiEnabled()) {
           Log.e(TAG, "open wifi");
           mWM. setWifiEnabled(true);
        } else {
           Log. e (TAG, "close wifi");
           mWM. setWifiEnabled(false);
       }
   }
}
// 和 Activity 界面通信的接口
private class ReadThread extends Thread {
    @Override
    public void run() {
        super. run();
        while (!isInterrupted()) {
           handleWifiKey();
   }
}
// wifi 按键相关函数
private native int is_wifi_key_down();
private native void clr_wifi_key_status();
static {
   // 加载本地. so 库文件
    System. loadLibrary("control service");
```

```
)
}
```

代码说明:

- (01) System. loadLibrary("control_service"); 这是在 ControlService 启动的时候自动执行的,目的是加载 libcontrol service. so 库。即上一步所生成的 so 库文件。
- (02) ControlService. java 是服务程序,它继承于 Service。ReadThread 是启动时会自动开启的线程。ReadThread 的作用就是不断的调用 handleWifiKey()处理 wifi 按键值。

接下来,我们在 AndroidManifest. xml 中声明该服务,就可以在其它地方调用执行了。下面是 manifest 中声明 ControlService 的代码:

我们在 Launcher. java 的 onCreate()函数中启动该服务。这样,随着系统系统服务就会一直运行了。启动服务的代码如下:

startService (new Intent ("com. skywang. control. CONTROLSERVICE"));

<mark>方案结论</mark>:工作正常,但消耗系统资源较多,会增加系统功耗!

经过测试发现,此方案运行很正常。但存在一个问题:由于添加了一个不停运行的服务,消耗很多系统资源,导致机器的功能也增加了很多。

因此,再实现方案三,对比看看效果如何。


方案三

方案思路:在 Android 的 input 输入子系统的框架层中捕获 wifi 按键,并进行相应处理。若捕获到"wifi"按键,则读取 wifi 的状态:若是"wifi"是开启的,则关闭 wifi,否则,打开 wifi。

方案分析: 若采用此方案需要解决以下问题

- 01,将 kernel的 wifi 按键值映射到 Android 系统的某键值上。
- -- 这个可以实现。和"方案二"一样,我们通过 ADC 驱动将 wifi 按键映射到键值 KEY_F16 上; 然后,将 kernel 的 KEY F16 和 Android 的某一键值对应。

- 02, 在 Android 的 framework 层的键值处理函数中,捕获按键,并进行相应处理。
- -- 这个可以实现。在 input 子系统的 framework 层,捕获到 wifi 按键对应的 Android 系统中的按键



具体实现:

01,将 kernel的 wifi 按键值映射到 Android 系统的某键值上。

01.01, wifi 按键驱动

在按键驱动中编辑 wifi 按键的驱动: 主要的目的是将 wifi 按键映射到某个键值上,方便后面 Android 系统调用。因为 Android 系统使用的按键值和 Linux 内核使用的按键值不一样, Android 会通过一个键值映射表,将 Linux 的按键值和 Android 的按键值映射起来。

我们的项目中,wifi 按键是通过 ADC 值来捕获的,而不是中断。下面是"wifi 按键相关信息",代码如下:

```
static struct rk29_keys_button key_button[] = {

...

// 将 wifi 开关按键定义为 KEY_F16,

// 处理时,捕获 KEY_F16 进行处理即可。
{

.desc = "wifi",

.code = KEY_F16,
```

.active_low = PRESS_LEV_LOW,
},

.gpio = INVALID GPIO,

 $.adc_value = 4,$

. . .

```
};
```

从中,我们可以看出 wifi的 adc值大概是 4,它所对应的按键值(即 code值)是 KEY F16。

这里, KEY_F16 是我们自己定义的(因为 linux 中没有 wifi 开关按键), 你也可以定义为别的值。记得两点:一,这里的所定义的 wifi 的 code, 必须和 Android 中要处理的按键值(后面会讲到)保持一致;二,不要使用系统中已用到的值。另外, KEY_F16 的值为 186,可以参考"include/linux/input.h"文件去查看。

在按键驱动中,会将 key_button 注册到系统中。在按键驱动中,我们将下面的 callback 函数注册到 adc 总线上; adc 驱动会通过工作队列,判断的读取 adc 值,并调用 callback,从而判断是否有响应的按键按下。下面是 callback 函数:

```
static void callback(struct adc client *client, void *client param, int result)
    struct rk29 keys drvdata *ddata = (struct rk29 keys drvdata *)client param;
    int i:
    if(result < EMPTY ADVALUE)</pre>
        ddata->result = result;
    // 依次查找 key button 中的按键,判断是否需要响应
    for (i = 0; i < ddata \rightarrow nbuttons; i++) {
        struct rk29 button data *bdata = &ddata->data[i];
        struct rk29_keys_button *button = bdata->button;
        if(!button->adc value)
            continue:
        int pre state = button->adc state;
        if(result < button->adc_value + DRIFT_ADVALUE &&
            result > button->adc_value - DRIFT_ADVALUE) {
            button->adc state = 1;
        } else {
            button->adc state = 0;
        if (bdata->state != button->adc state)
            mod timer (&bdata->timer,
                jiffies + msecs to jiffies(DEFAULT DEBOUNCE INTERVAL));
   return;
}
```

这里的 callback 和"方案二"中的 callback 有区别。这里没有调用 synKeyDone()函数。

01.02, 键值映射

映射文件:

Linux 中的按键值和 Android 中的按键值不一样。它们是通过. kl 映射文件,建立对应关系的。

默认的映射文件是 qwerty. kl; 但不同的平台可能有效的映射文件不同。用户可以通过查看

"/system/usr/keylayout/"目录下的.kl 映射文件,来进行验证哪个是有效的。映射方法:一,可以通过查看调用.kl 的代码。二,修改.kl 文件来验证。

在 rk3066 中,有效的映射文件是"rk29-keypad.kl"。在"rk29-keypad.kl"中添加以下代码将 wifi 按键和 Android 中的"AVR POWER 按键"对应。

key 186 AVR POWER

说明:

key -- 是关键字。固定值,不需要改变。

186 — wifi 按键在 linux 驱动中对应的键值,这里对应 KEY_F16 的键值,即 wifi 对应的按键值。关于 linux 驱动中的各个键值,可以查看"include/linux/input.h"

AVR_POWER — wifi 按键映射到 Android 中的按键,它对应是"KeycodeLabels.h"文件中的 KEYCODES 表格元素的 "literal" 值。

KeycodeLabels.h 中 KEYCODES 定义如下:

```
static const KeycodeLabel KEYCODES[] = {
    { "SOFT LEFT", 1 },
    { "SOFT RIGHT", 2 },
    { "HOME", 3 },
    \{ "BACK", 4 \},
    { "CALL", 5 },
    { "ENDCALL", 6 },
    { "0", 7 },
    { "1", 8 },
    \{ "2", 9 \},
    { "3", 10 },
    { "4", 11 },
    { "5", 12 },
    { "6", 13 },
    { "7", 14 },
    { "8", 15 },
    { "9", 16 },
    { "STAR", 17 },
    { "POUND", 18 },
    { "DPAD UP", 19 },
    { "DPAD DOWN", 20 },
    { "DPAD_LEFT", 21 },
    { "DPAD RIGHT", 22 },
```

{ "DPAD_CENTER", 23 }, { "VOLUME_UP", 24 }, { "VOLUME_DOWN", 25 },

{ "POWER", 26 }, { "CAMERA", 27 }, { "CLEAR", 28 },

```
\{ "A", 29 \},
 "B", 30 },
 "C", 31 },
{ "D", 32 },
 "E",
       33 },
 "F",
       34 },
 "G",
       35 },
 "H",
       36 },
 "I",
       37 },
{ "J",
       38 },
{ "K",
       39 },
 "L", 40 },
\{ "M", 41 \},
 "N",
      42 },
 "0", 43 },
{ "P", 44 },
 "Q", 45 },
 "R", 46 },
 "S",
      47 },
 "T", 48 },
 "U", 49 },
 "V", 50 },
 "W", 51 },
 "X",
      52 },
 "Y", 53 },
{ "Z", 54 },
 "COMMA", 55 },
 "PERIOD", 56 },
{ "ALT_LEFT", 57 },
{ "ALT_RIGHT", 58 },
{ "SHIFT_LEFT", 59 },
{ "SHIFT_RIGHT", 60 },
{ "TAB", 61 },
{ "SPACE", 62 },
{ "SYM", 63 },
 "EXPLORER", 64 },
 "ENVELOPE", 65 },
 "ENTER", 66 },
{ "DEL", 67 },
{ "GRAVE", 68 },
 "MINUS", 69 },
{ "EQUALS", 70 },
{ "LEFT_BRACKET", 71 },
{ "RIGHT_BRACKET", 72 },
{ "BACKSLASH", 73 },
\{ "SEMICOLON", 74 \},
{ "APOSTROPHE", 75 },
{ "SLASH", 76 },
\{ \text{"AT"}, 77 \},
```

```
{ "NUM", 78 },
 "HEADSETHOOK", 79 },
{ "FOCUS", 80 },
{ "PLUS", 81 },
 "MENU", 82 },
{ "NOTIFICATION", 83 },
{ "SEARCH", 84 },
 "MEDIA PLAY PAUSE", 85 },
{ "MEDIA_STOP", 86 },
{ "MEDIA_NEXT", 87 },
{ "MEDIA_PREVIOUS", 88 },
 "MEDIA REWIND", 89 },
 "MEDIA_FAST_FORWARD", 90 },
{ "MUTE", 91 },
{ "PAGE UP", 92 },
{ "PAGE_DOWN", 93 },
 "PICTSYMBOLS", 94 },
{ "SWITCH_CHARSET", 95 },
{ "BUTTON_A", 96 },
{ "BUTTON_B", 97 },
{ "BUTTON_C", 98 },
 "BUTTON_X", 99 },
 "BUTTON_Y", 100 },
{ "BUTTON_Z", 101 },
 "BUTTON_L1", 102 },
 "BUTTON_R1", 103 },
 "BUTTON_L2", 104 },
 "BUTTON_R2", 105 },
{ "BUTTON_THUMBL", 106 },
{ "BUTTON_THUMBR", 107 },
 "BUTTON_START", 108 },
 "BUTTON_SELECT", 109 },
 "BUTTON MODE", 110 },
 "ESCAPE", 111 },
 "FORWARD DEL", 112 },
 "CTRL_LEFT", 113 },
 "CTRL_RIGHT", 114 },
 "CAPS_LOCK", 115 },
{ "SCROLL_LOCK", 116 },
 "META LEFT", 117 },
 "META_RIGHT", 118 },
{ "FUNCTION", 119 },
{ "SYSRQ", 120 },
{ "BREAK", 121 },
{ "MOVE_HOME", 122 },
{ "MOVE_END", 123 },
{ "INSERT", 124 },
 "FORWARD", 125 },
{ "MEDIA PLAY", 126 },
```

```
"MEDIA_PAUSE", 127 },
 "MEDIA_CLOSE", 128 },
{ "MEDIA EJECT", 129 },
{ "MEDIA_RECORD", 130 },
 "F1", 131 },
{ "F2", 132 },
 "F3", 133 },
 "F4", 134 },
 "F5", 135 },
 "F6", 136 },
 "F7", 137 },
 "F8", 138 },
 "F9", 139 },
{ "F10", 140 },
{ "F11", 141 },
{ "F12", 142 },
{ "NUM LOCK", 143 },
{ "NUMPAD_0", 144 },
{ "NUMPAD_1", 145 },
{ "NUMPAD_2", 146 },
{ "NUMPAD_3", 147 },
 "NUMPAD_4", 148 },
 "NUMPAD_5", 149 },
\{ \text{"NUMPAD\_6"}, 150 \},
{ "NUMPAD_7", 151 },
 "NUMPAD 8", 152 },
 "NUMPAD_9", 153 },
 "NUMPAD_DIVIDE", 154 },
{ "NUMPAD_MULTIPLY", 155 },
{ "NUMPAD_SUBTRACT", 156 },
 "NUMPAD ADD", 157 },
 "NUMPAD_DOT", 158 },
 "NUMPAD_COMMA", 159 },
 "NUMPAD_ENTER", 160 },
{ "NUMPAD EQUALS", 161 },
 "NUMPAD_LEFT_PAREN", 162 },
 "NUMPAD_RIGHT_PAREN", 163 },
 "VOLUME_MUTE", 164 },
 "INFO", 165 },
{ "CHANNEL_UP", 166 },
 "CHANNEL_DOWN", 167 },
{ "ZOOM IN", 168 },
{ "ZOOM_OUT", 169 },
{ "TV", 170 },
{ "WINDOW", 171 },
{ "GUIDE", 172 },
{ "DVR", 173 },
 "BOOKMARK", 174 },
{ "CAPTIONS", 175 },
```

```
{ "SETTINGS", 176 },
     "TV_POWER", 177 },
    { "TV INPUT", 178 },
    { "STB_POWER", 179 },
    { "STB_INPUT", 180 },
    { "AVR_POWER", 181 },
    { "AVR INPUT", 182 },
     "PROG RED", 183 },
    { "PROG_GREEN", 184 },
    { "PROG_YELLOW", 185 },
    { "PROG_BLUE", 186 },
    { "APP_SWITCH", 187 },
    { "BUTTON_1", 188 },
    { "BUTTON_2", 189 },
    { "BUTTON 3", 190 },
    { "BUTTON_4", 191 },
    { "BUTTON 5", 192 },
     "BUTTON_6", 193 },
    { "BUTTON_7", 194 },
    { "BUTTON 8", 195 },
    { "BUTTON 9", 196 },
     "BUTTON_10", 197 },
     "BUTTON_11", 198 },
    { "BUTTON 12", 199 },
    { "BUTTON 13", 200 },
    { "BUTTON 14", 201 },
     "BUTTON_15", 202 },
     "BUTTON_16", 203 },
    { "LANGUAGE SWITCH", 204 },
    { "MANNER_MODE", 205 },
    { "3D MODE", 206 },
    { "CONTACTS", 207 },
    { "CALENDAR", 208 },
    { "MUSIC", 209 },
    { "CALCULATOR", 210 },
    { "ZENKAKU HANKAKU", 211 },
    { "EISU", 212 },
    { "MUHENKAN", 213 },
    { "HENKAN", 214 },
    { "KATAKANA HIRAGANA", 215 },
    { "YEN", 216 },
    { "RO", 217 },
    { "KANA", 218 },
    { "ASSIST", 219 },
    // NOTE: If you add a new keycode here you must also add it to several other files.
             Refer to frameworks/base/core/java/android/view/KeyEvent.java for the full
    //
list.
```

```
};
KeycodeLabels.h 中的按键与 Android 框架层的 KeyEvent. java 中的按键值对应。
例如: "AVR POWER"对应"KeyEvent. java 中的键值"如下:
public static final int KEYCODE AVR POWER = 181;
这样,我们发现:将驱动的 wifi 按键就和 Android 系统中的 KEYCODE AVR POWER 就对应起来了!
02, 在 Android 的 framework 层的键值处理函数中,捕获按键,并进行相应处理。
在 framework 层的 input 系统中,加入对 wifi 按键的捕获。
添加的文件是: frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager. java
添加的具体方法: 在 PhoneWindowManager. java 的 interceptKeyBeforeQueueing()函数中,捕获 wifi 按键。
代码如下:
public int interceptKeyBeforeQueueing (KeyEvent event, int policyFlags, boolean isScreenOn)
   final boolean down = event.getAction() == KeyEvent.ACTION DOWN;
   final boolean canceled = event.isCanceled();
   final int keyCode = event.getKeyCode();
   final boolean isInjected = (policyFlags & WindowManagerPolicy.FLAG INJECTED) != 0;
   final boolean keyguardActive = (mKeyguardMediator == null ? false :
                        (isScreenOn ?
                           mKeyguardMediator.isShowingAndNotHidden() :
                           mKeyguardMediator.isShowing()));
   if (!mSystemBooted) {
       return 0;
   }
   if (DEBUG INPUT) {
       Log. d(TAG, "interceptKeyTq keycode=" + keyCode
             + " screenIsOn=" + isScreenOn + " keyguardActive=" + keyguardActive);
   }
   if (down && (policyFlags & WindowManagerPolicy.FLAG_VIRTUAL) != 0
           && event.getRepeatCount() == 0) {
       performHapticFeedbackLw(null, HapticFeedbackConstants.VIRTUAL KEY, false);
```

 $\{ NULL, 0 \}$

```
if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE POWER) {
        policyFlags |= WindowManagerPolicy.FLAG_WAKE;
    final boolean isWakeKey = (policyFlags & (WindowManagerPolicy.FLAG WAKE
            WindowManagerPolicy.FLAG WAKE DROPPED)) != 0;
    int result:
    if ((isScreenOn && !mHeadless) | (isInjected && !isWakeKey)) {
        // When the screen is on or if the key is injected pass the key to the application.
        result = ACTION PASS TO USER;
    } else {
        // When the screen is off and the key is not injected, determine whether
        // to wake the device but don't pass the key to the application.
        result = 0;
        if (down && isWakeKey) {
            if (keyguardActive) {
                // If the keyguard is showing, let it decide what to do with the wake key.
                mKeyguardMediator.onWakeKeyWhenKeyguardShowingTq(keyCode,
                        mDockMode != Intent.EXTRA DOCK STATE UNDOCKED);
            } else {
                // Otherwise, wake the device ourselves.
                result |= ACTION_POKE_USER_ACTIVITY;
        }
    }
    // Handle special keys.
    switch (keyCode) {
        case KeyEvent.KEYCODE SYSRQ: {
            if (!down) {
                printScreenSysRq();
            break;
        case KeyEvent.KEYCODE AVR POWER: {
            Log. d("##SKYWANG##", "global keycode:"+keyCode);
            if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE AVR POWER && down==false) {
                // Wifi 按键处理
                WifiManager mWM = (WifiManager)
mContext.getSystemService(Context.WIFI SERVICE);
                boolean bWifi = mWM.isWifiEnabled();
                mWM. setWifiEnabled(!bWifi);
            break:
        case KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN:
        case KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP:
        case KeyEvent.KEYCODE VOLUME MUTE: {
```

```
if (keyCode == KeyEvent. KEYCODE VOLUME DOWN) {
    if (down) {
        if (isScreenOn && !mVolumeDownKeyTriggered
                && (event.getFlags() & KeyEvent.FLAG FALLBACK) == 0) {
            mVolumeDownKeyTriggered = true;
            mVolumeDownKeyTime = event.getDownTime();
            mVolumeDownKeyConsumedByScreenshotChord = false;
            cancelPendingPowerKeyAction();
            interceptScreenshotChord();
        }
    } else {
        mVolumeDownKeyTriggered = false;
        cancelPendingScreenshotChordAction();
} else if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE VOLUME UP) {
    if (down) {
        if (isScreenOn && !mVolumeUpKeyTriggered
                && (event.getFlags() & KeyEvent.FLAG_FALLBACK) == 0) {
            mVolumeUpKeyTriggered = true;
            cancelPendingPowerKeyAction();
            cancelPendingScreenshotChordAction();
        }
    } else {
        mVolumeUpKeyTriggered = false;
        cancelPendingScreenshotChordAction();
} else if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_MUTE) {
   // add by skywang
    if (!down)
        handleMuteKey();
}
if (down) {
    ITelephony telephonyService = getTelephonyService();
    if (telephonyService != null) {
        try {
            if (telephonyService.isRinging()) {
                // If an incoming call is ringing, either VOLUME key means
                // "silence ringer". We handle these keys here, rather than
                // in the InCallScreen, to make sure we'll respond to them
                // even if the InCallScreen hasn't come to the foreground yet.
                // Look for the DOWN event here, to agree with the "fallback"
                // behavior in the InCallScreen.
                Log. i (TAG, "interceptKeyBeforeQueueing:"
                      + " VOLUME key-down while ringing: Silence ringer!");
                // Silence the ringer. (It's safe to call this
                // even if the ringer has already been silenced.)
                telephonyService.silenceRinger();
```

```
// And *don't* pass this key thru to the current activity
                    // (which is probably the InCallScreen.)
                    result &= ~ACTION_PASS_TO_USER;
                    break:
                if (telephonyService.isOffhook()
                        && (result & ACTION PASS TO USER) == 0) {
                    // If we are in call but we decided not to pass the key to
                    // the application, handle the volume change here.
                    handleVolumeKey (AudioManager. STREAM_VOICE_CALL, keyCode);
                    break:
            } catch (RemoteException ex) {
                Log. w(TAG, "ITelephony threw RemoteException", ex);
        }
        if (isMusicActive() && (result & ACTION PASS TO USER) == 0) {
            // If music is playing but we decided not to pass the key to the
            // application, handle the volume change here.
            handleVolumeKey (AudioManager. STREAM_MUSIC, keyCode);
            break;
    break:
}
case KeyEvent.KEYCODE ENDCALL: {
    result &= ~ACTION_PASS_TO_USER;
    if (down) {
        ITelephony telephonyService = getTelephonyService();
        boolean hungUp = false;
        if (telephonyService != null) {
            try {
                hungUp = telephonyService.endCall();
            } catch (RemoteException ex) {
                Log. w(TAG, "ITelephony threw RemoteException", ex);
        interceptPowerKeyDown(!isScreenOn | hungUp);
    } else {
        if (interceptPowerKeyUp(canceled)) {
            if ((mEndcallBehavior
                    & Settings. System. END BUTTON BEHAVIOR HOME) != 0) {
                if (goHome()) {
                    break:
            }
```

```
if ((mEndcallBehavior
                            & Settings. System. END_BUTTON_BEHAVIOR_SLEEP) != 0) {
                        result = (result & ~ACTION POKE USER ACTIVITY)
ACTION_GO_TO_SLEEP;
            break:
        }
        case KeyEvent.KEYCODE_POWER: {
if (mHdmiPlugged&&SystemProperties.get("ro.hdmi.power_disable", "false").equals("true")) {
               Log. d("hdmi", "power disable----");
               result=0;
               break;
            result &= ~ACTION_PASS_TO_USER;
            if (down) {
                if (isScreenOn && !mPowerKeyTriggered
                        && (event.getFlags() & KeyEvent.FLAG FALLBACK) == 0) {
                    mPowerKeyTriggered = true;
                    mPowerKeyTime = event.getDownTime();
                    interceptScreenshotChord();
                }
                ITelephony telephonyService = getTelephonyService();
                boolean hungUp = false;
                if (telephonyService != null) {
                    try {
                        if (telephonyService.isRinging()) {
                            // Pressing Power while there's a ringing incoming
                            // call should silence the ringer.
                            telephonyService. silenceRinger();
                        } else if ((mIncallPowerBehavior
                                &
Settings. Secure. INCALL_POWER_BUTTON_BEHAVIOR_HANGUP) != 0
                                && telephonyService.isOffhook()) {
                            // Otherwise, if "Power button ends call" is enabled,
                            // the Power button will hang up any current active call.
                            hungUp = telephonyService.endCall();
                    } catch (RemoteException ex) {
                        Log. w(TAG, "ITelephony threw RemoteException", ex);
                interceptPowerKeyDown(!isScreenOn | hungUp
                        mVolumeDownKeyTriggered | mVolumeUpKeyTriggered);
            } else {
```

```
mPowerKeyTriggered = false;
                cancelPendingScreenshotChordAction();
                if (interceptPowerKeyUp(canceled | mPendingPowerKeyUpCanceled)) {
                    result = (result & ~ACTION POKE USER ACTIVITY) | ACTION GO TO SLEEP;
                mPendingPowerKeyUpCanceled = false;
            break:
        }
        case KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_PLAY:
        case KeyEvent. KEYCODE MEDIA PAUSE:
        case KeyEvent. KEYCODE MEDIA PLAY PAUSE:
            if (down) {
                ITelephony telephonyService = getTelephonyService();
                if (telephonyService != null) {
                    try {
                        if (!telephonyService.isIdle()) {
                            // Suppress PLAY/PAUSE toggle when phone is ringing or in-call
                            // to avoid music playback.
                            break:
                    } catch (RemoteException ex) {
                        Log. w(TAG, "ITelephony threw RemoteException", ex);
                }
        case KeyEvent. KEYCODE HEADSETHOOK:
        case KeyEvent.KEYCODE MUTE:
        case KeyEvent. KEYCODE MEDIA STOP:
        case KeyEvent. KEYCODE MEDIA NEXT:
        case KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_PREVIOUS:
        case KeyEvent. KEYCODE MEDIA REWIND:
        case KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_RECORD:
        case KeyEvent.KEYCODE MEDIA FAST FORWARD: {
            if ((result & ACTION PASS TO USER) == 0) {
                // Only do this if we would otherwise not pass it to the user. In that
                // case, the PhoneWindow class will do the same thing, except it will
                // only do it if the showing app doesn't process the key on its own.
                // Note that we need to make a copy of the key event here because the
                // original key event will be recycled when we return.
                mBroadcastWakeLock.acquire();
                Message msg =
mHandler.obtainMessage(MSG_DISPATCH_MEDIA_KEY_WITH_WAKE_LOCK,
                        new KeyEvent(event));
                msg. setAsynchronous(true);
                msg. sendToTarget();
            break;
```

```
}
        case KeyEvent.KEYCODE_CALL: {
            if (down) {
                ITelephony telephonyService = getTelephonyService();
                if (telephonyService != null) {
                    try {
                        if (telephonyService.isRinging()) {
                            Log. i (TAG, "interceptKeyBeforeQueueing:"
                                  + " CALL key-down while ringing: Answer the call!");
                            telephonyService.answerRingingCall();
                            // And *don't* pass this key thru to the current activity
                            // (which is presumably the InCallScreen.)
                            result &= ~ACTION PASS TO USER;
                    } catch (RemoteException ex) {
                        Log.w(TAG, "ITelephony threw RemoteException", ex);
           break;
   return result;
```

在上面的代码中,我们捕获了 KeyEvent. KEYCODE_AVR_POWER, 并对其进行处理。

<mark>方案结论</mark>:方案可行。而且运行效率比"方案二"高,不会造成功耗很大的问题。

最终总结: 方案三最好!