Media transmisyjne 2 – temat 3

Projekt nr 1 Jakub Szuper, 259695



Treść tematu 3

Opracować arkusz kalkulacyjny wyznaczający straty propagacyjne w swobodnej przestrzeni oraz nad doskonale przewodzącą kulistą Ziemią.

Model dla wolnej przestrzeni oraz metoda obliczeniowa (1)

Moc dysponowana z anteny odbiorczej P_o:

$$P_0 = P_r - L$$
, $L = L_b - G_p$

 P_r – moc wypromieniowana przez antenę nadawczą

L - tłumienność całkowita

 L_b - tłumienność podstawowa

 G_p - zysk energetyczny

L - tłumienność całkowita w swobodnej przestrzeni

 G_n - zysk energetyczny anteny nadawczej

 G_o - zysk energetyczny anteny odbiorczej

Model dla wolnej przestrzeni oraz metoda obliczeniowa (2)

Podstawowe straty transmisji w wolnej przestrzeni, w przypadku połączenia point-to-point, obliczane są jako tłumienie swobodnej przestrzeni:

$$L_{bf} = 20 \log \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)$$

Równanie to można również zapisać przy użyciu częstotliwości zamiast długości fali:

$$L_{bf} = 32.4 + 20 \log f + 20 \log d$$

 L_{bf} - podstawowe straty transmisji w wolnej przestrzeni [dB]

d - odległość [km]

λ - długość fali [MHz]

Model dla kulistej Ziemi oraz metoda obliczeniowa

Wzór na współczynnik osłabienia w obszarze półcienia:

$$W = -G(x_0) + F(x_1) + F(x_2) + 20,67,$$

$$x_0 = d B_0; x_1 = d_1 B_0; x_2 = d_2 B_0;$$

$$B_0 = 670 \sqrt[3]{\frac{1}{a_z^2}}$$

$$d_1 = \sqrt{2a_2H_1}; d_2 = \sqrt{2a_2H_2}$$

Błąd w określeniu współczynnika osłabienia nie przekracza 1 dB, jeśli jest spełniona nierówność:

$$x_0 - x_1 \Delta(x_1) - x_2 \Delta(x_2) > 320$$

 d_1 , d_2 - odległości anten od linii horyzontu [km]


f - częstotliwość [MHz]

Stosowanie modelu kulistej Ziemi


Wzór na współczynnik osłabienia przy rozchodzeniu się fal radiowych nad gładką, doskonale przewodzącą powierzchnią Ziemi może być stosowany w obszarze interferencyjnym, tzn. dla odległości mniejszych od 0,7 d_0 , gdzie d_0 jest granicą bezpośredniej widoczności anten, w której trzeba zastosować zastępczy promień Ziemi a_z oraz wysokości zawieszenia anten H_1 , H_2 . W miarę zwiększania odległości między antenami, przechodzimy z obszaru interferencyjnego do obszaru półcienia (kulistość Ziemi).


$$d_0 = \sqrt{2a_E} (\sqrt{H_1} + \sqrt{H_2}),$$

Współczynnik osłabienia w obszarze półcienia





Przypadek dla konfiguracji anten 50m i 50m Zakres odległości: 60km-140km Zakres częstotliwości: 100MHz-3000MHz







Przypadek dla konfiguracji anten 50m i 100m Zakres odległości: 60km-140km Zakres częstotliwości: 100MHz-3000MHz





Przypadek dla konfiguracji anten 20m i 50m Zakres odległości: 60km-140km Zakres częstotliwości: 100MHz-3000MHz







Trasa Wrocław – Czadrów Konfiguracja anten: 100m i 30m

Odległość: 78,11km

Częstotliwość: 1200MHz


Tłumienie całkowite trasy: 158,77 dB






Trasa Łomża – Suwałki Konfiguracja anten: 50m i 80m Odległość: 116,78km Częstotliwość: 500MHz

Tłumienie całkowite trasy: 177,14 dB






Trasa Siedlce – Płońsk


Konfiguracja anten: 130m i 60m

Odległość: 139,76km

Częstotliwość: 1700MHz

Tłumienie całkowite trasy: 220,34 dB





Źródła

"RECOMMENDATION ITU-R P.525-4", rozdz. "Point-to-Point Links" → https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.525-4-201908-I!!PDF-E.pdf

"Materiały pomocnicze do obliczeń propagacyjnych" (D.J. Bem), rozdz. 3.3 -> Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

