### USB Custom Human Interface Device + RUST Útmutató

A dokumentum bemutatja hogyan készítsd el nulláról a saját USB HID eszközödet, amely RUST kódot is meghív C-ből, egy STM32F412ZG mikrovezérlőn. Próbáltam rugalmasan, más eszközre is megvalósíthatóan bemutatni. A forrásokat egyben legalul találod. Sok sikert! - Szabó Bence Kristóf

## 1. Környezet megteremtése


Legelső lépés, letölteni a Visual Studio Code-ot: https://code.visualstudio.com/download

Register Code as an editor for supported file types
Add to PATH (requires shell restart)


Telepítés során adjuk hozzá a környezeti változókhoz (PATH)

Következő, hogy beszerezzük a RUST telepítőjét -> <a href="https://www.rust-lang.org/tools/install">https://www.rust-lang.org/tools/install</a>

Futtatás után írd be a parancssorba a kívánt telepítési lehetőség számát: 1 - 2 - 3




Miután a rustup feltette magát, újra válassz a lehetőségek közül! Ha kész van, a VSCode-ban telepítsd a Rust-analyzer névre hallgató bővítményt:




A következő részt Youtube videók alapján is végigcsinálhatod (ezen oldal alján találod). Az ehhez hasonló kommenteket \*\* karakterrel jelöltem.


A többi hasznos bővímény: crates, CodeLLDB, Even Better TOML, Error Lens.

Még pontosabb visszajelzések érdekében állítsd át a "rust-analyzer check"-et clippy-re, ha még nem az.





Az "Open Settings (JSON)" lehetőségre kattintva, ellenőrizd az alábbiakat:



\*\* Itt van 2 nagyszerű videó is a RUST telepítésével és bővítményeivel kapcsolatban.




## 2. Custom HID generálása CubeMX-vel

Töltsd le és telepítsd fel a cubeMX-et: https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html

Készíts egy Custom\_USB\_HID-et:


Először add meg, hogy mely pineket szeretnéd majd használni. (\*\* Ledek: PB0, PB7, PB14, Gomb: PC13 - STM32F412ZG - esetében úgy emlékszem ezek).

- 1. Access to board selector (Válaszd ki az mcu-dat)
- 2. Clear Pinouts (Töröld az alap beállításokat!)
- 3. Setup Output/Input pin(s) (LEDs, Button), névadáshoz jobb klikk, "Enter user label".




Most pedig állítsuk be azokat amik custom usb eszközzé teszik a mikrovezérlőnket.

- Első ami kell az RCC, High Speed Clock >> BYPASS Clock Source



- Következő az USB\_OTG\_FS >> Device\_Only



- Majd USB\_DEVICE >> Custom Human Interface Device Class




- Ugyanitt az USB\_DEVICE-ban, csak lejjebb, átírható a PRODUCT\_STRING. (Elnevezheted eszközödet)

∨ Device Descriptor FS	
PID (Product IDen	22352
PRODUCT_STRI	BALLUFF USB HID
CONFIGURATIO	Custom HID Config
INTERFACE_STR	Custom HID Interface

- Fentebb a nagy kék füleken váltsunk a következőre >> "Clock Configuration" és ha felkínálja fogadjuk el az automatikus beállításokat, ha nem készültünk olyan szándékkal, hogy mi magunk adjuk meg az értékeket.


Következő nagy kék fül >> "Project Manager" azon belül az Advanced settings >> Visibility lehetőségénél minden legyen pipa. Ehhez katt a tetején a kék sávra.



A "Project Manager"-ben most a Project beállításai között a legfontosabb, hogy a "Toolchain / IDE" lehetőséget átállítsuk "Makefile"-ra. (Így tudunk majd vele Visual Studio Code-ban dolgozni).

Balluff_USB_HID
C:\Users\Bence\Documents\
Advanced
C:\Users\Bence\Documents\Balluff_USB_HID\
Makefile ✓ Generate L

- Ha valami szükséges (pl. a mikrovezérlőd fájljai), azt ki fogja dobni a CubeMX és akkor töltsd le. Lehet arra kér majd, hogy jelentkezz be, stb-stb. Tégy neki eleget és egy sikeresen generálódott kód lesz a jutalmad.



<sup>\*\*</sup> Ha valami nem sikerült, segítenek az alábbi videók megcsinálni, de te cubeMX-ben, ne pedig CubeIDE készítsd el. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3JGRt3BFYrM">https://www.youtube.com/watch?v=3JGRt3BFYrM</a>

Ne feledd, hogy makefile-ra van szükségünk! <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZP2fd2qatj0">https://www.youtube.com/watch?v=ZP2fd2qatj0</a>

## 3. RUST projekt létrehozása

VSCode-ban, hozz létre RUST projektet ugyanazon névvel, mint a cubeMX projekted neve.

\$ cargo new [a projected neve] --lib (\*\*Ha máskor alkalmazást szeretnél akkor --bin)


Másold át a generált fájlokat ezen RUST projeked mappájába!


Nyisd meg a mappát és kattints a(z) "src/lib.rs" fájlba. Ha a rust-analyzer lefutott telepítsd még az alábbi bővítményeket:

- C/C++
- C/C++ Extension Pack
- Makefile Tools
- STM32 VS Code Extension
- STM-Helper.

(\*\*Ne lepődj meg, hogy több bővítmény is telepítődik ezekkkel)

A helpernek köszönhetően megjelennek alul újabb lehetőségek, kattins az "UpdateWorkspace" lehetőségre!





Generált egy ".vscode" nevű mappát. Nyomj rá a "build"-re! Ha mindent jól csináltunk, sikeresen lefutott.

\*\*Nekem a "c\_cpp\_properties" fájl errort jelzett, mert nem talál egy mappát. Az útvonalban 9.2.1 verzió volt, de a gépemen 10.3.1 van. Megoldás: csak át kellett írni az útvonalban a számokat.


Módosítsuk a "cargo.toml" és "src/lib.rs" fájlokat a következők szerint

```
Cargo.toml > { } lib > 🎟 name
                               Cargo.toml
   [package]
   name = "Balluff USB HID"
   version = "0.1.0"
   edition = "2021"
   [lib]
   name = "Balluff USB HID"
   crate-type = ["staticlib"]
   [dependencies]
   cty = "0.2.2"
                    \
   cortex-m = "0.7.7"
   cortex-m-rt = "0.7.3"
   cortex-m-semihosting = "0.5.0"
                                      >
   libc = "0.2.147"
   panic-halt = "0.2.0"
                            <
```

Töltsük le az MSYS2-őt, hogy a C és RUST fájl is ugyanazt a gcc buildert használja: https://www.msys2.org/

Az oldalon a 6. pontban látható, hogy miután megvagy a telepítéssel érdemes futtatni a:

pacman -S mingw-w64-ucrt-x86\_64-gcc parancsot



Indítsd el az MSYS2 MINGW64-et és írd be, hogy:

pacman -S mingw-w64-x86\_64-rust

\*\*Lényegében ugyanazokat a crate-eket cargo-kat kell letölteni mint a RUST feltelepítésekor. Bár (!) a tesztprogram írásakor a VSCode is helyesen fordította a rust fájlokat, míg az eredeti demo-nál nem.

VSCode terminálban futtasd a "rustup target add thumbv7em-none-eabihf" parancsot. Más mikrovezérlő esetén ellenőrizheted itt a targeted:

https://docs.rust-embedded.org/book/intro/install.html

Ellenőrizd a "rustup target list" paranccsal, hogy a targeted (installed) állapotban van-e.

Helyezd a(z) msys2/mingw64/bin-t a környezeti változóid (Path) legtetejére. A ".cargo/bin" legyen a második.

MSYS2 MinGW64 Terminálban jöhet szintén a "rustup target add thumbv7em-none-eabihf"

\*\*Ha panaszkodik, hogy a rustup nem -bash parancs. Másold át a "C:\Users\FELHASZNÁLÓD\.cargo\bin" mappából a rustup alkalmazást az "(Útvonal ahol az msyst telepítetted)\msys2\mingw64\bin" mappába. Ha továbbra sem sikerül a targetet letölteni, talán nem is probléma. Legalábbis ezen dokumentummal párhuzamosan készített program, működott cargo-val is.

- 1. Kövesd az embedded book utasításait: https://docs.rust-embedded.org/book/intro/install/windows.html
- 2. Töltsd le a GNU Toolchain-t: https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm
- 3/A. És az OpenOCD-t is: https://github.com/xpack-dev-tools/openocd-xpack/releases/
- 3/B. Tedd egy mappába a kicsomagolt tartalmat és add hozzá a bin könyvtárat a PATH-hoz.
- 4. Telepíteni kell az https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html, vagy az OpenOCD nem fog működni.
- 5. Teszteléshez írd a terminálba, hogy: "openocd -v"

#### 4. C és RUST összefésülése

Most át fogunk állítani ezt-azt ennek a videónak megfelelően, hogy az eszköz helyesen műdödjön: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3JGRt3BFYrM">https://www.youtube.com/watch?v=3JGRt3BFYrM</a>

Mappa: USB\_DEVICE >> Target >> usbd\_conf.h fájlban az USBD\_CUSTOMHID\_OUTREPORT\_BUF\_SIZE értéke "2U"-ról "64U" legyen, az USBD\_CUSTOM\_HID\_REPORT\_DESC\_SIZE szintén "2U"-ról, de "33U"-ra.

Mappa: Middlewares\ST\STM32\_USB\_Device\_Library\Class\CustomHID\Inc >> usbd\_customhid.h fájlban a CUSTOM\_HID\_EPIN\_SIZE és CUSTOM\_HID\_EPIN\_SIZE >> "0x02U"-ról >> "0x40"-re.

- Ki kell cserélni a 107-es sort is, hogy az OutEvent 2 byte helyett egy buffert várjon. (uint8\_t\*)

```
107 //int8_t(*OutEvent)(uint8_t event_idx, uint8_t state); usbd_customhid.h

108 int8_t (*OutEvent)(uint8_t*);
```

- A host általi lekérdezés gyakoriságát is gyorsíthatjuk. Cseréljük ki az alábbi 2 kép által:

```
CUSTOM HID FS BINTERVAL,
184
                                                               /* bInterval: P
                                                                                usbd customhid.c
                                                              /* bLength: Endpoint Descriptor si
        0x07,
        USB DESC TYPE ENDPOINT,
        CUSTOM HID EPOUT ADDR,
                                                              /* bEndpointAddress: Endpoint Addr
                                                               /* bmAttributes: Interrupt endpoin
        0x03,
                                                               /* wMaxPacketSize: 2 Bytes max */
        CUSTOM HID_EPOUT_SIZE,
        0x00,
        CUSTOM HID FS BINTERVAL,
                 OXOO,
                 0x1,
                 USB DESC TYPE ENDPOINT,
                                                                         /* bDescriptor1
                 CUSTOM HID EPOUT ADDR,
                                                                         /* bEndpointAdd
                                                                         /* bmAttributes
                 0x03,
                                                                         /* wMaxPacketSi
                 CUSTOM HID EPOUT SIZE,
                 0x00,
        193
                 0x1,
```

\*\*Változóval volt megadva, hát átírtam 0x1-re, mert máshol is használatban van az érték. Tégy te is így!

- Igazítsd a forráskódot a header fájlhoz:

((USBD\_CUSTOM\_HID\_ItfTypeDef \*)pdev->pUserData[pdev->classId])->OutEvent(hhid->Report\_buf[0],

hhid->Report\_buf[1]); too many arguments in function call

((USBD\_CUSTOM\_HID\_ItfTypeDef \*)pdev->pUserData[pdev->classId])->OutEvent(hhid->Report\_buf[0],

hhid->Report\_buf[1]); too many arguments in function call

hhid->Indid->Report\_buf[1]); too many arguments in function call

hhid->Indid->Indid->Report\_buf[1]);

NAKEU LIII the end of the application processing \*/

((USBD\_CUSTOM\_HID\_ItfTypeDef \*)pdev->pUserData[pdev->classId])->OutEvent(hhid->Report\_buf);

- Illessz be egy buffer-t az usbd\_custom\_hid\_if.c fájl ~65. sorába!

- CUSTOM\_HID\_OutEvent\_FS függvény paramétereit is módosítsd!

\*\*Én pl. ami nem kellett azt kikommenteztem, és beszúrtam egy memória másolás függvényt is. (!)

```
static int8_t CUSTOM_HID_OutEvent_FS(uint8_t *state);

static int8_t CUSTOM_HID_OutEvent_FS(uint8_t *state)
{
    /* USER CODE BEGIN 6 */
    //-UNUSED(event_idx);
    memcpy(buffer, state, 0x40);
    UNUSED(state);
```

- A reportdesc-et is ki kell bővíteni, hogy a PC felismerje USB HID eszközként. Alább egy táblázatban találod a kódrészletet:

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
      ALIGN BEGIN static uint8 t CUSTOM HID ReportDesc FS
                                                  0x06, 0x00, 0xff, // Usage Page(Undefined)
                                                               // USAGE(Undefined)
                                                  0x09, 0x01,
          0x06, 0x00, 0xff, // Usage Page(Undefined)
                                                  0xa1, 0x01,
                                                               // COLLECTION (Application)
          // LOGICAL MINIMUM(0)
                                                  0x15, 0x00,
                                                  0x26, 0xff, 0x00, //
          0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM(255)
                                              LOGICAL MAXIMUM(255)
          0x75, 0x08, // REPORT_SIZE(8)
          0x75, 0x08,
                                                               // REPORT_SIZE(8)
                                                               // REPORT_COUNT(64)
                                                  0x95, 0x40,
                                                  0x09, 0x01,
                                                               // USAGE (Undefined)
                                                  0x81, 0x02,
                                                               // INPUT (Data, Var, Abs)
                                                  0x95, 0x40,
                                                               // REPORT COUNT(64)
                                                  0x09, 0x01,
                                                               // USAGE (Undefined)
                                                  0x91, 0x02,
                                                               // OUTPUT (Data, Var, Abs)
          0xb1, 0x02,
                                                               // REPORT COUNT(1)
                                                  0x95, 0x01,
                                                  0x09, 0x01,
                                                               // USAGE (Undefined)
110
                                                  0xb1, 0x02,
                                                               // FEATURE (Data, Var, Abs)
                                                  /* USER CODE END 0 */
                                                                                     */
                                                  0xC0 /*
                                                          END_COLLECTION
```

Létrehoztam 2 új fájlt .h és .c singleton dataprovidert.

Tedd meg te is!



```
Header: dataprovider.h
                                                                     Source: dataprovider.c
#ifndef DATAPROVIDER H
                                                      #include "dataprovider.h"
#define DATAPROVIDER H
                                                      static struct dataprovider instance:
struct dataprovider
                                                      struct dataprovider *getDataprovider()
{
int speed;
                                                        return &instance;
};
                                                      }
// Az adatszerkezet globális példányának elérése
struct dataprovider *getDataprovider();
                                                      void initDataprovider()
                                                      {
// Egyetlen példány létrehozása és inicializálása
                                                        instance.speed = 250;
void initDataprovider();
                                                      }
int getSpeed();
                                                      int getSpeed()
void setSpeed(int value);
                                                      {
                                                        struct dataprovider *dp = getDataprovider();
#endif
                                                        return dp->speed;
                                                      }
                                                      void setSpeed(int value)
                                                        struct dataprovider *dp = getDataprovider();
                                                        dp->speed = value:
```

main.c -ben includeold, továbbá hozd létre a program indulásakor!

```
/* Private includes ---- main.c
/* USER CODE BEGIN Includes /
#include "../../dataprovider.h"
/* USER CODE END Includes */
27
```

Ezek után jöhet egy pofon egyszerű kód: megírunk egy led blinky programot:

```
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
/* While (1)

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE END WHILE */

HAL_Delay(getSpeed());

HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin);
/* USER CODE BEGIN 3 */

/* USER CODE END 3 */
```

Írunk egy egyszerű RUST függvényt, ami ha ASCII 1-2-3 karakterekre különböző sebességet ad vissza.

Ha megvan letöltjük a cbindgent-t: "cargo install --force cbindgen" parancssal.

Dokumentációt itt olvashatsz róla: (https://github.com/mozilla/cbindgen)

C kód generálásához a következő parancsot hívtam meg: "cbindgen --crate Balluff\_USB\_HID --output rust\_wrapper.h --lang c"

```
> cbindgen --crate Balluff USB HID --output rust wrapper.h --lang c
```

#### Includeolni kell őket

Szükség van továbbá a dataprovider példány létrehozására.

```
34  /* Private variables -----
35  struct dataprovider Dataprovider;
36  /* USER CODE END PV */
```

Kiegészítjük lejebb a dolgokat a képrenyőmetszés alapján: Visszakapjuk a sebességet. Beállítjuk a dataprovidernek. Majd visszaküld egy ASCII "ok"-t.

```
static int8_t CUSTOM_HID_OutEvent_FS(uint8_t *state)

/* USER CODE BEGIN 6 */
// UNUSED(event_idx);
memcpy(buffer, state, 0x40);
uint8_t num = get_speed_from_rust(&buffer);
setSpeed(num);

memset(buffer, 0, 0x40);
buffer[1] = 79; // 0
buffer[2] = 75; // K
USBD_CUSTOM_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, buffer, 0x40);
```

#### (!) Jöhet a makefile:

```
# ChangeLog:

9 | 2023-08-28 - Extended with RUST files by SzaboBenyo

10 # 2017-02-10 - Several enhancements + project update mode

11 # 2015-07-22 - first version

12 # ------
```

## 1. changelog

```
69 Middlewares/ST/STM32_USB_Device_Library/Class/CustomHID/Src/usbd_customhid.c
```

## 2. C forrásfájlok kibővítése

```
✓ target

                                    # link script
                                    LDSCRIPT = STM32F412ZGTx FLASH.ld

✓ thumbv7em-none-eabihf

                                    # libraries
                                    LIBS = -1c - lm - lnosys
                                    LIBDIR =
   > build
                                    LDFLAGS = $(MCU) -specs=nano.specs -T$(LDSCRIPT) $(LIBDIR) $(
                                    RUST PROJECT PATH = ./target/thumbv7em-none-eabihf/release
                              164
                                    RUST PROJECT NAME = libBalluff USB HID
  ≡ libBalluff_USB_HID.a
                                    # default action: build all
  D libBalluff USB HID.d
                                    all: $(BUTLD DIR)/$(TARGET).elf $(BUTLD DIR)/$(TARGET).hex
```

#### 3. A Flag-ek kibővítése RUST-val

```
# default action: build all all: $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex $(BUILD_DIR)/$(TARGET).bin $(RUST_PROJECT_PATH)/$(RUST_PROJECT_NAME).a
```

### 4. Buildeléskor a RUST könytárat is szeretnénk fordítani

```
# BUILD RUST PROJECT FOR STM32F412ZG MCU LIKE THIS --> //cargo build --target thumbv7em-none-eabihf --release

$(RUST_PROJECT_PATH)/$(RUST_PROJECT_NAME):

cargo build --target thumbv7em-none-eabihf --release
```

#### 5. Ha nincs ilyen, akkor így kell megcsinálni

#### 6. Bővítés RUST-val

# 5. PC oldali C# app létrehozása Visual Studio – WinFormApp .NET extensions + HIDSharp

Training materials név alatt megtalálhatóak az STM USB kurzushoz tartozó fájlok:

https://www.st.com/content/st\_com/en/support/learning/stm32-education/stm32-moocs/STM32-USB-training.html


Ez ugyan az, csak egyből a Google Drive-hoz férhetsz hozzá:

https://drive.google.com/file/d/1sjU9iNvh khDZHDM9Qau03PGKwMd4u7U/view

Vagy tőlem is letöltheted, a Debug mappa tartalmazza:

https://github.com/szabobenyo/USB HID C and RUST

De ha szeretnél egy saját WindowsFormApp-ot készíteni telepítsd ezt:



A program a https://github.com/IntergatedCircuits/HidSharp könyvtárat használja. Pofon egyszerű.

Így néz ki a kód:

```
⊟using System;
 using System.Linq;
 using System.Text;
 using System.Windows.Forms;
  using HidSharp;


    □ namespace HID_terminal

     3 references
     public partial class Form1 : Form
          HidDeviceLoader loader;
          HidDevice device;
          HidStream stream;
          byte []bytes;
          1 reference
          public Form1()
          {
              InitializeComponent();
              loader = new HidDeviceLoader();
              device = loader.GetDevices(1155, 22352).FirstOrDefault();
              if (device == null)
                  Console.WriteLine("Failed to open device.");
                  MessageBox.Show("Failed to open device.", "Error",
                  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                  Environment.Exit(1);
```

```
private void button_send_Click(object sender, EventArgs e)
   if (!device.TryOpen(out stream))
       Console.WriteLine("Failed to open device."); MessageBox.Show("Failed to open device.", "Error",
       MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); Environment.Exit(1);
   using (stream)
           bytes = new byte[device.MaxInputReportLength];
           int count=0;
           var message = new byte[64];
           ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(textBoxSend.Text, 0, textBoxSend.Text.Length, message, 2);
           message[0] = 0;
           message[1] = (byte)textBoxSend.Text.Length;
           stream.Write(message, 0, 2+textBoxSend.Text.Length);
           try
               count = stream.Read(bytes);
           catch (TimeoutException)
               Console.WriteLine("Read timed out.");
           if (count > 0)
               this.BeginInvoke(new EventHandler(DoUpdate));
```

1 reference
private void DoUpdate(object sender, System.EventArgs e)
{
 string s = Encoding.UTF8.GetString(bytes, 2, 2+bytes[1]);
 textBoxRecieved.AppendText(s);
 textBoxRecieved.AppendText("\n");
}

## Maga a form app:



Források:

Visual Studio Code-ot -> https://code.visualstudio.com/download

RUST telepítőjét -> <a href="https://www.rust-lang.org/tools/install">https://www.rust-lang.org/tools/install</a>

Rust YT video 2: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BU1LYFkpJuk">https://www.youtube.com/watch?v=BU1LYFkpJuk</a>

Rust YT video 1: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=yo4kWLtSPCY">https://www.youtube.com/watch?v=yo4kWLtSPCY</a>

cubeMX: https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html

Makefile toolchain: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZP2fd2qatj0">https://www.youtube.com/watch?v=ZP2fd2qatj0</a>

MSYS2: https://www.msys2.org/

Targetek listája: <a href="https://docs.rust-embedded.org/book/intro/install.html">https://docs.rust-embedded.org/book/intro/install.html</a>

RUST telepitese: https://docs.rust-embedded.org/book/intro/install.html

Embedded book: https://docs.rust-embedded.org/book/intro/install/windows.html

GNU Toolchain-t: https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm

OpenOCD-t is: <a href="https://github.com/xpack-dev-tools/openocd-xpack/releases/">https://github.com/xpack-dev-tools/openocd-xpack/releases/</a>

MCU-hoz OpenOCD szükséglet: https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html

Custom USB HID course video: https://www.youtube.com/watch?v=3JGRt3BFYrM

cbindgen -> <a href="https://github.com/mozilla/cbindgen">https://github.com/mozilla/cbindgen</a>

Training materials -> <a href="https://www.st.com/content/st">https://www.st.com/content/st</a> <a href="com/en/support/learning/stm32-education/stm32-moocs/STM32-USB-training.html">https://www.st.com/content/st</a> <a href="com/en/support/learning/stm32-education/stm32-moocs/STM32-USB-training.html">com/en/support/learning/stm32-education/stm32-ed

Training materials google drive ->

https://drive.google.com/file/d/1sjU9iNvh khDZHDM9Qau03PGKwMd4u7U/view