Monitor do Carro no Nissan Tiida 1.8

Passo a passo para instalar o app e ligar o adaptador OBD2. Leva uns 10 minutos, com o carro parado.

1 O que você precisa

- **Adaptador OBD2 Bluetooth** (o mesmo modelo do Adilson, que aparece como "OBDBLE").
- **Celular Android** (Android 8 ou mais novo) **ou multimídia Android** no carro.
- Internet no aparelho, só para baixar o app.

2 Ligar o adaptador no carro

1. Encontre a **tomada de diagnóstico (OBD2)**: no Tiida fica **embaixo do painel, do lado do motorista**, perto da coluna do volante. É um conector de 16 pinos, em forma de trapézio.
2. Encaixe o adaptador até o fim. A luz dele acende.
3. **Não precisa parear** o adaptador no Bluetooth do celular: o app encontra sozinho.

3 Baixar e instalar o app

Abra o link no **navegador** (Chrome) do aparelho onde o app vai ficar:

No celular

`https://github.com/szadil763/Scanner-virtual-peugeut-2008/releases/download/latest/monitor-2008-celular.apk`

No multimídia do carro

`https://github.com/szadil763/Scanner-virtual-peugeut-2008/releases/download/latest/monitor-2008.apk`

1. Toque no arquivo baixado (**monitor-2008...apk**) e em **Instalar**.
2. Se o Android pedir, toque em **Configurações** e ligue **"Permitir desta fonte"**; depois volte e toque em Instalar.
3. Se aparecer um aviso do **Play Protect**, toque em **"Instalar mesmo assim"**.

Atenção: no celular, use o link "No celular". O arquivo do multimídia é bloqueado pelo Play Protect no celular.

4 Primeira abertura

1. Abra o **Monitor 2008** (ícone azul com um mostrador).

2. Aceite as permissões que aparecerem: **Dispositivos por perto / Bluetooth** (obrigatória) e **Notificações**. A **Localização** é pedida no primeiro abastecimento, para registrar o posto.
3. Em **"Qual é este carro?"**, toque em **Nissan Tiida 1.8 16V flex**.
4. Vá em **Ajustes** e desligue os **dados simulados** (a chave deve mostrar "Usando o adaptador Bluetooth"). Deixe o adaptador em **"Detectar sozinho"**.

5 Primeiro teste

1. Com o **Bluetooth do aparelho ligado**, ligue o motor.
2. Em alguns segundos, o **Painel** mostra rotação, velocidade e temperatura.
3. Abra a aba **Diagnóstico** e tire um **print** da parte "Dados que o carro declarou suportar". Mande para o Adilson: com ele dá para ajustar o app ao Tiida.

6 Só no celular: conectar sozinho

1. Com a ignição ligada, vá em **Ajustes > Conectar sozinho ao ligar o carro** e toque em **Ativar conexão automática**.
2. Escolha o adaptador **OBDBLE** na lista e confirme.
3. Pronto: ao ligar o carro, o app grava a viagem sozinho, mesmo fechado (precisa do Bluetooth ligado). Funciona no Android 12 ou mais novo.

7 Primeiros ajustes (com o carro parado)

- **Manutenção > Informar km:** digite o km do painel do carro. Os prazos de óleo e revisão passam a usar o hodômetro real.
- **Manutenção:** informe a data da última troca de óleo e dos outros itens.
- **Ajustes:** escolha o combustível do tanque e o preço do litro.
- **Consumo > Registrar abastecimento:** registre sempre que abastecer, de preferência com **tanque cheio**. Dois tanques cheios seguidos calibram o consumo.

8 Atualizações

O app avisa sozinho quando sai versão nova. Também dá para conferir em **Ajustes > Atualização do app > Procurar atualização**: toque em **Baixar** e depois em **Instalar**. Os dados continuam. Se o download falhar, use o botão **"Baixar pelo navegador"**.

9 Se não funcionar

- **Não conecta:** confira o Bluetooth ligado, a ignição ligada e a permissão de "Dispositivos por perto". Em Diagnóstico, toque em **Reconectar**.

- **Continua sem dados:** em Diagnóstico, toque em **Copiar registro** e mande para o Adilson, junto com um print da tela.

Cuidados: o app não pede digitação com o carro andando. Se o carro for ficar **parado mais de 7 dias**, tire o adaptador da tomada: ele consome um pouco da bateria. O app só lê informações; não altera nada na central do carro.
