

## Szoftverfejlesztés STM32 platformon

#### szeminárium

2024/2025 őszi félév

Szabó Zoltán



BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Copyright © 2024 / Szabó Zoltán





#### Szoftverfejlesztés ARM rendszerre

# STM32L5 sorozatú MCU

#### Parallel interface

FSMC 8-/16-bit (TFT-LCD, SRAM, NOR, NAND)

#### **Digital**

2x SAI, DFSDM (4 channels)

#### **Timers**

14 timers including: 2x 16-bit advanced motor control timers 2x ULP timers 3x 16-bit-timers 2 x 32-bit timers

#### 1/0s

Up to 115 I/Os Touch-sensing controller Arm® Cortex®-M33 CPU 110 MHz TrustZone® FPU MPU ETM

#### DMA

ART Accelerator™

Up to 512-Kbyte Flash memory Dual Bank

> 256-Kbyte RAM

#### Connectivity

USB Device Crystal-less, USB Type-C and PD, 1x SD/SDIO/MMC, 3 x SPI, 4 x I<sup>2</sup>C, 1x CAN FD, 1 x Octo-SPI, 5 x USART + 1 x LPUART

#### **Encryption**

SHA-1, SHA-256, TRNG, CRC

#### **Analog**


2 x 12-bit ADC 12/16 bits 5 MSPS, 2 x DAC, 2 x comparators, 2 x op amps 1 x temperature sensor





#### Szoftverfejlesztés ARM rendszerre (2)


### STM32L552ZE MCU







# Szoftverfejlesztés ARM rendszerre (3) STM32L552ZE MCU







#### Szoftverfejlesztés ARM rendszerre (4)

## STM32L552ZE Nucleo

- STM32L5 mikrokontroller
- -3 LED
- 1 gomb
- SWD Debugger
- -Stb.







#### Szoftverfejlesztés ARM rendszerre (5)

## Fejlesztőeszközök:

- Eclipse + GCC
- System Workbench for STM32 (OpenSTM32)
- IAR Embedded Workbench
- Keil µVision
- STM32CubeIDE

— . . .





#### Szoftverfejlesztés ARM rendszerre (6)

### Rendelkezésünkre áll:

- Cortex M33 dokumentáció (ARM)
- Processzor és a perifériák dokumentációja (ST)
- Periféria függvénykönyvtár ST
- Rengeteg mintapélda ST
- Fejlesztőkörnyezet STM32CubeIDE






#### Mintapélda - GPIO

### Legegyszerűbb feladat:

Villogó LED

A LED a PC7 vonalon van







#### Mintapélda – GPIO (2)

### Mit kell tudnunk:

- Fogyasztáscsökkentési okokból a perifériák nem kapnak órajelet – be kell kapcsolni
- 2. A GPIO lábak alapértelmezés szerint
  - 16 bites portokba vannak szervezve (GPIOA,GPIOB, ... GPIOH)
  - Bemenetek (legalacsonyabb fogyasztás, összehajtások elkerülése)





#### Mintapélda – GPIO (3)

### Mit kell tennünk:

- 0. Mikrokontroller órajelének beállítása
- 1. Periféria órajelének engedélyezése
- 2. Port inicializálás
  - 1. GPIO port sebesség beállítása
  - 2. Kimenet legyen
  - 3. Push-pull mód
  - 4. Belső felhúzó ellenállások letiltva
- 3. LED-ek ki/be kapcsolása, közben várakozás





#### Mintapélda – GPIO (4)

## Milyen lehetőségeink vannak?

- 1.Dokumentáció alapos tanulmányozása, a megfelelő konfigurációs regiszterek közvetlen beállítása
  - ARM Cortex M33 Technical Reference Manual (~130 oldal)
  - ARM Cortex M33 Generic User Guide (~315 oldal)
  - STM32L5 Datasheet (~340 oldal)
  - STM32L5 Reference manual (~2200 oldal)
- 2. Adatlap tanulmányozása, periféria függvénykönyvtár használata a regiszterek beállításához©
  - Perifériák Inicializálásához szükséges kódot az STM32CubeIDE fejlesztőeszköz képes generálni





#### Mintapélda – GPIO (5)

### ST Periféria függvénykönyvtár (STM32 HAL):


- Minden periféria csoporthoz külön c és h fájl, a fájlok elnevezése utal a perifériára pl: stm32l5xx\_hal\_gpio.c
- Nem kell a regisztereket fejből tudni, beszédes nevű függvényeket kell meghívni pl: HAL\_GPIO\_Init
- Természetesen a perifériák működésével tisztában kell lenni
- Forráskód szinten kapjuk ötleteket lehet belőle nyerni





#### Mintapélda – GPIO (6)

### Az alkalmazásunk felépítése:







#### Mintapélda – GPIO (7)

## Az alkalmazásunk felépítése:

- main.c
  - a main függvényünket tartalmazó fájl
- stm32l5xx\_it.h, stm32l5xx\_it.c
  - Megszakításkezelő függvények
- startup\_stm32fl552xx.s, system\_stm32l5xx.c
  - alapvető hardver inicializálás
- syscalls.c, sysmem.c
  - alapvető C rendszerhívások (I/O, heap)





#### Mintapélda – GPIO (8)

## Milyen függvényekre lesz szükségünk:

Órajel engedélyezés – RCC (Reset and Clock Configuration) modul (stm32l5xx\_hal\_rcc)

- Meg kell néznünk, hogy melyik porton vannak a LEDek (GPIOC)
- Keresünk hozzá függvényt v. makrót, ami engedélyezi:

\_GPIOD\_CLK\_ENABLE();

- Milyen paraméterekkel hívjuk meg?
  - Mint láthatjuk nincs paramétere





#### Mintapélda – GPIO (9)

## Milyen függvényekre lesz szükségünk:

GPIO inicializálás – GPIO modul (stm32l5xx\_hal\_gpio)

- Milyen paraméterekkel hívjuk meg?
  - 1. GPIOC a könyvtárban egy define (egy memóriacím)
  - 2. Ez egy struktúra, amit nekünk kell kitöltenünk





#### Mintapélda – GPIO (10)

### Milyen függvényekre lesz szükségünk:

 A legtöbb tag beszédes nevű define használatával tölthető ki pl.: GPIO\_MODE\_OUTPUT\_PP, GPIO\_NOPULL





#### Mintapélda – GPIO (11)

## Milyen függvényekre lesz szükségünk:

GPIO értékbeállítás – GPIO modul (stm32l5xx\_hal\_gpio)

Keressünk függvényt hozzá:

```
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t
GPIO_Pin);

void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin,
GPIO_PinState PinState);

void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
```

- Paraméterek: Port, Pin, Érték (értelem szerint)





Mintapélda – GPIO

# Írjuk meg az alkalmazást!






#### Mintapélda – GPIO, EXTI

### Fejlesszük tovább a projektünket:

Villogó LED, gombnyomásra megáll, következőre újraindul

A nyomógomb a PC13 vonalon van!







#### Mintapélda – GPIO, EXTI (2)

### Mit kell tennünk:

- 1. GPIO beállítás (külső megszakításra)
- 2. Megszakítás prioritásának beállítása
- 3. Megszakítás engedélyezése
- 4. Külső megszakítás kezelése






### Mintapélda – GPIO, EXTI (3)

### Külső megszakítások (EXTI):

- Minden láb lehet megszakítás forrása
- A megszakítás vezérlőre 16 általános célú külső megszakításvonal kapcsolódik
- Konfigurálható, hogy mely bemenetek generáljanak megszakítást







#### Mintapélda – GPIO, EXTI (4)

#### Megszakítás vezérlő (NVIC):

- 87 (perifériák) + 16 (mag) megszakítás vonal
- 4 biten beállítható prioritási szintek

PRIGROUP (3 bits)	Binary Point (group.sub)		Preemting Priority (Group Priority)		Sub-Priority	
			Bits	Levels	Bits	Levels
011 (NVIC_PriorityGroup_4)	4.0	9999	4	16	0	0
100 (NVIC_PriorityGroup_3)	3.1	gggs	3	8	1	2
101 (NVIC_PriorityGroup_2)	2.2	ggss	2	4	2	4
110 (NVIC_PriorityGroup_1)	1.3	gsss	1	2	3	8
111 (NVIC_PriorityGroup_0)	0.4	SSSS	0	0	4	16

Magasabb prioritási csoportba tartozó megszakítás megszakíthatja a kisebbe tartozót, az al-prioritás az egyszerre bekövetkező azonos csoportú megszakítások végrehajtási sorrendjét szabja meg. (Mindig a kisebb szám jelenti a nagyobb prioritást)





#### Mintapélda – GPIO, EXTI (5)

#### Külső megszakítás kezelése:

- A GPIO mód beállításnál ki kell választani, hogy bemenet legyen és megszakítás generálódjon
  - A nyomógomb az C port 13-s lábán van
  - Lefutó élre generáljon megszakítást
- Be kell állítani a megszakítás prioritását
- Engedélyezzük a megszakítást
- Lekezeljük a megszakítást





#### Mintapélda – GPIO, EXTI (6)

#### **GPIO** beállítások:

```
__GPIOA_CLK_ENABLE();

portInit.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
portInit.Speed = GPIO_SPEED_LOW;
portInit.Pull = GPIO_NOPULL;
portInit.Pin = GPIO_PIN_0;

HAL_GPIO_Init(BUTTON_PORT, &portInit);
```

### Megszakítás prioritás beállítás, engedélyezés:

```
HAL_NVIC_SetPriority(EXTIO_IRQn,0,0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTIO_IRQn);
```

#### Megszakítás kezelése:

```
void EXTIO_IRQHandler(void)
{
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
}
```





Mintapélda – GPIO, EXTI (7)

Írjuk meg az alkalmazást!





#### Mintapélda – GPIO, Timer, EXTI

### Fejlesszük tovább a projektünket:

Villogó LED hardveres időzítéssel (GP Timer) gombnyomásra megáll, következőre újraindul





#### Mintapélda – GPIO, Timer, EXTI (2)

#### Mit kell tennünk:

- 1. Timer beállítások
- 2. Timer megszakítás kezelése





#### Mintapélda – GPIO, Timer, EXTI (3)

#### Timer beállítások (Tim4, felfelé számláló, 500ms IT):

```
/* Timer (TIM4) periféria órajel engedélyezés */
__TIM4_CLK_ENABLE();
/* Timer konfigurálása */
Tim4Handle.Instance = TIM4;
Tim4Handle.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
Tim4Handle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
Tim4Handle.Init.Prescaler = 54999;
Tim4Handle.Init.Period = 999;
HAL_TIM_Base_Init(&Tim4Handle);
```

#### Miért pont így kell kitölteni a struktúrát?





#### Mintapélda – GPIO, Timer, EXTI (4)

#### Prescaler (16 bit):

Beállítja, hogy a buszfrekvenciához képest milyen frekvenciával számoljon a számlálónk

Prescaler = (APBx\_clk / TIM\_counter\_clk) -1

#### Period (16 bit):

A számláló végértékét állítja be

Period = (TIM\_counter\_clk / f) -1

Azt szeretnénk, hogy 500msec gyakorisággal váltsanak állapotot a LED-ek!





#### Mintapélda – GPIO, Timer, EXTI (5)

 $APBx_clk = 110 MHz$ 

f = 2Hz

Olyan értékeket kell választanunk, amik beleférnek a 16 bites regiszterekbe (0..65535)

A számlálónk számoljon mondjuk a buszfrekvencia ezredével, tehát 110 kHz-el

Prescaler = (110000000/110000) - 1 = 1000 - 1 = 999

Az előosztót kiszámoltuk, számoljuk ki a periódust

Period = (110000 / 2) - 1 = 55000 - 1 = 54999





#### Mintapélda – GPIO, Timer, EXTI (6)

#### Timer megszakítás engedélyezése:

```
HAL_NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, 0, 1);
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
HAL_TIM_Base_Start_IT(&Tim4Handle);
```

#### Timer megszakítás kezelése:





Mintapélda – GPIO, Timer, EXTI (7)

# Írjuk meg az alkalmazást!





#### A FreeRTOS operációs rendszer

### Tulajdonságok:

- 32 bites architektúrákra optimalizált
- Mikrokontroller kategóriájú (pl. Cortex M család) ARM processzorok egyszerű operációs rendszere
- Alapértelmezés szerint teljesen ingyenes és nyílt forrású (GPL)





#### A FreeRTOS operációs rendszer (2)

- Ütemezője lehet
  - Kooperatív (nem-preemptív)
  - Preemptív
- Rugalmas taszk prioritás kezelés
  - Azonos prioritású taszkok között Round-Robin ütemezés
- Várakozási sorok támogatása
  - Minden egyéb taszk szinkronizációs eszköz erre épül
- Szemaforok támogatása
  - Bináris
  - Számláló jellegű
  - Rekurzív
  - Mutex
- Esemény csoportok támogatása






#### A FreeRTOS operációs rendszer (3)

- Stack túlcsordulás figyelés
- Trace támogatás
- MPU támogatás
- Hook függvények
  - Idle
  - Tick
- CoRoutine támogatás lightweight task
- Timer szolgáltatások szoftveres timer
- Dinamikus memória kezelés
  - Több verzióban elérhető





#### A FreeRTOS taszk állapotai







#### Taszkok kezelése

#### Taszk létrehozása:

#### Taszk függvény prototípusa:

```
void TaskFunction(void const * argument);
```

#### Taszk törlése:

```
void vTaskDelete( TaskHandle t xTaskToDelete );
```

#### Taszk prioritásának módosítása:

```
void vTaskPrioritySet( TaskHandle_t xTask, UBaseType_t uxNewPriority );
```

#### Taszk felfüggesztése és folytatása:

```
void vTaskSuspend( TaskHandle_t xTaskToSuspend );
void vTaskResume( TaskHandle_t xTaskToResume );
```





#### Ütemezés

#### Az ütemezési algoritmus futási ideje kritikus!

- Gyakran fut, ezért nagy overheadet jelentene, ha hosszú ideig futna
- Nem célszerű benne hosszú ciklusokat csinálni!
- Legjobb lenne, ha csak pár utasítás lenne!
- Kulcsfontosságú a nyilvántartás módja, hiszen okos nyilvántartással csökkenthetjük az utasítások számát
- Nincs fifikás nyilvántartás, egyszerű rendezett láncolt listában tartja nyilván a futásra kész taszkokat





#### Megszakítások

Az operációs rendszernek mindig tudnia kell róla, ha egy IT rutinba belépünk, vagy kilépünk onnan!

- Speciális függvényeket használunk az értesítéshez
- Megszakítás kezelő függvényből csak olyan OS függvényeket szabad meghívni, amelyek neve FromISR-re végződik pl. xQueueReceiveFromISR





#### Operációs rendszer indítása

#### Operációs rendszer elindítása:

```
void vTaskStartScheduler( void );
```

#### Indítási folyamat:

```
int main (void)
{
   xTaskCreate( ... ); // Legalább egy taszk létrehozása
   vTaskStartScheduler(); // operációs rendszer indítása
}
```





#### Várakozási sorok

#### Létrehozás:

QueueHandle\_t xQueueCreate(UBaseType\_t uxQueueLength, UBaseType\_t uxItemSize);

#### Törlés:

vQueueDelete( QueueHandle t xQueue );

#### Elem kivétele a sorból:

BaseType\_t xQueueReceive(QueueHandle\_t xQueue, void \*pvBuffer, TickType\_t
xTicksToWait);

#### Olvasás a sorból:

BaseType\_t xQueuePeek(QueueHandle\_t xQueue, void \*pvBuffer, TickType\_t
xTicksToWait);

#### Elem betétele a sorba:

```
BaseType_t xQueueSendToToFront(QueueHandle_t xQueue, const void
   *pvItemToQueue, TickType_t xTicksToWait);
BaseType_t xQueueSendToToBack(QueueHandle_t xQueue, const void *pvItemToQueue,
   TickType_t xTicksToWait);
BaseType_t xQueueSendToFrontFromISR(QueueHandle_t xQueue,
   const void *pvItemToQueue, BaseType t *pxHigherPriorityTaskWoken);
```





#### Egyebek

### Taszkváltás kényszerítése:

```
void taskYield( void );
```

#### Kritikus szakasz:

```
taskENTER_CRITICAL();
taskEXIT CRITICAL();
```

#### Megszakítások engedélyezése és tiltása:

```
taskENABLE_INTERRUPTS();
taskDISABLE_INTERRUPTS();
```





#### Mintapélda – FreeRTOS

### Fejlesszük tovább a projektünket:

- Használjunk operációs rendszert!
- LED villogtatás Taszk
- Gombnyomás jelzése Jelzőflag





Mintapélda – FreeRTOS

Írjuk meg az alkalmazást!