时间同步系统说明书

版本: V1

目录

1	版本	s信息	.3
		b特点	
2	少 服	图符点	.3
3	设备	~ 支持	.3
4	硬件	片参数	.4
	4.1	外观	.4
	4.2	参数	.5
		产品清单	
5	设备	子安装	.5
6	软件	+使用说明	.8

1 版本信息

- 1. 产品名称:时间同步系统(TimeSync)
- 2. 产品版本: V1 功能描述

2 功能特点

- 1. TimeSync 是一个 μm 级精度的时间同步器支持 12V 宽电压输入,低于 3W 功耗。
- 2. 1 路百兆以太网:内置 PTP Server,所有支持 PTP 协议的设备(激光雷达、摄像头、上位机等)都可以自动同步。
- 3. 8 路 PPS+GPRMC 输出:可以同步 8 个激光雷达(或其他支持 PPS 的设备)。
 - 4. 1路 PPS+GPRMC 输入:从模式中接受来自 GPS 的时间。
 - 5. 8 路相机触发信号: 支持自定义出发时间和触发规则。
 - 6. 2 路 CAN bus 收发器: CAN message 自带硬件时间戳。

3 设备支持

- 1. 支持上升沿触发曝光的相机,例如: basler 相机。
- 2. 支持采用 PTP 或 PPS +GPMRC 时间同步的相机,例如: basler 相机。
- - 4. 支持采用 PPS +GPMRC 时间同步的导航系统,例如: PP6、PP7 等。

4 硬件参数

4.1 外观





4.2 参数

晶振: 32.768KHZ 频差 20PPM

供电方式: DC 5.5*2.1 外接电源(12V, 1A);

物理尺寸: 205mm*125mm*58mm;

工作温度: 0℃~70℃;

网线接口: RJ45;

通讯接口: FC-50P;

固定孔位尺寸: 67mm*19.2mm

4.3 产品清单

TimeSync1台通讯电缆1条用户手册1份12V电源1个

5 设备安装

TimeSync 具有体积小、支持即插即用的特点。用户采用外部 12V, 1A 的电源连接到 TimeSync 并打开开关。然后将 TimeSync 与激光雷达、摄像头等设备链接(注: CAN 总线已内置 120Ω 电阻)。

附: FC-50P 引脚定义图

引脚号	信号	功能	支持的设备	
1	Trigger1	相机 1 触发信号	支持所有上升沿 触发曝光的相机,例	
2	Trigger2	相机2触发信号		
3	Trigger3	相机3触发信号	如 basler 相机	

4	Trigger4	相机 4 触发信号	
5	Trigger5	相机5触发信号	
6	Trigger6	相机6触发信号	
7	Trigger7	相机7触发信号	
8	Trigger8	相机8触发信号	
9	SWD	SWD 模式下载线	
10	DGND	地线	
11	SCLK	SWD 模式时钟线	
12	DGND	地线	
13	调试串口 UART_TX	串口调试输出端	
14	调试串口 UART_RX	串口调试接收端	
15	CAN1H	CAN1 总线 H 信号	
16	CAN1L	CAN1 总线 L 信号	
17	CAN2H	CAN2 总线 H 信号	
18	CAN2L	CAN2 总线 L 信号	
19	DGND	地线	
20	+3.3V	+3.3V 电源	
21	PPS_GPS	GPS 秒脉冲信号	
22	PPS-IN_GPS	GPS 秒脉冲输入信号	
23	GPS_ UART_TX	GPS 串口输出端	
24	GPS_ UART_RX	GPS 串口接收端	
25	DGND	地线	
26	Lidia_PPS_1	雷达 1 秒脉冲信号	支持所有采用
27	Lidia_UART_1	雷达1串口输出端	PPS GPMRC 信号同

	雷达 1 串口 232 输出端	Lidia_RS232 _1	28
	雷达2秒脉冲信号	Lidia_PPS_2	29
3	雷达2串口输出端	Lidia_UART_2	30
端 \	雷达 2 串口 232 输出端	Lidia_RS232 _2	31
	雷达3秒脉冲信号	Lidia_PPS_3	32
	雷达3串口输出端	Lidia_UART_3	33
端	雷达 3 串口 232 输出端	Lidia_RS232 _3	34
	雷达 4 秒脉冲信号	Lidia_PPS_4	35
	雷达4串口输出端	Lidia_UART_4	36
端	雷达 4 串口 232 输出端	Lidia_RS232 _4	37
	雷达5秒脉冲信号	Lidia_PPS_5	38
	雷达5串口输出端	Lidia_UART_5	39
端	雷达5串口232输出端	Lidia_RS232 _5	40
	雷达6秒脉冲信号	Lidia_PPS_6	41
	雷达6串口输出端	Lidia_UART_6	42
端	雷达 6 串口 232 输出端	Lidia_RS232 _6	43
	雷达7秒脉冲信号	Lidia_PPS_7	44
	雷达7串口输出端	Lidia_UART_7	45
端	雷达7串口232输出端	Lidia_RS232 _7	46
	雷达8秒脉冲信号	Lidia_PPS_8	47
	雷达8串口输出端	Lidia_UART_8	48
端	雷达8串口232输出端	Lidia_RS232 _8	49
	地线	DGND	50

步的 lidar; 例如: 禾 赛 40 禾赛 64 速腾 1 6 速腾 3 2 , Velodyne16 Velodyne32 等

6 软件使用说明

用户在使用软件串口调试前,需要保证调试串口 **13、14** 号引脚连接正常,串口波特率为 **96000**。

TimeSync 在出厂时已设置如下初始化值:

```
shot_cycle初始化为100
shot3初始化0
shot3初始化0
shot5初始化17
shot6初始化33
shot7初始化50
shot8初始化67
shot8初始化67
shot_clelta初始化20
remote_ip初始化为192.168.1.107
local_ip初始化为192.168.1.106
gateway_ip初始化为192.168.1.1
```

输入"?"获取帮助信息:

```
TimeSync是一个从m级精度的时间同步器支持12V宽电压输入,低于3W功耗。
1路百兆以太网: 内置PTP Server,所有支持PTP协议的设备(激光雷达、摄像头上位机等)都可以自动同步。
8路PPS+GPRMC输出:可以同步8个激光雷达(或其他支持PPS的设备)。
1路PPS+GPRMC输入: 从模式中接受来自GPS的时间。
8路相机触发信号: 支持自定义出发时间和触发规则
2路CAN bus以发器: CAN message自带硬件时间戳

TimeSync有6个系统命令(必须小写):
?: 获职帮助信息
reset: 软件复位
list: 可用的函数列表
init: 初始化设置
hex: 参数16进制显示
dec: 参数16进制显示
dec: 参数16进制显示
if 按照程序编写格式输入函数名及参数并以回车键结束.

TimeSync
```

输入"list"获取可修改的函数列表:

```
の本語では、
```

注: 设置完 IP 地址后需要复位