# **Logika Cyfrowa - Lista 12**

#### Zadanie 1

```
add x5, x6, x7
addi x5, x5, -5
```

#### Zadanie 2

```
Załóżmy, że w rejestrze \times 1 mamy zmienną \times , w \times 2 zmienną a , w \times 3 zmienną b , a w \times 4 zmienną c .
```

```
Po instrukcji add x1, x2, x3 mamy

x = a + b

Po instrukcji add x1, x4, x1 mamy

x = x + c
```

Zatem wyrażenie odpowiadające tym instrukcjom to

```
x = a + b + c;
```

#### **Zadanie 3**

```
sub x28, x28, x29 // zapisujemy w x28 i-j
add x28, x28, x10 // dodajemy do x28 (i-j) adres tablicy A
lb x5, 0(x28) // zapisujemy w rejestrze x5 wartość A[i-j] (czyli 1 bajt)
sb x5, 8(x11) // zapisujemy wartość x5 do B[8] (czyli 1 bajt)
```

### Zadanie 4

```
Załóżmy że:

x12 - adres tablicy A

x5 - zmienna x

x6 - zmienna i

1b x30, 8(x12) → w x30 zapisujemy wartość A[8]

add x30, x30, x5 → do x30 (A[8]) dodajemy wartość x

add x31, x12, x6

sb x30, 0(x31)
```

→ zapisjemy wartość x30 w A[i]

Zatem to wyrażenie możemy zapisać jako

```
A[i] = A[8] + x;
```

#### **Zadanie 5**

```
opcode = 3_{16}=0000011_2 - czyli rodzaj instrukccji to LOAD funct3 = 2_{16}=010_2 - czyli instrukcja to 1w rs1 = 27_{10}=11011_2 rd = 3_{10}=00011_2 imm = 4_{16}=00000000100_2 Instrukcja:

1w x3, 4(x27)

Kod binarny instrukcji:

000000000100 11011 010 00011 0000011 (imm rs1 funct3 rd opkod)
```

### Zadanie 6

```
\begin{array}{l} \text{sw x5, } 32(\text{x30}) \\ \\ \text{imm} = 32_{10} = 0000001000002 \\ \\ \text{imm}[11:5] = 0000001 \\ \\ \text{imm}[4:0] = 000000 \\ \\ \text{rs1} = 30_{10} = 11110_2 \\ \\ \text{rs2} = 5_{10} = 00101_2 \\ \\ \text{funct3} = 010_2 \\ \\ \text{opcode} = 0100011_2 \\ \\ \text{Instrukcja w kodzie binarnym:} \\ \\ 0000001 \ 00101 \ 11110 \ 010 \ 00000 \ 0100011 \\ \\ \text{(imm[11:5] rs2 rs1 funct3 imm[4:0] opkod)} \\ \end{array}
```

### Zadanie 7

```
opcode = 0110011_2, więc jest to instrukcja o formacie R
```

Kod po odpowiednim podzieleniu w celu łatwiejszego odczytu wartości: 0000000 00001 00001 000 00001 0110011  $rd = 00001_2 = 1_{10}$ 

```
funct3 = 000_2

rs1 = 00001_2=1_{10}

rs2 = 00001_2=1_{10}

funct7 = 0000000_2
```

### Instrukcja:

add x1, x1, x1

## Zadanie 8

```
N
```

srli x7, x5, 3 (przesunięcie logiczne w prawo)

```
x7 - 0000 0000 0000 0000 0001 0101 0101

andi x7, x7, 0xfef

0xfef = 1111 1110 1111 , ale to liczba ujemna, więc musimy dopełnić jedynkami

0000 0000 0000 0000 0001 0101 0101
```

Wartość x7 to 0000 0000 0000 0001 0101 0100 0101 , czyli 0x00001545