| Schalterdeckel | Ф DS 4 Ф | sägen/feilen - Digitus |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| | Ф DS 3 Ф | Hier vorsichtig |
| Kabelfixierung 2 | | vo. |
| L3 | Ф DS 2 Ф | Layer 3 für Digitus |
| Schalterklammer L | Ф DS 1 Ф | Hörerauflage Layer |