⊕ ⊕  Schalterklammer L1 ⊕ ⊕	rung 5 ⊕	r 1 Digitus	sägen/feilen Digitus
	⊕ Displaysicherung	Hörerauflage Layer 1 Digitus	Hier vorsichtig sä
Hörerau ⊕flage Fixi ⊕ erung 1 Hörerau ⊕ flage Fixi⊕ erung 2		<del>Ф</del>	<del>Ф</del>
Hörerau ⊕fla	erung 6 🕀		
⊕ ⊕ Schalterklammer L2 ⊕	Displaysicherung		
Ф Ф	Φ	<del>0</del>	<del>0</del>